

Link do produktu: <https://sklepwideo.pl/kabel-multi-av-vmc-15fs-sony-p-6134.html>

Kabel Multi A/V VMC-15FS Sony

Cena	54,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	ai101055
Producent	COM

Opis produktu

Kabel Multi A/V do kamer SONY

Kod produktu: 183155311

Zastępuje również kable o symbolach: **VMC-15FS**, 182315651, 182315661.

- wyjścia: 1 x video Cinch (RCA), 2 x audio Cinch (RCA) stereo
- długość: 1,5 m

Wtyk do kamery jest specyficzny i będzie pasował tylko do wybranych modeli kamer Sony, których listę publikujemy poniżej. Końcówka jest widoczna na zdjęciu produktu, złącze w kamerze opisane jest najczęściej jako MULTI lub MULTI AV.

Kabel pasuje m.in. do kamer Sony

- DCR-DVD7, DCR-DVD91E, DCR-DVD92, DCR-DVD93, DCR-DVD101, DCR-DVD101E, DCR-DVD103, DCR-DVD105, DCR-DVD106, DCR-DVD108, DCR-DVD108, DCR-DVD109, DCR-DVD110, DCR-DVD150
- DCR-DVD201, DCR-DVD201E, DCR-DVD202, DCR-DVD203, DCR-DVD205, DCR-DVD208, DCR-DVD301, DCR-DVD304, DCR-DVD305, DCR-DVD306, DCR-DVD308
- DCR-DVD403, DCR-DVD404, DCR-DVD405, DCR-DVD406, DCR-DVD408, DCR-DVD410, DCR-DVD450, DCR-DVD505, DCR-DVD506, DCR-DVD508, DCR-DVD510
- DCR-DVD602, DCR-DVD608, DCR-DVD610, DCR-DVD653, DCR-DVD703, DCR-DVD705, DCR-DVD708, DCR-DVD710, DCR-DVD755, DCR-DVD803, DCR-DVD805, DCR-DVD810, DCR-DVD905, DCR-DVD910
- DCR-HC16E, DCR-HC17E, DCR-HC18E, DCR-HC19E, DCR-HC20, DCR-HC20E, DCR-HC21, DCR-HC21E, DCR-HC22E, DCR-HC23, DCR-HC24, DCR-HC26, DCR-HC27, DCR-HC28
- DCR-HC30, DCR-HC30E, DCR-HC32, DCR-HC32E, DCR-HC35, DCR-HC36, DCR-HC37, DCR-HC38, DCR-HC39E, DCR-HC40, DCR-HC40E, DCR-HC42, DCR-HC44, DCR-HC46, DCR-HC48, DCR-HC51, DCR-HC52, DCR-HC53, DCR-HC62, DCR-HC65, DCR-HC85, DCR-HC85E, DCR-HC90, DCR-HC94, DCR-HC96
- DCR-HC1000, DCR-HC1000E
- DCR-IP1, DCR-IP1E, DCR-IP5, DCR-IP7E, DCR-IP7BT, DCR-IP55, DCR-IP210, DCR-IP210E, DCR-IP220, DCR-IP220E
- DCR-PC53E, DCR-PC55, DCR-PC55E
- DCR-PC103E, DCR-PC104E, DCR-PC105, DCR-PC105E
- DCR-PC330, DCR-PC330E
- DCR-PC1000, DCR-PC1000E
- DCR-SR30, DCR-SR32, DCR-SR33, DCR-SR35, DCR-SR36, DCR-SR37, DCR-SR40, DCR-SR42, DCR-SR50, DCR-SR52, DCR-SR55, DCR-SR57
- DCR-SR60, DCR-SR62, DCR-SR70, DCR-SR75, DCR-SR77, DCR-SR80, DCR-SR82, DCR-SR90
- DCR-SR100, DCR-SR190, DCR-SR200, DCR-SR200C, DCR-SR210, DCR-SR220, DCR-SR220D, DCR-SR290, DCR-SR300
- DCR-SX30, DCR-SX50
- DPP-EX50
- HDR-CX6, HDR-CX11, HDR-CX105, HDR-CX115, HDR-CX130, HDR-CX155, HDR-CX160, HDR-CX180, HDR-CX305, HDR-CX350, HDR-CX520, HDR-CX700
- HDR-FX1, HDR-FX7, HDR-FX1000
- HDR-HC1, DCR-HC3, HDR-HC5, HDR-HC7, HDR-HC9, HDR-HC62
- HDR-SR1, HDR-SR5, HDR-SR7, HDR-SR8, HDR-SR10D, HDR-SR11, HDR-SR12
- HDR-TD10, HDR-TD20
- HDR-TG3, HDR-TG7V



-
- HDR-UX1, HDR-UX3, HDR-UX5, HDR-UX7, HDR-UX10, HDR-UX19, HDR-UX20
 - HDR-XR105, HDR-XR150, HDR-XR200, HDR-XR260, HDR-XR350, HDR-XR500, HDR-XR520
 - HVR-Z7

Niektóre symbole mogą mieć na końcu dodatkową literkę "E" - kabel pasuje również do takich modeli.

