



Ładowarka do PANASONIC CGA-S002/CGA-S006

Cena	33,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	zs213060
Producent	B&W

Opis produktu

Ładowarka do akumulatorów typu Panasonic CGA-S006 / CGA-S006E, CGR-S006, DMW-BM7

Ładuje akumulatory do aparatów cyfrowych Panasonic, obsługuje m.in. baterie o symbolach:

- **CGA-S002, CGA-S002E, CGA-S002A/1B, CGA-S002E/1B, CGR-S002, CGAS002, DMW-BM7, DMWBM7, CGA-S002**
- **CGA-S006, CGA-S006E, CGA-S006E/1B, DMW-BMA7**
- **CGR-S006, CGR-S006E, CGR-S006E/1B, CGAS006, DMW-BMA7, BP-DC5-E, BP-DC5 J, CGA S006, CGA-S006**

Czas pełnego ładowania akumulatora - ok. 2 godz.

Ładowarka przeznaczona jest zarówno do akumulatorów oryginalnych jak i zamienników. Posiada uniwersalne wejście zasilania micro USB, wraz kablem USB oraz adapterem sieciowym. Dzięki temu możemy naładować akumulator w każdych warunkach, nawet w przypadku braku dostępu do sieci energetycznej - z powerbanku, laptopa, samochodu itp.

Cechy ładowarki

- małe gabaryty ładowarki (84x45x24 mm) i waga (70 g)
- kompaktowa konstrukcja
- zabezpieczenia przed przegrzaniem lub przeładowaniem akumulatora
- wejście zasilania micro USB umożliwia ładowanie z komputera, powerbanku itp.
- proces ładowania sterowany przez procesor - zakończenie ładowania sygnalizowane diodą
- duży prąd ładowania (500mA), który zapewnia szybkie naładowanie baterii

Zawartość zestawu:

- ładowarka
- kabel zasilający USB - micro USB

Ładuje akumulatory CGA-S002 / CGR-S006 stosowane w aparatach cyfrowych Panasonic:

- Lumix DMC-FZ1, DMC-FZ2, DMC-FZ3, DMC-FZ3B, DMC-FZ3EG-S, DMC-FZ4, DMC-FZ4EG-S, DMC-FZ4S, DMC-FZ5, DMC-FZ5EG, DMC-FZ5K, DMC-FZ5S, DMC-FZ7, DMC-FZ7-K, DMC-FZ7-S, DMC-FZ7BB, DMC-FZ7BS, DMC-FZ7EE-K, DMC-FZ7EE-S, DMC-FZ7EF-K, DMC-FZ7EF-S, DMC-FZ7EG-K, DMC-FZ7EG-S, DMC-FZ7-K, DMC-FZ7-S, DMC-FZ8, DMC-FZ8EB-K, DMC-FZ8EB-S, DMC-FZ8EF-S, DMC-FZ8EG, DMC-FZ8GK, DMC-FZ8K, DMC-FZ8S
- Lumix DMC-FZ10, DMC-FZ10EG-K, DMC-FZ10EG-S, DMC-FZ15, DMC-FZ15K, DMC-FZ18, DMC-FZ18K, DMC-FZ18S, DMC-FZ18EG, DMC-FZ18EB-K, DMC-FZ18EB-S, DMC-FZ18EG-K, DMC-FZ18EG-S, DMC-FZ18GK
- Lumix DMC-FZ20, DMC-FZ20BB, DMC-FZ20EG-K, DMC-FZ20EG-S, DMC-FZ20K, DMC-FZ20S, DMC-FZ28, DMC-FZ28K, DMC-FZ28GK, DMC-FZ28S, DMC-FZ28EF-K, DMC-FZ28EF-S, DMC-FZ28GK
- Lumix DMC-FZ30, DMC-FZ30BB, DMC-FZ30EG, DMC-FZ30EE-K, DMC-FZ30EE-S, DMC-FZ30EG-K, DMC-FZ30EG-S, DMC-FZ30-K, DMC-FZ30-S, DMC-FZ35, DMC-FZ35K, DMC-FZ38, DMC-FZ38K
- Lumix DMC-FZ50, DMC-FZ50EF, DMC-FZ50EE-K, DMC-FZ50EE-S, DMC-FZ50EB-K, DMC-FZ50EB-S, DMC-FZ50EGM, DMC-FZ50EG-S



FZ50K, DMC-FZ50S

