



## Ładowarka Dual LCD SONY NP-FZ100

Cena	<b>169,90 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-2 dni robocze</b>
Numer katalogowy	<b>zs114306</b>
Producent	<b>Newell</b>

### Opis produktu

#### Ładowarka podwójna z wyświetlaczem LCD Dual Charger do Sony NP-FZ100

Ładowarka nowej generacji z panelem LCD pozwala na szybkie i bezpieczne ładowanie dwóch akumulatorów z gniazdka sieciowego 230V. Wbudowany wyświetlacz LCD pozwala śledzić procentowy stan naładowania poszczególnych baterii jak również wybrany tryb ładowania. Urządzenie pracuje w dwóch trybach ładowania: standardowym "L" i szybkim "H". Ładowarka posiada mikroprocesor kontrolujący proces ładowania. Dzięki temu ładowanie przebiega szybko i jest bezpieczne dla akumulatorów. Mikroprocesor chroni przed przegrzaniem oraz przeładowaniem akumulatora. Po włączeniu ładowarki sprawdzany jest poziom naładowania akumulatora, a następnie rozpoczyna się proces ładowania. Po naładowaniu ładowarka przechodzi w stan podtrzymania i przerywa ładowanie. Dzięki temu nie ma obawy, że akumulator pozostawiony na za długi okres czasu w ładowarce zostanie przeładowany.

Ładowarka została również wyposażona w port USB do ładowania urządzeń mobilnych.

### Specyfikacja techniczna

- model: DC-LCD do NP-FZ100
- wyświetlacz LCD informujący o statusie pracy i stopniu naładowania
- dwa tryby pracy: standardowy i szybki
- prądy ładowania w trybie standardowym: 1000mA pojedynczy akumulator / 1500mA dwa akumulatory (2x750mA)
- prądy ładowania w trybie szybkim: 1500mA pojedynczy akumulator / 1800mA dwa akumulatory (2x900mA)
- napięcie zasilania: AC 100-230V 50-60Hz / DC 12-24V 3A max
- prąd ładowania USB: 2100mA
- wymiary: 122 x 110 x 34mm

W zestawie:

- ładowarka
- kabel sieciowy

Ładowatka dwukanałowa z wyświetlaczem LCD NP-FZ100 przeznaczona jest do baterii stosowanych w aparatach Sony:

- Sony ILCE-1 (Alpha 1 / a1)
- Sony ILCE-1M2 (Alpha 1 II / a1 II)
- Sony Alfa 7 III / Alpha 7 III
- Sony A7 III (ILCE-7M3 / ILCE-7M3K)
- Sony A7R III (ILCE-7RM3/ ILCE-7RM3A)
- Sony ILCE-7M4 / ILCE-7M4K (Alpha 7 IV / a7 IV)
- Sony ILCE-7RM4 / ILCE-7RM4A (Alpha 7R IV / a7R IV)
- Sony ILCE-7RM5 (Alpha 7R V / a7R V)
- Sony ILCE-7C / ILCE-7CL
- Sony ILCE-7CR (Alpha 7CR / a7CR)
- Sony ILCE-7CM2 (Alpha 7C II / a7C II)
- Sony ILCE-7SM3
- Sony Alfa 9 / Alpha 9



- Sony A9 (Alpha 9 / ILCE-9)
- Sony A9R (Alpha 9R)
- Sony A9S (Alpha 9S)
- Sony ILCE-9M2 (Alpha 9 II / a9 II)
- Sony ILCE-9M3 (Alpha 9 III / a9 III)
- Sony ILCE-6600 / ILCE-6600M (Alpha 6600 / a6600)
- Sony ILCE-6700 (Alpha 6700 / a6700)
- Sony ILME-FX3
- Sony ILME-FX30
- Sony ZV-E1
- Sony ZV-E10 II

