



## Ładowarka do KODAK KAA2HR

Cena	<b>169,90 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-2 dni robocze</b>
Numer katalogowy	<b>zs217090</b>
Producent	<b>Powery</b>

### Opis produktu

Ładowarka do akumulatorów fotograficznych 2,4V typu Kodak KAA2HR, Fuji NP-FH10

### Cechy i funkcje ładowarki

- szybka ładowarka procesorowa do akumulatorów typu NiCd i NiMH,
- funkcja rozładowywania akumulatorów (discharge) - po rozładowaniu automatyczne przejście w tryb ładowania,
- cykl ładowania kontrolowany przez mikroprocesor,
- zabezpieczenia przeciwzwarciowe i termiczne,
- diody sygnalizujące status ładowania i rozładowywania,
- maksymalny prąd ładowania 1A
- w komplecie zasilacz sieciowy 230V, zasilacz samochodowy 12V i adapter do akumulatora

### Przybliżone czasy ładowania:

- pojemność 1200 mAh: 1,5 godz.
- pojemność 1800 mAh: 2 godz.

Do akumulatorów pakietowych KAA2HR o napięciu 2,4V i spotykanych symbolach:

**KODAK KAA2HR, PANASONIC KAA2HR, NIKON KAA2HR, FUJI NH-10**

### Ładuje akumulatory używane w aparatach:

#### Fuji:

- FinePix A205, FinePix A205s
- FinePix A210
- FinePix A310, FinePix A310 Zoom
- FinePix A340
- FinePix E500
- FinePix E510
- FinePix E550
- FinePix F700
- FinePix S7000

#### Kodak:

- EasyShare C300
- EasyShare C310
- EasyShare C315
- EasyShare C330
- EasyShare C340
- EasyShare C360
- EasyShare C433



- 
- EasyShare C503
  - EasyShare C513
  - EasyShare C530
  - EasyShare C533
  - EasyShare C603
  - EasyShare C613
  - EasyShare C633
  - EasyShare C643
  - EasyShare C653
  - EasyShare C663 Zoom
  - EasyShare C703
  - EasyShare C713
  - EasyShare C743, C743 Zoom
  - EasyShare C813
  - EasyShare C875, C875 Zoom
  - EasyShare CD33
  - EasyShare CD40
  - EasyShare CD43
  - EasyShare CW330
  - EasyShare CX4200
  - EasyShare CX4210
  - EasyShare CX4230
  - EasyShare CX4300
  - EasyShare CX4310
  - EasyShare CX6200
  - EasyShare CX6230
  - EasyShare CX6330
  - EasyShare CX6445
  - EasyShare CX7220
  - EasyShare CX7300
  - EasyShare CX7310
  - EasyShare CX7330
  - EasyShare CX7430
  - EasyShare CX7525
  - EasyShare CX7530
  - EasyShare DX3215
  - EasyShare DX3500
  - EasyShare DX3600
  - EasyShare DX3700
  - EasyShare DX3900
  - EasyShare DX4330
  - EasyShare DX4530
  - EasyShare DX4900
  - EasyShare DX6340
  - EasyShare DX6440
  - EasyShare Z1275
  - EasyShare Z650; Z650 Zoom
  - EasyShare Z700
  - EasyShare Z710
  - EasyShare Z740
  - EasyShare Z885
  - EasyShare ZD710
  - EasyShare 710
  - EasyShare 740

**Nikon:**

- Coolpix 600

**Panasonic:**

- PV-DC1580



