



Ładowarka do KODAK KAA2HR

Cena	169,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	zs217090
Producent	Powery

Opis produktu

Ładowarka do akumulatorów fotograficznych 2,4V typu Kodak KAA2HR, Fuji NP-FH10

Cechy i funkcje ładowarki

- szybka ładowarka procesorowa do akumulatorów typu NiCd i NiMH,
- funkcja rozładowywania akumulatorów (discharge) - po rozładowaniu automatyczne przejście w tryb ładowania,
- cykl ładowania kontrolowany przez mikroprocesor,
- zabezpieczenia przeciwzwarciowe i termiczne,
- diody sygnalizujące status ładowania i rozładowywania,
- maksymalny prąd ładowania 1A
- w komplecie zasilacz sieciowy 230V, zasilacz samochodowy 12V i adapter do akumulatora

Przybliżone czasy ładowania:

- pojemność 1200 mAh: 1,5 godz.
- pojemność 1800 mAh: 2 godz.

Do akumulatorów pakietowych KAA2HR o napięciu 2,4V i spotykanych symbolach:

KODAK KAA2HR, PANASONIC KAA2HR, NIKON KAA2HR, FUJI NH-10

Ładuje akumulatory używane w aparatach:

Fuji:

- FinePix A205, FinePix A205s
- FinePix A210
- FinePix A310, FinePix A310 Zoom
- FinePix A340
- FinePix E500
- FinePix E510
- FinePix E550
- FinePix F700
- FinePix S7000

Kodak:

- EasyShare C300
- EasyShare C310
- EasyShare C315
- EasyShare C330
- EasyShare C340
- EasyShare C360
- EasyShare C433



-
- EasyShare C503
 - EasyShare C513
 - EasyShare C530
 - EasyShare C533
 - EasyShare C603
 - EasyShare C613
 - EasyShare C633
 - EasyShare C643
 - EasyShare C653
 - EasyShare C663 Zoom
 - EasyShare C703
 - EasyShare C713
 - EasyShare C743, C743 Zoom
 - EasyShare C813
 - EasyShare C875, C875 Zoom
 - EasyShare CD33
 - EasyShare CD40
 - EasyShare CD43
 - EasyShare CW330
 - EasyShare CX4200
 - EasyShare CX4210
 - EasyShare CX4230
 - EasyShare CX4300
 - EasyShare CX4310
 - EasyShare CX6200
 - EasyShare CX6230
 - EasyShare CX6330
 - EasyShare CX6445
 - EasyShare CX7220
 - EasyShare CX7300
 - EasyShare CX7310
 - EasyShare CX7330
 - EasyShare CX7430
 - EasyShare CX7525
 - EasyShare CX7530
 - EasyShare DX3215
 - EasyShare DX3500
 - EasyShare DX3600
 - EasyShare DX3700
 - EasyShare DX3900
 - EasyShare DX4330
 - EasyShare DX4530
 - EasyShare DX4900
 - EasyShare DX6340
 - EasyShare DX6440
 - EasyShare Z1275
 - EasyShare Z650; Z650 Zoom
 - EasyShare Z700
 - EasyShare Z710
 - EasyShare Z740
 - EasyShare Z885
 - EasyShare ZD710
 - EasyShare 710
 - EasyShare 740

Nikon:

- Coolpix 600

Panasonic:

- PV-DC1580



