

Link do produktu: <https://sklepwideo.pl/ladowarka-lcd-np-fh50-np-fv50-p-6747.html>

Ładowarka do SONY NP-FP50/FH50/FV50

Cena	33,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	zs113003
Producent	B&W

Opis produktu

Ładowarka do akumulatorów typu Sony NP-FP50 / NP-FH50 / NP-FV50

Ładuje akumulatory Sony i zamienniki o symbolach:

NP-FP30, NP-FP50, NP-FP60, NP-FP70, NP-FP71, NP-FP90 NP-FH30, NP-FH40, NP-FH50, NP-FH60, NP-FH70, NP-FH100 NP-FV30, NP-FV40, NP-FV50, NP-FV60, NP-FV70, NP-FV100 **Przybliżone czasy ładowania:**

- akumulator NP-FP30: ok. 1,5 godz.
- akumulator NP-FP70: ok. 3,5 godz.
- akumulator NP-FP90: ok. 5 godz.
- akumulator NP-FH40 / NP-FV30: ok. 1,5 godz.
- akumulator NP-FH70 / NP-FV70: ok. 4 godz.
- akumulator NP-FH100 / NP-FV100: ok. 8 godz.

Dedykowana szybka ładowarka do akumulatorów foto/video typu NP-FH50, NP-FP50, NP-FV50 i podobnych. Proces ładowania kontrolowany jest przez mikroprocesor - ładowarka po pełnym naładowaniu wyłącza się, co zapobiega przeładowaniu akumulatora.

Ładowarka przeznaczona jest zarówno do akumulatorów oryginalnych jak i zamienników. Posiada uniwersalne wejście zasilania micro USB, wraz kablem USB oraz adapterem sieciowym. Dzięki temu możemy naładować akumulator w każdych warunkach, nawet w przypadku braku dostępu do sieci energetycznej - z powerbanku, laptopa, samochodu itp.

Cechy ładowarki

- małe gabaryty ładowarki (84x45x24 mm) i waga (70 g)
- kompaktowa konstrukcja
- zabezpieczenia przed przegrzaniem lub przeładowaniem akumulatora
- wejście zasilania micro USB umożliwia ładowanie z komputera, powerbanku itp.
- proces ładowania sterowany przez procesor - zakończenie ładowania sygnalizowane diodą
- duży prąd ładowania (500mA), który zapewnia szybkie naładowanie baterii

Zawartość zestawu:

- ładowarka
- kabel zasilający USB - micro USB

Ładowarka pasuje do akumulatorów stosowanych m.in. w kamerach Sony:

- DCR-HC16E, DCR-HC17E, DCR-HC18E, DCR-HC19E, DCR-HC20E, DCR-HC22E, DCR-HC22E, DCR-HC23E, HCR-HC24E, DCR-HC27E, DCR-HC30E, DCR-HC32E, HCR-HC35E, DCR-HC39E, DCR-HC42E, HCR-HC44E, DCR-HC46E, DCR-HC65E, DCR-HC85E, DCR-HC94E, DCR-HC96E
- DCR-DVD92E, DCR-DVD105E, DCR-DVD202E, DCR-DVD203E, DCR-DVD205E, DCR-DVD304E, DCR-DVD305E, DCR-DVD403E, DCR-DVD405E, DCR-DVD106E, DCR-DVD108E, DCR-DVD109E, DCR-DVD110E, DCR-DVD115E, DCR-DVD306E, DCR-DVD308E, DCR-DVD310E, DCR-DVD406E, DCR-DVD407E, DCR-DVD408E, DCR-DVD410E, DCR-DVD450, DCR-DVD450E, DCR-DVD506E, DCR-DVD508E, DCR-DVD510E, DCR-DVD605E, DCR-DVD653E, DCR-DVD705E, DCR-DVD708E, DCR-DVD755E, DCR-DVD805E, DCR-DVD808E, DCR-DVD905E, DCR-DVD908E



- DCR-PJ5E, DCR-PJ6E
- DCR-SR15E, DCR-SR21E, DCR-SR30E, DCR-SR32E, DCR-SR35E, DCR-SR36E, DCR-SR37E, DCR-SR38E, DCR-SR42E, DCR-SR50E, DCR-SR52E, DCR-SR55E, DCR-SR57E, DCR-SR58E, DCR-SR62E, DCR-SR70E, DCR-SR72E, DCR-SR75E, DCR-SR77E, DCR-SR78E, DCR-SR82E, DCR-SR85E, DCR-SR88E, DCR-SR90E, DCR-SR100E, DCR-SR190E, DCR-SR200E, DCR-SR210E, DCR-SR290E, DCR-SR300E
- DCR-SX15E, DCR-SX21E, DCR-SX22E, DCR-SX30E, DCR-SX31E, DCR-SX33E, DCR-SX34E, DCR-SX43E, DCR-SX44E, DCR-SX45E, DCR-SX50E, DCR-SX53E, DCR-SX73E, DCR-SX73E, DCR-SX83E, DCR-SX85E
- FDR-AX33E, FDR-AXP33E, FDR-AX40, FDR-AX43, FDR-AX53, FDR-AXP55, FDR-AX100E, FDR-AX700E
- HDR-CX6EK, HDR-CX7E, HDR-CX11E, HDR-CX12E, HDR-CX105E, HDR-CX106E, HDR-CX115E, HDR-CX116E, HDR-CX130E, HDR-CX150E, HDR-CX155E, HDR-CX160E, HDR-CX170E, HDR-CX180E, HDR-CX190E, HDR-CX200E, HDR-CX210E, HDR-CX220E, HDR-CX230E, HDR-CX260VE, HDR-CX280E, HDR-CX290E, HDR-CX305E, HDR-CX320E, HDR-CX330E, HDR-CX350VE, HDR-CX360VE, HDR-CX370VE, HDR-CX380VE, HDR-CX410VE, HDR-CX430VE, HDR-CX450, HDR-CX455, HDR-CX505VE, HDR-CX520VE, HDR-CX550VE, HDR-CX560VE, HDR-CX570E, HDR-CX580VE, HDR-CX625, HDR-CX650VE, HDR-CX675, HDR-CX690VE, HDR-CX710VE, HDR-CX720V, HDR-CX730VE, HDR-CX760VE, HDR-CX790VE, HDR-CX900E
- HDR-HC3E, HDR-HC5E, HDR-HC7E, HDR-HC9E, DCR-HC27E, DCR-HC37E, DCR-HC38E, DCR-HC45E, DCR-HC47E, DCR-HC48E, DCR-HC51E, DCR-HC52E, DCR-HC53E, DCR-HC62E
- HDR-PJ10VE, HDR-PJ30VE, HDR-PJ40V, HDR-PJ50VE, HDR-PJ200E, HDR-PJ220E, HDR-PJ240E, HDR-PJ260VE, HDR-PJ320E, HDR-PJ330E, HDR-PJ420VE, HDR-PJ530E, HDR-PJ580VE, HDR-PJ620, HDR-PJ650VE, HDR-PJ675, HDR-PJ740VE, HDR-PJ750VE, HDR-PJ780VE, HDR-PJ810E
- HDR-SR5E, HDR-SR7E, HDR-SR8E, HDR-SR10E, HDR-SR11E, HDR-SR12E
- HDR-TD10E, HDR-TD20VE, HDR-TD30VE
- HDR-TG1E, HDR-TG3E
- HDR-UX3E, HDR-UX5E, HDR-UX7E, HDR-UX9E, HDR-UX10E, HDR-UX19E, HDR-UX20E
- HDR-XR105E, HDR-XR106E, HDR-XR150E, HDR-XR155E, HDR-XR160E, HDR-XR350VE, HDR-XR550VE
- HDR-XR100, HDR-XR200, HDR-XR500, HDR-XR520
- NEX-VG10E, NEX-VG20EH, NEX-VG30EH, NEX-VG900E
- NXCAM HXR-NX30, HXR-NX30U, HXR-NX30E, HXR-NX70, HXR-NX70E, HXR-NX70U, HXR-NX70P, HXR-NX80

oraz do lustrzanek Sony ALFA:

- alfa/alpha 230, 290, 330, 380, 390
- DSLR-A230, DSLR-A290, DSLR-A330, DSLR-A380, DSLR-A390,
- DSC-HX1, DSC-HX100V, DSC-HX200V

