



Ładowarka do OLYMPUS Li-40B/Li-42B

Cena	33,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	zs218140
Producent	B&W

Opis produktu

Ładowarka do akumulatorów typu Olympus Li-40B, Nikon EN-EL10, Fuji NP-45

Ładuje następujące rodzaje akumulatorów:

- Olympus: LI-40B, LI-42B, Li40B, Li42B
- Fuji: NP-45
- Kodak: KLIC-7006, KLIC7006
- Nikon: EN-EL10
- Pentax: D-LI63

oraz zamienniki.

Odpowiednik ładowarki **OLYMPUS LI-41C**

Czas pełnego ładowania akumulatora - ok. 1,5 godziny.

Ładowarka przeznaczona jest zarówno do akumulatorów oryginalnych jak i zamienników. Posiada uniwersalne wejście zasilania micro USB, wraz kablem USB oraz adapterem sieciowym. Dzięki temu możemy naładować akumulator w każdych warunkach, nawet w przypadku braku dostępu do sieci energetycznej - z powerbanku, laptopa, samochodu itp.

Cechy ładowarki

- małe gabaryty ładowarki (84x45x24 mm) i waga (70 g)
- kompaktowa konstrukcja
- zabezpieczenia przed przegrzaniem lub przeładowaniem akumulatora
- wejście zasilania micro USB umożliwia ładowanie z komputera, powerbanku itp.
- proces ładowania sterowany przez procesor - zakończenie ładowania sygnalizowane diodą
- duży prąd ładowania (500mA), który zapewnia szybkie naładowanie baterii

Ładuje akumulatory typu typu Olympus Li-40B, Nikon EN-EL10, Fuji NP-45 stosowane m.in. w aparatach cyfrowych:

Olympus:

- C-520, C-550
- Camedia X-600
- D-630, D-630 Zoom
- FE-20, FE-150, FE-150 Zoom, FE-160, FE-190, FE-220, FE-220D, FE-230, FE-240, FE-250, FE-280, FE-290, FE-300, FE-320, FE-330, FE-340, FE-350, FE-350 Wide, FE-360
- FE-3000, FE-3010, FE-4000, FE-4010, FE-4030, FE-4040, FE-4050, FE-5000, FE-5010, FE-5020, FE-5030, FE-5050, FE-5500
- IR-300
- SP-700
- Stylus 550WP, Stylus 710 Digital, Stylus 720 SW, Stylus 730, Stylus 740, Stylus 750, Stylus 760, Stylus 770 SW, Stylus 780, Stylus 790SW, Stylus 820, Stylus 830, Stylus 840, Stylus 850SW, Stylus 1200, Stylus 7000, Stylus 7010
- TG-310, TG-320



- Tough 725SW, Tough 770SW
- μ (mju) Tough-3000
- VG-180
- VH-210
- VR-310
- VR-320
- VR-325
- X-560WP
- X-600, X-785, X-790, X-795, X-800, X-905, X-915, X-920, X-935, X-960, X-970
- μ (mju) 700, μ (mju) 710, μ (mju) 720, μ (mju) 720SW, μ (mju) 725, μ (mju) 725SW, μ (mju) 730, μ (mju) 740, μ (mju) 750, μ (mju) 760, μ (mju) 770, μ (mju) 770SW, μ (mju) 780, μ (mju) 790SW, μ (mju) 795SW
- μ (mju) 820, μ (mju) 830, μ (mju) 840, μ (mju) 850SW
- μ (mju) 1040, μ (mju) 1050SW, μ (mju) 1060, μ (mju) 1200
- μ (mju) 5000, μ (mju) 5010, μ (mju) 7000, μ (mju) 7010, μ (mju) 7020, μ (mju) 7030, μ (mju) 7040, μ (mju) 7050

Fuji:

- FinePix J10, J12, J15fd, J20, J22, J25, J26, J27, J28, J29, J30, J32, J35, J37, J38
- FinePix J100, J110w, J120, J150w, J210, J250
- FinePix JV100, JV105, JV150
- FinePix JV200, JV210, JV250, JV255, JX280
- FinePix JV300
- FinePix JV500
- FinePix JX200, JX205, JX250
- FinePix JX300, JX305, JX350, JX355
- FinePix JX400, JX405
- FinePix JX500, JX520, JX550, JX580
- FinePix JZ100
- FinePix JZ200
- FinePix JZ300, JZ305
- FinePix JZ500, JZ505
- Finepix T200, T205, T300, T305, T350, T400, T500
- FinePix V5, V10
- FinePix XP10, XP11, XP20, XP22, XP30, XP50, XP60, XP70
- FinePix Z10fd, Z20fd, Z30, Z31, Z33WP, Z35, Z37, Z70, Z71, Z80, Z81, Z90, Z91
- FinePix Z100fd, Z100 Slim, Z200fd, Z300
- FinePix Z700 EXR, Z707 EXR, Z800 EXR, Z808 EXR, Z900 EXR, Z909 EXR, Z950 EXR
- FinePix Z1000EXR, Z1010EXR

Kodak:

- EasyShare M22, M52
- EasyShare Mini M200
- EasyShare M522, M530, M531, M532, M550, M552, M575, M580, M583
- EasyShare M750
- Easyshare M873 Zoom, M883 Zoom
- EasyShare M1033
- EasyShare M5370
- EasyShare MD30
- EasyShare Touch M577

Nikon:

- Coolpix S60, S80
- Coolpix S200, S203, S210, S220, S230
- Coolpix S500, S510, S520, S560, S570
- Coolpix S600
- Coolpix S700
- Coolpix S3000
- Coolpix S4000
- Coolpix S5100

Casio:

- Exilim Card EX-S7
- Exilim EX-G1
- Exilim EX-H5, EX-H50
- Exilim EX-JE10
- Exilim EX-N1, EX-N5, EX-N10, EX-N20, EX-N50



-
- Exilim EX-S5, EX-S6
 - Exilim EX-S8BK, EX-S8PE, EX-S8PK, EX-S8SR
 - Exilim EX-Z1, EX-Z2, EX-Z16, EX-Z33, EX-Z35, EX-Z37
 - Exilim EX-Z115, EX-Z200, EX-Z270, EX-Z280, EX-Z330, EX-Z335, EX-Z350, EX-Z370, EX-Z550, EX-Z800
 - Exilim EX-ZS5, EX-ZS6
 - Exilim EX-ZS100, EX-ZS150, EX-ZS200

Sanyo:

- Xacti VPC-E875
- Xacti VPC-T700, VPC-T700BL, VPC-T700P, VPC-T700T
- Xacti VPC-T850
- Xacti VPC-T1060
- Xacti VPC-T1284

Pentax:

- Optio L30, Optio L36
- Optio L40
- Optio M30
- Optio M40
- Optio T30
- Optio V10
- Optio W30

Sealife:

- Reefmaster DC600, DC-600
- Reefmaster DC1200, DC-1200
- Reefmaster DC1400, DC-1400

Traveler: DS5370, DS-5370 **BenQ:**

- DC E1030, DC E1035
- DC E1230, DC E1240, DC E1250, DC E1260, DC E1280
- DC E1460, DC E1465, DC E1480
- DC P1410
- DC S1420, DC S1430
- DC T1260, DC T1460
- DC W1220

Ricoh: DM-6370, DS-6365, SL-58, SL-68 **Rollei:**

- RCP-7325XS
- XS-8
- XS-10
- X-8 Sports
- Flexline 100 InTouch
- Flexline 140
- Flexline 200
- Flexline 202
- Flexline 240
- Flexline 250
- Compactline 102
- Compactline 202

Praktica: Luxmedia 10-03, 12-04, 12-Z4, 12-Z4 TS, 12-Z5, 14-04, 14-Z5, 14-Z5 OS **GOCLEVER:** Goclever DVR Extreme Gold, Goclever DVR Extreme Silver

