



Akumulator LI-40B / LI-42B

Cena	39,90 zł
Cena poprzednia	44,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	bz218140
Producent	B&W

Opis produktu

Akumulator typu Olympus Li-40 / Li-42B / Li-40C, Nikon EN-EL10, Fuji NP-45, Kodak KLIC-7006, Casio NP-80, Pentax D-LI63

- Li-Ion, 740 mAh / 2,74Wh, 3,7V
- wymiary: 39,3 x 31,1 x 5,9 mm
- waga: 14 g
- zastępuje akumulatory o napięciach 3,6V i 3,7V

Spotykane oznaczenia akumulatorów tego typu:

- Olympus: LI-40B, LI-42B, Li40B, Li42B, Li-40C
- Fujifilm: NP-45, NP-45A, NP-45B, NP-45S
- Kodak: KLIC-7006, KLIC7006
- Nikon: EN-EL10
- Pentax: D-LI63
- Casio: NP-80, NP-82
- BenQ: DLI-216
- Rollei DS5370
- Sealife SL7014
- Sanyo BYD DS5370
- 02491-0053-00, 02491-0056-00, 02491-0057-00, 02491-0066-00, 02491-0066-01, 02491-0066-02, 02491-0066-06, 02491-0066-17, 02491-0081-00

Rzeczywista pojemność i najwyższa jakość - wysokiej klasy zamiennik **Dobre firmy nie zawyżają pojemności akumulatorów. Rzeczywista pojemność jest określana na podstawie rygorystycznych testów. Nie istnieją akumulatory tego typu o znacząco wyższych pojemnościach - wszelkie zamienniki opisane jako "2900 mAh" to po prostu oszustwo.** Aby akumulator mógł mieć znacząco większą pojemność, musiałby mieć większą obudowę.

Produkt jest objęty 12 miesięczną gwarancją.

Bateria Li-40B pasuje m.in. do aparatów cyfrowych:

Olympus:

- C-520, C-550
- Camedia X-600
- D-630, D-630 Zoom
- FE-20, FE-150, FE-150 Zoom, FE-160, FE-190, FE-220, FE-220D, FE-230, FE-240, FE-250, FE-280, FE-290, FE-300, FE-320, FE-330, FE-340, FE-350, FE-350 Wide, FE-360
- FE-3000, FE-3010, FE-4000, FE-4010, FE-4030, FE-4040, FE-4050, FE-5000, FE-5010, FE-5020, FE-5030, FE-5050, FE-5500
- IR-300
- SP-700
- Stylus 550WP, Stylus 710 Digital, Stylus 720 SW, Stylus 730, Stylus 740, Stylus 750, Stylus 760, Stylus 770 SW, Stylus 770



-
- 780, Stylus 790SW, Stylus 820, Stylus 830, Stylus 840, Stylus 850SW, Stylus 1200, Stylus 7000, Stylus 7010
 - TG-310, TG-320
 - Tough 725SW, Tough 770SW
 - μ (mju) Tough-3000
 - VG-180
 - VH-210
 - VR-310
 - VR-320
 - VR-325
 - X-560WP
 - X-600, X-785, X-790, X-795, X-800, X-905, X-915, X-920, X-935, X-960, X-970
 - μ (mju) 700, μ (mju) 710, μ (mju) 720, μ (mju) 720SW, μ (mju) 725, μ (mju) 725SW, μ (mju) 730, μ (mju) 740, μ (mju) 750, μ (mju) 760, μ (mju) 770, μ (mju) 770SW, μ (mju) 780, μ (mju) 790SW, μ (mju) 795SW
 - μ (mju) 820, μ (mju) 830, μ (mju) 840, μ (mju) 850SW
 - μ (mju) 1040, μ (mju) 1050SW, μ (mju) 1060, μ (mju) 1200
 - μ (mju) 5000, μ (mju) 5010, μ (mju) 7000, μ (mju) 7010, μ (mju) 7020, μ (mju) 7030, μ (mju) 7040, μ (mju) 7050

Fuji:

- FinePix J10, J12, J15fd, J20, J22, J25, J26, J27, J28, J29, J30, J32, J35, J37, J38
- FinePix J100, J110w, J120, J150w, J210, J250
- FinePix JV100, JV105, JV150
- FinePix JV200, JV210, JV250, JV255, JX280
- FinePix JV300
- FinePix JV500
- FinePix JX200, JX205, JX250
- FinePix JX300, JX305, JX350, JX355
- FinePix JX400, JX405
- FinePix JX500, JX520, JX550, JX580
- FinePix JZ100
- FinePix JZ200
- FinePix JZ300, JZ305
- FinePix JZ500, JZ505
- Finepix T200, T205, T300, T305, T350, T400, T500
- FinePix V5, V10
- FinePix XP10, XP11, XP20, XP22, XP30, XP50, XP60, XP70
- FinePix Z10fd, Z20fd, Z30, Z31, Z33WP, Z35, Z37, Z70, Z71, Z80, Z81, Z90, Z91
- FinePix Z100fd, Z100 Slim, Z200fd, Z300
- FinePix Z700 EXR, Z707 EXR, Z800 EXR, Z808 EXR, Z900 EXR, Z909 EXR, Z950 EXR
- FinePix Z1000EXR, Z1010EXR

Kodak:

- EasyShare M22, M52
- EasyShare Mini M200
- EasyShare M522, M530, M531, M532, M550, M552, M575, M580, M583
- EasyShare M750
- Easyshare M873 Zoom, M883 Zoom
- EasyShare M1033
- EasyShare M5370
- EasyShare MD30
- EasyShare Touch M577

Nikon:

- Coolpix S60, S80
- Coolpix S200, S203, S210, S220, S230
- Coolpix S500, S510, S520, S560, S570
- Coolpix S600
- Coolpix S700
- Coolpix S3000
- Coolpix S4000
- Coolpix S5100

Casio:

- Exilim Card EX-S7
- Exilim EX-G1
- Exilim EX-H5, EX-H50



-
- Exilim EX-JE10
 - Exilim EX-N1, EX-N5, EX-N10, EX-N20, EX-N50
 - Exilim EX-S5, EX-S6
 - Exilim EX-S8BK, EX-S8PE, EX-S8PK, EX-S8SR
 - Exilim EX-Z1, EX-Z2, EX-Z16, EX-Z33, EX-Z35, EX-Z37
 - Exilim EX-Z115, EX-Z200, EX-Z270, EX-Z280, EX-Z330, EX-Z335, EX-Z350, EX-Z370, EX-Z550, EX-Z800
 - Exilim EX-ZS5, EX-ZS6
 - Exilim EX-ZS100, EX-ZS150, EX-ZS200

Sanyo:

- Xacti VPC-E875
- Xacti VPC-T700, VPC-T700BL, VPC-T700P, VPC-T700T
- Xacti VPC-T850
- Xacti VPC-T1060
- Xacti VPC-T1284

Pentax:

- Optio L30, Optio L36
- Optio L40
- Optio M30
- Optio M40
- Optio T30
- Optio V10
- Optio W30

Sealife:

- Reefmaster DC600, DC-600
- Reefmaster DC1200, DC-1200
- Reefmaster DC1400, DC-1400

Traveler: DS5370, DS-5370 BenQ:

- DC E1030, DC E1035
- DC E1230, DC E1240, DC E1250, DC E1260, DC E1280
- DC E1460, DC E1465, DC E1480
- DC P1410
- DC S1420, DC S1430
- DC T1260, DC T1460
- DC W1220

Ricoh: DM-6370, DS-6365, SL-58, SL-68 Rollei:

- RCP-7325XS
- XS-8
- XS-10
- X-8 Sports
- Flexline 100 InTouch
- Flexline 140
- Flexline 200
- Flexline 202
- Flexline 240
- Flexline 250
- Compactline 102
- Compactline 202

Praktica: Luxmedia 10-03, 12-04, 12-Z4, 12-Z4 TS, 12-Z5, 14-04, 14-Z5, 14-Z5 OS **GOCLEVER:** Goclever DVR Extreme Gold, Goclever DVR Extreme Silver

Akumulator Li-40B / Li-42B do aparatu cyfrowego Olympus, BenQ, Fuji, Kodak, Pentax, Pentagram, Sealife, Traveler, Praktica, Goclever

