

## Akumulator NP-FH70



Cena	<b>109,90 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-2 dni robocze</b>
Numer katalogowy	<b>bz113070</b>
Producent	<b>DSTE</b>

### Opis produktu

#### Akumulator typu Sony NP-FH70 / NP-FV70

- Li-Ion, 1400mAh, 10,4Wh, 7,4V
- do kamer wykorzystujących baterie Sony NP-FH30, NP-FH40, NP-FH50, NP-FH60, NP-FH70 i NP-FH100
- spotykane oznaczenia akumulatora: NP-FH70, FH70, NPFH70, NP-FV70
- wymiary: 4,5 x 3,2 x 3,5 cm
- waga: 75 g.
- zastępuje także akumulatory o napięciu 6,8 i 7,2V.

Akumulator NP-FH70 jest wyposażony w chip, kompatybilny z InfoLithium, działa z wszystkim modelami kamer wykorzystującymi ten typ akumulatora.

Bateria działa identycznie jak oryginalna Sony, nie wymaga żadnych dodatkowych połączeń jak w przypadku niektórych innych zamienników. Czas pracy kamery ok. 2,5x dłuższy w porównaniu z czasem na standardowym akumulatorze Sony NP-FH30.

Wszystkie akumulatory z naszej oferty mają podaną pojemność rzeczywistą, pochodzą od sprawdzonych dostawców i mają 12 miesięczną gwarancję.

UWAGA Zamiast akumulatorów serii H (np. NP-FH70) można również stosować nowsze akumulatory serii V (np. NP-FV70) - jest to wersja z nowszym chipem, identyczna pod względem wymiarów, sposobu mocowania, styków itp.

#### **Akumulatory tego samego typu o innych pojemnościach:**

NP-FH30, NP-FH40, NP-FH50, NP-FH60, NP-FH70, NP-FH90, NP-FH100

Zastępuje także akumulatory serii P:

NP-FP30, NP-FP50, NP-FP70, NP-FP90

#### **Akumulator NP-FH70 współpracuje z kamerami:**

##### **Kamery HD na kasety (HDV)**

- HDR-HC3, HDR-HC5, HDR-HC7, HDR-HC9
- HDR-HC3E, HDR-HC5E, HDR-HC7E, HDR-HC9E

##### **Kamery HD na płyty (AVCHD)**

- HDR-UX3, HDR-UX5, HDR-UX7, HDR-UX9, HDR-UX10, HDR-UX19, HDR-UX20
- HDR-UX3E, HDR-UX5E, HDR-UX7E, HDR-UX9E, HDR-UX10E, HDR-UX19E, HDR-UX20E

##### **Kamery HD z twardym dyskiem (AVCHD)**

- HDR-SR5, HDR-SR7, HDR-SR8, HDR-SR10, HDR-SR11, HDR-SR12



---

HDR-SR5E, HDR-SR7E, HDR-SR8E, HDR-SR10E, HDR-SR11E, HDR-SR12E

- HDR-XR105, HDR-XR106
- HDR-XR105E, HDR-XR106E
- HDR-XR100, HDR-XR200, HDR-XR500, HDR-XR520
- HDR-XR200VE, HDR-XR500VE, HDR-XR520VE

---

### **Kamery HD na kartę pamięci (AVCHD)**

- HDR-CX6, HDR-CX7, HDR-CX11, HDR-CX12
- HDR-CX6EK, HDR-CX7E, HDR-CX11E, HDR-CX12E
- HDR-CX105, HDR-CX106
- HDR-CX105E, HDR-CX106E
- HDR-CX505, HDR-CX520
- HDR-CX505VE, HDR-CX520VE
- HDR-TG1, HDR-TG1E
- HDR-TG3, HDR-TG3E

---

### **Kamery na kartę pamięci**

- DCR-SX30, DCR-SX31, DCR-SX50
- DCR-SX30E, DCR-SX31E, DCR-SX50E

---

### **Kamery z twardym dyskiem**

- DCR-SR32, DCR-SR35, DCR-SR36, DCR-SR37, DCR-SR38, DCR-SR42, DCR-SR52, DCR-SR55, DCR-SR57, DCR-SR62, DCR-SR72, DCR-SR75, DCR-SR77, DCR-SR82, DCR-SR85, DCR-SR100, DCR-SR190, DCR-SR200, DCR-SR210, DCR-SR290, DCR-SR300
- DCR-SR32E, DCR-SR35E, DCR-SR36E, DCR-SR37E, DCR-SR38E, DCR-SR42E, DCR-SR52E, DCR-SR55E, DCR-SR57E, DCR-SR62E, DCR-SR72E, DCR-SR75E, DCR-SR77E, DCR-SR82E, DCR-SR85E, DCR-SR100E, DCR-SR190E, DCR-SR200E, DCR-SR210E, DCR-SR290E, DCR-SR300E

---

### **Kamery DVD**

- DCR-DVD106, DCR-DVD108, DCR-DVD109, DCR-DVD110, DCR-DVD115, DCR-DVD150, DCR-DVD150E
- DCR-DVD306, DCR-DVD308, DCR-DVD310, DCR-DVD406, DCR-DVD407, DCR-DVD408, DCR-DVD410
- DCR-DVD506, DCR-DVD508, DCR-DVD510, DCR-DVD605, DCR-DVD653, DCR-DVD705, DCR-DVD708, DCR-DVD755, DCR-DVD805, DCR-DVD808, DCR-DVD905, DCR-DVD908
- DCR-DVD106E, DCR-DVD108E, DCR-DVD109E, DCR-DVD110E, DCR-DVD115E
- DCR-DVD306E, DCR-DVD308E, DCR-DVD310E, DCR-DVD406E, DCR-DVD407E, DCR-DVD408E, DCR-DVD410E, DCR-DVD450, DCR-DVD450E
- DCR-DVD506E, DCR-DVD508E, DCR-DVD510E, DCR-DVD605E, DCR-DVD653E, DCR-DVD705E, DCR-DVD708E, DCR-DVD755E, DCR-DVD805E, DCR-DVD808E, DCR-DVD905E, DCR-DVD908E

---

### **Kamery MiniDV**

- DCR-HC27, DCR-HC37, DCR-HC38, DCR-HC45, DCR-HC47, DCR-HC48, DCR-HC51, DCR-HC52, DCR-HC53, DCR-HC62
- DCR-HC27E, DCR-HC37E, DCR-HC38E, DCR-HC45E, DCR-HC47E, DCR-HC48E, DCR-HC51E, DCR-HC52E, DCR-HC53E, DCR-HC62E

oraz z wcześniejszymi modelami kamer Sony wykorzystującymi akumulatory serii P: NP-FP30, NP-FP50, NP-F70, NP-FP71, NP-FP90

- DCR-HC16E, DCR-HC17E, DCR-HC18E, DCR-HC19E, DCR-HC20E, DCR-HC22E, DCR-HC23E, DCR-HC24E, DCR-HC30E, DCR-HC32E, DCR-HC35E, DCR-HC39E, DCR-HC40E, DCR-HC42E, DCR-HC44E, DCR-HC46E, DCR-HC65E, DCR-HC85E, DCR-HC94E, DCR-HC96E
- DCR-DVD92E, DCR-DVD105E, DCR-DVD202E, DCR-DVD203E, DCR-DVD205E, DCR-DVD304E, DCR-DVD305E, DCR-DVD403E, DCR-DVD405E
- DCR-SR30E, DCR-SR50E, DCR-SR70E, DCR-SR90E

---

### **Akumulator do kamery Sony**

