



Płyta czyszcząca CD/DVD

Cena	19,90 zł
Cena poprzednia	29,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	nc103010

Opis produktu

Płyta czyszcząca do nagrywarek i odtwarzaczy CD i DVD, czyszczenie głowic optycznych

Podczas użytkowania i przechowywania, na powierzchni płyt CD może gromadzić się kurz i brud, który podczas odtwarzania płyt przenosi się na soczewki lasera. Do wnętrza odtwarzacza lub nagrywarki dostaje się również kurz znajdujący się w powietrzu. Może to powodować problemy z odczytem danych, przeskoki podczas odtwarzania audio, jak i wprowadzać zniekształcenia video. Regularne używanie płyty czyszczącej pozwoli zniwelować te problemy.

Płyta dzięki szczoteczkom czyszczącym szybko i skutecznie usuwa zabrudzenia z powierzchni soczewki lasera. Regularne używanie płyty czyszczącej zapewni prawidłowe funkcjonowanie odtwarzacza lub nagrywarki płyt CD / DVD. Czyszczenie jest w pełni bezpieczne dla soczewki lasera.

Zaleca się stosowanie płyty czyszczącej każdorazowo po 30 godzinach eksploatacji odtwarzacza / nagrywarki, jak również po długim okresie nieużywania.

Cechy i funkcje:

- System dwóch szczoteczek z delikatnego materiału antystatycznego skutecznie usuwa kurz i brud z soczewek lasera
- Trwała struktura materiału szczoteczek umożliwia wielokrotne używanie płyty
- Współpracuje ze wszystkimi typami odtwarzaczy i napędów CD i DVD
- Bezpieczna w użyciu

