



Akumulator uniwersalny 6V NiMH 4,2Ah SL

Cena	229,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	bz101040
Kod producenta	CW-4.0
Producent	B&W

Opis produktu

Uniwersalny akumulator 6V / 4200mAh, odpowiednik Leica GEB121, Sony NP-55, Panasonic VW-VBS1 do kamer, urządzeń pomiarowych i innych

- 6V, Ni-MH, 4200mAh
- wymiary: 89x46x37 mm
- waga: 360 g
- zmniejszona grubość akumulatora - 37 mm

Akumulator ma 37mm grubości a standardowe akumulatory tego typu ok. 43mm. Ma to znaczenie w przypadku niektórych urządzeń (np. przyrządy geodezyjne) i kamer, gdzie akumulator montowany jest w środku. **RZECZYWISTA POJEMNOŚĆ, GWARANCJA WYSOKIEJ JAKOŚCI! Bateria pasująca do urządzeń Leica, zastępując akumulatory serii GEB111/GEB122 a także do wielu typów kamer analogowych Sony, JVC, Panasonic i innych producentów.**

Zastępuje m.in. następujące akumulatory:

Leica

GEB111, GEB112, GEB121, GEB122

Sony

EB-55, NP-33, NP-55, NP-60, NP-66, NP-68, NP-77, NP-78, NP-80, NP-90, NP-98, NP-99, NP-4500

JVC

BN-V11U, BN-V12U, BN-V140U, BN-V14U, BN-V18U, BN-V20U, BN-V22U, BN-V25U, BN-V50U, BN-V60U, BN-V111U, BN-V112U, BN-V400U

Panasonic

BP-12, BP-15, BP-16, BP-17, BP-18, HHR-V214A, HHR-V60A/1B, P-V213A, P-V214A, P-V215A, P-V611, PV-BP15, PV-BP16, PV-BP18, PV-BP19, VW-VBC11, VW-VBS1E, VW-VBS2E, VW-VBS5

Sharp

BT-70, BT-77, BT-80, BT-80BK, BT-BH70, BT-BH85

Samsung

FB1260, NB-70A, NB-E60A, NC-120N, NC-120P, NC-240, NH-170, NH-180, NH-340, NP-55, NP-77, SCA-12

Grundig

BP-65, BP-70, BP-75, BP-81, BP-82, BP-83, BP-84, BP-85

Philips

SBC5217, SBC5220, SBC5222, SBC5226, SBC5417, SBV-1551S01, SBV-1561S01, V80016BK01, V80115BK01, V80116BK01,

Thomson

BP33, BP40, BP41

Oznaczenia innych producentów: Duracell DR10, DR11, 2-Power VBH9741A

Akumulator pasuje do urządzeń Leica

- DNA03, DNA03/10, DNA10
- GS50, GS50 GPS, GPS500
- RSC 1100
- SR500, SR510, SR520, SR530 GPS
- TC402, TC403, TC405, TC406, TC407, TC802, TC803, TC805, TC1102
- TCR300, TCR303, TCR305, TCR307, TCR402, TCR405, TCR406, TCR407, TCR802, TCR803, TCR805, TCR1102, TCR1103, TCR1105
- TCRA1100, TCRA1101, TCRA1103
- TP100, TP300, TP400, TP700
- TPS300, TPS400, TPS700, TPS800, TPS1000, TPS1001, TPS1100, TPS1101

Stosowany również w analogowych kamerach wideo wielu producentów

Sony

- 10D, 2006 I, 20K,
- CCD-45E/WH, CCD-302, CCD-335, CCD-340E, CCD-350E, CCD-375, CCD-380, CCD-390, CCD-401, CCD-450E, CCD-485, CCD-550E, CCD-850, CCD-900E, CCD-1000, CCD-20061, CCD-EB55,
- CCD-F30, CCD-F31, CCD-F32, CCD-F33, CCD-F34, CCD-F35, CCD-F36, CCD-F38, CCD-F40, CCD-F45, CCD-F46, CCD-F50, CCD-F55, CCD-F56, CCD-F57, CCD-F70, CCD-F72, CCD-F75, CCD-F77, CCD-F150, CCD-F201, CCD-F250, CCD-F280, CCD-F300, CCD-F301, CCD-F302, CCD-F330, CCD-F334, CCD-F335, CCD-F340, CCD-F350, CCD-F355, CCD-F370, CCD-F375, CCD-F380, CCD-F390, CCD-F401, CCD-F402, CCD-F450, CCD-F455, CCD-F475, CCD-F500, CCD-F501, CCD-F550, CCD-F555, CCD-F701, CCD-F900, CCD-FTR75,
- CCD-FX3, CCD-FX28, CCD-FX41, CCD-FX51, CCD-FX200, CCD-FX210, CCD-FX230, CCD-FX240, CCD-FX270, CCD-FX280, CCD-FX300, CCD-FX310, CCD-FX311, CCD-FX320, CCD-FX330, CCD-FX340, CCD-FX370, CCD-FX400, CCD-FX410, CCD-FX411, CCD-FX420, CCD-FX425, CCD-FX430, CCD-FX435, CCD-FX500, CCD-FX510, CCD-FX511, CCD-FX520, CCD-FX530, CCD-FX620, CCD-FX630, CCD-FX700, CCD-FX710, CCD-FX720, CCD-FX730, CCD-FX810, CCD-FX830V,
- CCD-G100ST, CCD-GV200, CCD-GV300, CCD-GV500, CCD-GV8, CCD-GV9, CCD-M7, CCD-MV7V, CCD-SP5, CCD-SP54, CCD-SP7, CCD-SP9, CCD-SPKTRV8, CCD-T250E,
- CCD-TR4, CCD-TR5, CCD-TR6, CCD-TR7, CCD-TR8, CCD-TR9, CCD-TR14E, CCD-TR18, CCD-TR21, CCD-TR23, CCD-TR28, CCD-TR30, CCD-TR31, CCD-TR33, CCD-TR36, CCD-TR40, CCD-TR44, CCD-TR45, CCD-TR50, CCD-TR51, CCD-TR54, CCD-TR55, CCD-TR60, CCD-TR61, CCD-TR64, CCD-TR65, CCD-TR66, CCD-TR67, CCD-TR70, CCD-TR71, CCD-TR73, CCD-TR74, CCD-TR75, CCD-TR75, CCD-TR76, CCD-TR77, CCD-TR80, CCD-TR81, CCD-TR82, CCD-TR83, CCD-TR84, CCD-TR86, CCD-TR90, CCD-TR91, CCD-TR93, CCD-TR94, CCD-TR96, CCD-TR99, CCD-TR100, CCD-TR101/E, CCD-TR105, CCD-TR145WH, CCD-TR150, CCD-TR200, CCD-TR202E, CCD-TR205, CCD-TR300, CCD-TR303, CCD-TR305, CCD-TR323, CCD-TR330, CCD-TR333, CCD-TR340, CCD-TR350, CCD-TR353, CCD-TR355, CCD-TR360, CCD-TR370, CCD-TR380, CCD-TR385, CCD-TR400, CCD-TR410, CCD-TR420, CCD-TR440, CCD-TR450, CCD-TR470, CCD-TR501, CCD-TR505, CCD-TR510, CCD-TR520, CCD-TR530, CCD-TR550, CCD-TR565, CCD-TR570, CCD-TR580, CCD-TR600, CCD-TR606, CCD-TR620, CCD-TR650, CCD-TR680, CCD-TR700, CCD-TR705, CCD-TR714, CCD-TR730, CCD-TR750, CCD-TR780, CCD-TR805, CCD-TR808, CCD-TR900, CCD-TR1000, CCD-TR2000E
- CCD-TRV10, CCD-TRV11, CCD-TRV12, CCD-TRV14, CCD-TRV19, CCD-TRV21, CCD-TRV22, CCD-TRV24, CCD-TRV29, CCD-TRV30, CCD-TRV33, CCD-TRV40, CCD-TRV41, CCD-TRV52, CCD-TRV53, CCD-TRV60, CCD-TRV70, CCD-TRV73, CCD-TRV101, CCD-TRV110, CCD-TRV212, CCD-TRV312, CCD-TRV512, CCD-TRV824,
- CCD-V4, CCD-V9, CCD-V9E, CCD-V11, CCD-V22, CCD-V35, CCD-V88, CCD-V89, CCD-V90, CCD-V95, CCD-V99, CCD-V101, CCD-V301, CCD-V330, CCD-V340, CCD-V350E, CCD-V401, CCD-V500, CCD-V550, CCD-V600, CCD-V601, CCD-V700, CCD-V701, CCD-V708, CCD-V770, CCD-V800, CCD-V801, CCD-V900, CCD-V4330, CCD-V5000, CCD-V6000,
- CCD-VX1, CCD-VX3,
- CCD-X10, CCD-X51, CCD-X420, CCD-X430, CCD-X435, CCD-X470, CCD-X500, CCD-X510, CCD-X511, CCD-X520, CCD-X525, CCD-X530, CCD-X600, CCD-X620, CCD-X630, CCD-X730,
- EVC-9100, EVC-X7, EVC3E, EVCX10, EVO-9100, FX-410, GV-200, GV-300, GV-500, GV-8, GV-9, GV-900, GV-S50E, GV-U5, GV-U8,
- HVL10D, HVL20K, HVL35K, M7U, MVC-2000, MVC-5000, VO-4800, XV-M30, XV-MH36, XVM-H30

JVC

- CR-5500, EZ1, G3-M4,
- GR-17, GR-27, GR-277, GR-315, GR-323, GR-325, GR-327,

- GR-A62S, GR-A70, GR-A710, GR-AK5, GR-AW1, GR-AW10,
- GR-AX2, GR-AX5, GR-AX6, GR-AX7, GR-AX9, GR-AX10, GR-AX15, GR-AX17, GR-AX20, GR-AX24, GR-AX25, GR-AX27, GR-AX30, GR-AX33, GR-AX34, GR-AX35, GR-AX37, GR-AX40, GR-AX42, GR-AX43, GR-AX45, GR-AX47, GR-AX48, GR-AX50, GR-AX55, GR-AX57, GR-AX60, GR-AX62, GR-AX65, GR-AX70, GR-AX74, GR-AX75, GR-AX76, GR-AX81, GR-AX82, GR-AX90, GR-AX92, GR-AX96, GR-AX97, GR-AX100, GR-AX107, GR-AX200, GR-AX200, GR-AX201, GR-AX202, GR-AX210, GR-AX220, GR-AX230, GR-AX237, GR-AX250, GR-AX270, GR-AX280, GR-AX285, GR-AX300, GR-AX301, GR-AX310, GR-AX323, GR-AX350, GR-AX360, GR-AX400, GR-AX401, GR-AX404, GR-AX410, GR-AX420, GR-AX430, GR-AX437, GR-AX460, GR-AX470, GR-AX475, GR-AX480, GR-AX500, GR-AX501, GR-AX510, GR-AX537, GR-AX600, GR-AX606, GR-AX640, GR-AX650, GR-AX657, GR-AX660, GR-AX670, GR-AX700, GR-AX704, GR-AX705, GR-AX710, GR-AX720, GR-AX730, GR-AX750, GR-AX754, GR-AX760, GR-AX767, GR-AX770, GR-AX800, GR-AX808, GR-AX810, GR-AX820, GR-AX830, GR-AX837, GR-AX840, GR-AX841, GR-AX844, GR-AX857, GR-AX860, GR-AX880, GR-AX900, GR-AX910, GR-AX920, GR-AX930, GR-AX940, GR-AX941, GR-AX957, GR-AX970, GR-AX1000, GR-AX1010,
- GR-AXH1,
- GR-AXM1, GR-AXM4, GR-AXM10, GR-AXM15, GR-AXM20, GR-AXM25, GR-AXM30, GR-AXM40, GR-AXM50, GR-AXM70, GR-AXM80, GR-AXM100, GR-AXM205, GR-AXM210, GR-AXM217, GR-AXM220, GR-AXM225, GR-AXM226, GR-AXM230, GR-AXM231, GR-AXM237, GR-AXM250, GR-AXM270, GR-AXM300, GR-AXM310, GR-AXM317, GR-AXM405, GR-AXM500, GR-AXM510, GR-AXM511, GR-AXM670, GR-AXM700, GR-AXM710, GR-AXM717, GR-AXM750, GR-AXM800, GR-AXM840, GR-AXM841, GR-AXM900, GR-AXM910, GR-AXM917, GR-AXM920, GR-AXM1000, GR-AXM2250, GR-AXM3100,
- GR-AXTEG, GR-DVA1,
- GR-DVF10, GR-DVF20, GR-DVF3A, GR-EX1, GR-EZ1,
- GR-FX10, GR-FX11, GR-FX12, GR-FX14, GR-FX15, GR-FX16, GR-FX23, GR-FX30, GR-FX33, GR-FX36, GR-FX40, GR-FX43, GR-FX50, GR-FX53, GR-FX60, GR-FX65, GR-FX101, GR-FX102, GR-FX120, GR-FX220, GR-FX305, GR-FX333, GR-FX401, GR-FX405, GR-FX505, GR-FX555, GR-FX601, GR-FX605,
- GR-FXM15, GR-FXM16, GR-FXM17, GR-FXM25, GR-FXM35, GR-FXM37, GR-FXM38, GR-FXM39, GR-FXM40, GR-FXM45, GR-FXM55, GR-FXM65, GR-FXM66, GR-FXM75, GR-FXM105, GR-FXM106, GR-FXM161, GR-FXM170, GR-FXM270, GR-FXM333, GR-FXM373, GR-FXM404, GR-FXM405, GR-FXM555, GR-FXM605,
- GR-HF700, GR-HF705, GR-HF805, GR-HF900,
- GR-LT5, GR-LT7, GR-LT10, GR-LT90, GR-LT91,
- GR-M2, GR-M3, GR-M5, GR-M7, GR-M10, GR-M15, GR-M32, GR-M44, GR-M7PRO, GR-M72S, GR-M104,
- GR-PRO,
- GR-S7, GR-S21, GR-S27, GR-S29, GR-S35,
- GR-SK20, GR-SV3, GR-SV7,
- GR-SX1, GR-SX9, GR-SX20, GR-SX21, GR-SX22, GR-SX24, GR-SX25, GR-SX26, GR-SX41, GR-SX51, GR-SX52, GR-SX56, GR-SX77, GR-SX90, GR-SX92, GR-SX202, GR-SX210, GR-SX750, GR-SX760, GR-SX850, GR-SX851, GR-SX860, GR-SX867, GR-SX877, GR-SX950, GR-SX960,
- GR-SXM25, GR-SXM26, GR-SXM27, GR-SXM37, GR-SXM46, GR-SXM47, GR-SXM48, GR-SXM49, GR-SXM50, GR-SXM55, GR-SXM57, GR-SXM58, GR-SXM61, GR-SXM62, GR-SXM71, GR-SXM72, GR-SXM75, GR-SXM76, GR-SXM77, GR-SXM81, GR-SXM82, GR-SXM86, GR-SXM91, GR-SXM92, GR-SXM106, GR-SXM230, GR-SXM235, GR-SXM240, GR-SXM245, GR-SXM247, GR-SXM248, GR-SXM250, GR-SXM260, GR-SXM265, GR-SXM307, GR-SXM320, GR-SXM321, GR-SXM330, GR-SXM335, GR-SXM337, GR-SXM340, GR-SXM347, GR-SXM460, GR-SXM470, GR-SXM515, GR-SXM520, GR-SXM525, GR-SXM527, GR-SXM535, GR-SXM536, GR-SXM607, GR-SXM720, GR-SXM730, GR-SXM735, GR-SXM737, GR-SXM740, GR-SXM745, GR-SXM747, GR-SXM750, GR-SXM755, GR-SXM760, GR-SXM770, GR-SXM915, GR-SXM920, GR-SXM930, GR-SXM937, GR-SXM947,
- GR-SZ1, GR-SZ7, GR-SZ9, GR-SZ3000, GR-SZ5000, GR-XM720U, GX-900

Panasonic

- AG-3, M-810, M810, MV-530, MV-S30, NB-3CCD,
- NV-200EN, NV-3000, NV-500,
- NV-G1, NV-G2, NV-G3, NV-G32, NV-G101, NV-G120, NV-G202, NV-G220, NV-G303,
- NV-MS70, NV-MS90, NV-MS95, NV-MS950,
- NV-MV1, NV-RJ28,
- NV-S1, NV-S2, NV-S6, NV-S8, NV-S9, NV-S20, NV-S77, NV-S78, NV-S100, NV-S600, NV-S700, NV-S800,
- NV-T1, NVG-100, NVG-200, NVG-300, PB-10B,
- PV-213A, PV-480E, PV-5360, PV-A216, PV-A386,
- PV-B18, PV-BP17,
- PV-D209, PV-D300, PV-D301, PV-D308, PV-D320, PV-D326, PV-D406, PV-D407, PV-D417, PV-D426, PV-D427, PV-D476, PV-D486, PV-D496, PV-D506, PV-D507, PV-D526, PV-D607, PV-D705, PV-D776,
- PV-IQ202, PV-IQ203, PV-IQ204, PV-IQ205, PV-IQ214, PV-IQ215, PV-IQ244, PV-IQ294, PV-IQ295, PV-IQ303, PV-IQ304, PV-IQ314, PV-IQ315, PV-IQ325, PV-IQ344, PV-IQ375, PV-IQ384, PV-IQ393, PV-IQ394, PV-IQ403, PV-IQ404, PV-IQ405, PV-IQ425, PV-IQ434, PV-IQ475, PV-IQ485, PV-IQ493, PV-IQ494, PV-IQ495, PV-IQ503, PV-IQ504, PV-IQ505, PV-IQ511, PV-IQ525, PV-IQ575, PV-IQ594, PV-IQ604, PV-IQ635, PV-IQ705, PV-IQPBA306,
- PV-L50, PV-L59, PV-L60, PV-L352, PV-L353, PV-L408, PV-L450, PV-L452, PV-L453, PV-L454, PV-L457, PV-L459, PV-L501, PV-L511, PV-L541, PV-L550, PV-L551, PV-L552, PV-L557, PV-L558, PV-L559, PV-L560, PV-L568, PV-L571, PV-L578, PV-L579, PV-L580, PV-L590, PV-L600, PV-L601, PV-L606, PV-L607, PV-L618, PV-L621, PV-L647, PV-L650, PV-L651, PV-L652, PV-L657, PV-L658, PV-L659, PV-L660, PV-L660, PV-L670, PV-L671, PV-L677, PV-L678, PV-L679, PV-L680, PV-L681, PV-L690, PV-L691, PV-L750, PV-L751, PV-L757, PV-L758, PV-L759, PV-L779, PV-L780, PV-L781, PV-L850, PV-L857, PV-L858, PV-L859, PV-L958, PV-LCD35,
- PV10, PV11, PV14, PV17, PV18, PV19, PV20, PV21, PV22, PV31, PV32, PV40, PV41, PV42, PV43, PV52, PV53, PV54,

-
- PV215, PV303, PV308, PV332, PV333, PV362, PV372, PV403, PV543, PV553, PV563, PV5630, PV564, PV570, PV705S, PV808, PV910A, PV950, PV1503, PV5372, PV8372,
 - PVA-A376, PVA206, PVA207, PVA208, PVA226, PVA227, PVA286, PVA296, PVA306, PVA307, PVA308, PVA396, PVBP15,
 - PVD01, PVIQ225, PVIQ305, PVS43, PVS53, PVS62, PVS63, PVS64, PVS332, PVS333, PVS362, PVS372, PVS630, PVS770A,
 - VM-D100, VM-L450, VM-L451, VM539, VM6451

Samsung

- SC-A11, SC-A12, SC-A14, SC-A15, SC-A18, SC-A20, SC-A23, SC-A25, SC-A30, SC-A33, SC-A35, SC-A80, SC-A85, SC-A300,
- SC-E27N, SC-H985, SC-H996,
- SC-K60, SC-K70, SC-K75, SC-K80, SC-K85,
- SC-L100, SC-L150, SC-L300, SC-L320, SC-L330, SC-L350, SC-L800, SC-L850, SC-L90,
- SC-X800, SC-X803, SC-X804, SC-X854, SC-X904, SC-X915, SC-X953, SC-X954,
- SV-H30, SV-H33, SV-H803, SV-H815,
- VC-E27N, VC-E805P, VC-E806N, VC-H815,
- VP-A30, VP-A31, VP-A33, VP-A34, VP-A800, VP-A850,
- VP-L300, VP-L330, VP-L350, VP-L980,
- VP-U8, VP-U10, VP-U12, VP-U15, VP-U17, VP-U18, VP-U22.

Nikon

- VN-77
- VN-760
- VN-820, VN-830, VN-840, VN-850, VN-860
- VN-7000, VN-7500
- VN-8200, VN-8300

Orion

- VCR110, VM892, VMC100, VMC980, VMC993

Universum

- VKR 2954, VKR 4612, VKR 4630, VKR 4650, VKR 4690

i wielu innych

Uniwersalna bateria 6V urządzenia pomiarowego Leica, do kamery Sony, Panasonic, JVC, Sharp, Grundig, Philips, Thomson, Samsung, Akai, Blaupunkt, Nikon, Orion, Universum