



Zasilacz VSK0625 / AC-5V

Cena	119,90 zł
Dostępność	Dostępny do 3 dni
Czas wysyłki	3-4 dni robocze
Numer katalogowy	zs213250
Producent	B&W

Opis produktu

Zasilacz/ladowarka do Fuji / Panasonic / Casio / Olympus / Kodak

- 5V / 2A
- wymiary: 81 x 47 x 29 cm
- waga: 142 g

Wymiary wtyczki: zewnątrz 4 mm, wewnątrz 1,7 mm.

W zestawie kabel zasilający z wtyczką europejską.

Zastępuje zasilacze:

- Casio 40J, 50J
- Fuji AC-5V, AC-5VN, AC-5VS, AC-5VX, AC-5VZ, AC-5VHS-US
- Kodak KWS0525
- Olympus E-5AC,D-7AC
- Minolta AC4A, AC5A
- Panasonic VSK0617, VSK0621, VSK0625, VSK0626, VSK0656, VSK0647, VSK0668A, VSK0687, VSK0688, VSK0694, VSK0695, VSK0711, VSK0712, VSK0713, VSK0780, VSK0780A, VSK0781, VGN1J59, VGN1K27-1



Stosowany m.in. w aparatach Fuji FinePix:

- 50i, 602, 1200, 1300, 1400, 1700, 1700z, 2300, 2400, 2700, 2800, 2900, 2900z, 3800, 4800, 4800 Zoom, 4900, 4900 Zoom, 50i, 601, 6800, 6800 Zoom, 6900, 6900 Zoom
- DS260HD
- DX-7, DX-9, DX-10
- MX1700, MX1700Z, MX2300, MX2700, MX2800, MX2900, MX2900Z, MX4800, MX4900, MX6800, MX6900
- F10, F20, F30, F31fd, F100fd, F401, F401 Zoom, F402, F410, F440, F450, F455, F460, F470, F480, F601, F601Z, F601 Zoom, F700, F601, F610, F650, F700, F710, F810
- S1 PRO, S2 PRO, S3 PRO, S20, S20 PRO, S601, S602, S1000fd, S3000, S3100, S5000, S5100, S5500, S5600, S5700, S6000, S6500, S7000, S8000, S8100, S9500, S9600
- Z1, Z2, Z3, Z10fd, Z20, Z70, Z71, Z100fd, Z200fd, Z700EXR, Z707EXR, Z800EXR, Z808EXR

w aparatach Kodak:

- DC4800 , DC4800 Zoom
- DX6490 , DX7440 , DX7590 , DX7630



-
- LS420 , LS443 , LS633 , LS743 , LS753 , LS755
 - M753 , M763 , M853 , M863 , M873 , M883 , M893 IS , M1033 , M1063 , M1073 IS , M1093 IS
 - EasyShare One
 - P712 , P850 , P880
 - V530 , V550 , V570 , V603 , V610 , V705 , V803 , V1003 , V1073 , V1233 , V1253 , V1273
 - Z730 , Z7590 , Z760

w kamerach Panasonic:

- HC-V100, HC-V201, HC-V210
- HC-V500, HC-V510, HC-V520
- HC-V700, HC-V707, HC-V710, HC-V720, HC-V727
- HDC-HS60, HDC-HS80
- HDC-SD40, HDC-SD41
- HDC-SD60, HDC-SD66
- HDC-SD80
- HDC-SD90, HDC-SD99
- HDC-SDX1
- HDC-SX1
- HDC-TM40, HDC-TM41, HDC-TM45
- HDC-TM55
- HDC-TM60
- HDC-TM80
- HDC-TM90, HDC-TM99
- HDC-TMX1
- SDR-H85, SDR-H86
- SDR-H95
- SDR-H100, SDR-H101
- SDR-S7, SDR-S9
- SDR-S10, SDR-S15, SDR-S18
- SDR-S25, SDR-S26
- SDR-S45
- SDR-S50
- SDR-S70, SDR-S71
- SDR-SW20, SDR-SW21, SDR-SW28
- SDR-T50, SDR-T51, SDR-T55, SDR-T56
- SDR-T70, SDR-T71, SDR-T76
- SV-AS3
- SV-AS10
- SV-AV20
- SV-AV25
- SV-AV30
- SV-AV35
- SV-AV50
- SV-AV100

a także:

- **Casio:** EXILIM EX-Z3, QV-R3, QV-R4
- **Hewlett Packard Photosmart:** R507, R707, R717, R817, R817v, R817xi, R818
- **Kyocera** MICROELITE 3300
- **Leica** Digilux Zoom
- **Medion:** 21X, DC5300, DC6300, MD41856
- **Traveller:** 5300, DC-5300, DC5300, DC-6300, DC6300
- **Olympus:** AZ-1, AZ-2
- **Pentagram** Photon 634
- **Pentax Optio:** 330, 430, 450, 550
- **Premier:** DS-5080, DS-5330, DS-5332
- **Ricoh:** RDC-6000, RDC-7, RDC-7S
- **Caplio:** RDC-i500, RR1, RR10
- **Toshiba:** Allegretto M70, PDR-M4, PDR-M5, PDR-M70, PDR-T20, PDR-T30, PDR-5300
- **Samsung Digimax:** U-CA3, U-CA4, U-CA501, U-CA505, UCA-505, U-CA 3, U-CA401, U-CA505, U-CA4, V700, V800

