

Dane aktualne na dzień: 19-04-2026 12:17

Link do produktu: <https://sklepwideo.pl/adapter-stopki-sony-p-6991.html>



Adapter stopki akcesoriów Sony AIS

Cena	39,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	aa100235
Kod producenta	HSS
Producent	Massa

Opis produktu

Adapter stopki do gniazda Sony AIS

Wiele modeli kamer Sony jest wyposażonych w gniazdo akcesoriów Sony **Active Interface Shoe** niezgodne ze standardem od lat obowiązującym w sprzęcie foto/wideo. Dzięki prezentowanemu adaptorowi można zamocować lampę, mikrofon lub inne akcesoria wyposażone w standardową stopkę do kamer Sony z gniazdem AIS.



Wygląd gniazda AIS w kamerze Sony:

Uwaga - prosimy się upewnić co do typu gniazda w kamerze Sony. Firma stosowała również nieco inny standard Multi Interface Shoe. Najlepiej porównać wygląd gniazda akcesoriów ze zdjęciem i sprawdzić czy kamera znajduje się na liście kompatybilności poniżej.

Jest to zimna stopka - nie przenosi sygnałów elektrycznych zawartych w gnieździe Sony.

Adapter stopki akcesoriów wykonany z solidnego tworzywa ABS a gniazdo akcesoriów z metalu, solidna konstrukcja zapewniająca stabilne mocowanie lamp.



Pasuje m.in. do kamer:

- DCR-DVD308
- DCR-DVD408
- DCR-DVD508
- DCR-DVD710
- DCR-DVD810
- DCR-DVD910
- DCR-HC96
- DCR-SR65
- DCR-SR82
- DCR-SR82C
- DCR-SR200
- DCR-SR200C
- DCR-SR220
- DCR-SR220D
- DCR-SR300
- HDR-CX7
- HDR-CX12
- HDR-CX550V
- HDR-CX560
- HDR-CX730
- HDR-CX740V
- HDR-CX760
- HDR-CX760V
- HDR-HC1
- HDR-HC3
- HDR-HC5
- HDR-HC7
- HDR-HC9
- HDR-PJ710V
- HDR-PJ720
- HDR-PJ740V
- HDR-PJ760

-
- HDR-PJ760V
 - HDR-SR1
 - HDR-SR5
 - HDR-SR5C
 - HDR-SR7
 - HDR-SR10D
 - HDR-SR11
 - HDR-SR12
 - HDR-UX1
 - HDR-UX5
 - HDR-UX7
 - HDR-UX10
 - HDR-XR200V
 - HDR-XR520v
 - HDR-XR550V