



Adapter stopki akcesoriów Sony MIS

Cena	89,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	aa100236
Producent	Massa

Opis produktu

Adapter stopki typu Sony MSA-MIS do gniazda MIS

Firma Sony w niektórych modelach kamer wideo stworszyła swój własny standard gniazda akcesoriów - **Multi Interface Shoe (MIS)** niezgodny ze standardową stopką powszechnie stosowaną w akcesoriach foto/wideo. Dzięki prezentowanemu adapterowi można zamocować lampę, mikrofon lub inne akcesoria wyposażone w standardową stopkę do kamer Sony z gniazdem MIS.

Wygląd gniazda MIS w kamerze Sony:



Prosimy o porównanie wyglądu gniazda w kamerze z tym na zdjęciu i sprawdzenie czy kamera znajduje się na liście kompatybilności poniżej, gdyż nie jest to jedyny rodzaj gniazda akcesoriów stosowany w kamerach i aparatach Sony.

Jest to zimna stopka - nie przenosi sygnałów elektrycznych zawartych w gnieździe Sony.

Adapter stopki akcesoriów do Sony MIS wykonany z solidnego tworzywa ABS a gniazdo akcesoriów z metalu, solidna konstrukcja zapewniająca stabilne mocowanie lamp.

Adapter stopki MSA-MIS pasuje m.in. do kamer:

- HDR-CX400E, HDR-CX410VE, HDR-CX510E, HDR-CX530E, HDR-CX610E, HDR-CX625, HDR-CX900/B, HDR-CX900E
- HDR-PJ350BDL, HDR-PJ420E, HDR-PJ420VE, HDR-PJ510E, HDR-PJ530E, HDR-PJ540/B, HDR-PJ540E, HDR-PJ610E, HDR-PJ650E, HDR-PJ650VE, HDR-PJ660E, HDR-PJ660VE, HDR-PJ780E, HDR-PJ780VE, HDR-PJ790E, HDR-PJ790VE



-
- PJ810/B, HDR-PJ810E
• FDR-AX100/B, FDR-AX100E

