



## Akumulator BN-V11U / VW-VBS1 2000 mAh

Cena	<b>139,90 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-2 dni robocze</b>
Numer katalogowy	<b>bz148021</b>
Producent	<b>CS</b>

### Opis produktu

#### Akumulator 6V typu JVC BN-V11U / Panasonic VW-VBS1E / Leica GEB111, GEB112

- Ni-MH, 2000mAh, 6V
- wymiary: 89x46x19 mm
- waga: 185 g

Inne akumulatory tego typu dostępne są w dziale 'akumulatory dedykowane' -> 'uniwersalne'.

Akumulatory NiMH (niklowo-wodorkowe) mają większe pojemności w porównaniu z ogniwami NiCd o tej samej objętości, mają również zredukowany efekt pamięciowy akumulator można doładowywać bez obawy o utratę pojemności.

Pasuje do wielu modeli analogowych kamer VHS-C JVC i Panasonic. Akumulatory tego typu były stosowane również w innym sprzęcie np. urządzeniach pomiarowych. Wykorzystywany także w lampach wideo. Zastępuje m.in. następujące akumulatory:

#### JVC

BN-V10U, BN-V11U, BN-V12U, BN-V140U, BN-V14U, BN-V18U, BN-V20U, BN-V22U, BN-V25U, BN-V50U, BN-V60U, BN-V111U, BN-V112U, BN-V400U

#### Panasonic

BP-12, BP-15, BP-16, BP-17, BP-18, HHR-V20A/1B, HHR-V40A/1B, HHR-V60A/1B, HHR-V214A, P-V213A, P-V214A, P-V215A, P-V611, PV-BP15, PV-BP16, PV-PB17, PV-BP18, PV-BP19, VW-VBC11, VW-VBH1E, VW-VBH2E, VW-VBS1E, VW-VBS2E, VW-VBS5

#### Leica: **GEB111, GEB112, GEB121, GEB122**

### Bateria pasuje do kamer i urządzeń:

#### JVC

CR-5500, EZ1, G3-M4,

GR-17, GR-27, GR-277, GR-315, GR-323, GR-325, GR-327,

GR-A62S, GR-A70, GR-A710, GR-AK5, GR-AW1, GR-AW10,

GR-AX2, GR-AX5, GR-AX6, GR-AX7, GR-AX9, GR-AX10, GR-AX15, GR-AX17, GR-AX20, GR-AX24, GR-AX25, GR-AX27, GR-AX30, GR-AX33, GR-AX34, GR-AX35, GR-AX37, GR-AX40, GR-AX42, GR-AX43, GR-AX45, GR-AX47, GR-AX48, GR-AX50, GR-AX55, GR-AX57, GR-AX60, GR-AX62, GR-AX65, GR-AX70, GR-AX74, GR-AX75, GR-AX76, GR-AX81, GR-AX82, GR-AX90, GR-AX92, GR-AX96, GR-AX97, GR-AX100, GR-AX107, GR-AX200, GR-AX200, GR-AX201, GR-AX202, GR-AX210, GR-AX220, GR-AX230, GR-AX250, GR-AX270, GR-AX280, GR-AX285, GR-AX300, GR-AX301, GR-AX310, GR-AX323, GR-AX350, GR-AX360, GR-AX400, GR-AX401, GR-AX404, GR-AX410, GR-AX420, GR-AX430, GR-AX460, GR-AX470, GR-AX475, GR-AX480, GR-AX500, GR-AX501, GR-AX510, GR-AX600, GR-AX606, GR-AX640, GR-AX650, GR-AX657, GR-AX660, GR-AX670, GR-AX700, GR-AX704, GR-AX705, GR-AX710, GR-AX720, GR-AX730, GR-AX750, GR-AX754, GR-AX760, GR-AX767, GR-AX770, GR-AX780, GR-AX800, GR-AX808, GR-AX810, GR-AX820, GR-AX830, GR-AX840, GR-AX841, GR-AX844, GR-AX857, GR-AX860, GR-AX880, GR-AX900, GR-AX910, GR-AX920, GR-AX930, GR-AX940, GR-AX941, GR-AX957, GR-AX970, GR-AX1000, GR-AX1010,



---

GR-AXH1,

GR-AXM1, GR-AXM4, GR-AXM10, GR-AXM15, GR-AXM20, GR-AXM25, GR-AXM30, GR-AXM40, GR-AXM50, GR-AXM70, GR-AXM80, GR-AXM100, GR-AXM205, GR-AXM210, GR-AXM217, GR-AXM220, GR-AXM225, GR-AXM226, GR-AXM230, GR-AXM231, GR-AXM237, GR-AXM250, GR-AXM270, GR-AXM300, GR-AXM310, GR-AXM317, GR-AXM405, GR-AXM500, GR-AXM510, GR-AXM511, GR-AXM670, GR-AXM700, GR-AXM710, GR-AXM717, GR-AXM750, GR-AXM800, GR-AXM840, GR-AXM841, GR-AXM900, GR-AXM910, GR-AXM917, GR-AXM920, GR-AXM1000, GR-AXM2250, GR-AXM3100,

GR-AXTEG, GR-DVA1,

GR-DVF10, GR-DVF20, GR-DVF3A, GR-EX1, GR-EZ1,

GR-FX10, GR-FX11, GR-FX12, GR-FX14, GR-FX15, GR-FX16, GR-FX23, GR-FX30, GR-FX33, GR-FX36, GR-FX40, GR-FX43, GR-FX50, GR-FX53, GR-FX60, GR-FX65, GR-FX101, GR-FX102, GR-FX120, GR-FX220, GR-FX305, GR-FX333, GR-FX401, GR-FX405, GR-FX505, GR-FX555, GR-FX601, GR-FX605,

GR-FXM15, GR-FXM16, GR-FXM17, GR-FXM25, GR-FXM35, GR-FXM37, GR-FXM38, GR-FXM39, GR-FXM40, GR-FXM45, GR-FXM55, GR-FXM65, GR-FXM66, GR-FXM75, GR-FXM105, GR-FXM106, GR-FXM161, GR-FXM170, GR-FXM270, GR-FXM333, GR-FXM373, GR-FXM404, GR-FXM405, GR-FXM555, GR-FXM605,

GR-HF700, GR-HF705, GR-HF805, GR-HF900,

GR-LT5, GR-LT7, GR-LT10, GR-LT90, GR-LT91,

GR-M2, GR-M3, GR-M5, GR-M7, GR-M10, GR-M15, GR-M32, GR-M44, GR-M7PRO, GR-M72S, GR-M104,

GR-PRO,

GR-S7, GR-S21, GR-S27, GR-S29, GR-S35,

GR-SK20, GR-SV3, GR-SV7,

GR-SX1, GR-SX9, GR-SX20, GR-SX21, GR-SX22, GR-SX24, GR-SX25, GR-SX26, GR-SX41, GR-SX51, GR-SX52, GR-SX56, GR-SX77, GR-SX90, GR-SX92, GR-SX202, GR-SX210, GR-SX750, GR-SX760, GR-SX850, GR-SX851, GR-SX860, GR-SX867, GR-SX877, GR-SX950, GR-SX960,

GR-SXM25, GR-SXM26, GR-SXM27, GR-SXM37, GR-SXM46, GR-SXM47, GR-SXM48, GR-SXM49, GR-SXM50, GR-SXM55, GR-SXM57, GR-SXM58, GR-SXM61, GR-SXM62, GR-SXM71, GR-SXM72, GR-SXM75, GR-SXM76, GR-SXM77, GR-SXM81, GR-SXM82, GR-SXM86, GR-SXM91, GR-SXM92, GR-SXM106, GR-SXM230, GR-SXM235, GR-SXM240, GR-SXM245, GR-SXM247, GR-SXM248, GR-SXM250, GR-SXM260, GR-SXM265, GR-SXM307, GR-SXM320, GR-SXM321, GR-SXM330, GR-SXM335, GR-SXM337, GR-SXM340, GR-SXM347, GR-SXM460, GR-SXM470, GR-SXM515, GR-SXM520, GR-SXM525, GR-SXM527, GR-SXM535, GR-SXM536, GR-SXM607, GR-SXM720, GR-SXM730, GR-SXM735, GR-SXM737, GR-SXM740, GR-SXM745, GR-SXM747, GR-SXM750, GR-SXM755, GR-SXM760, GR-SXM770, GR-SXM915, GR-SXM920, GR-SXM930, GR-SXM937, GR-SXM947,

GR-SZ1, GR-SZ7, GR-SZ9, GR-SZ3000, GR-SZ5000, GR-XM720U, GX-900

## **Panasonic**

AG-3, M-810, M810, MV-530, MV-S30, NB-3CCD,

NV-200EN, NV-3000, NV-500,

NV-G1, NV-G2, NV-G3, NV-G32, NV-G101, NV-G120, NV-G202, NV-G220, NV-G303,

NV-MS70, NV-MS90, NV-MS95, NV-MS950,

NV-MV1, NV-RJ28,

NV-S1, NV-S2, NV-S6, NV-S8, NV-S9, NV-S20, NV-S77, NV-S78, NV-S100, NV-S600, NV-S700, NV-S800,

NV-T1, NVG-100, NVG-200, NVG-300, PB-10B,

PV-213A, PV-480E, PV-5360, PV-A216, PV-A386,

PV-B18, PV-BP17,

PV-D209, PV-D300, PV-D301, PV-D308, PV-D320, PV-D326, PV-D406, PV-D407, PV-D417, PV-D426, PV-D427, PV-D476, PV-D486, PV-D496, PV-D506, PV-D507, PV-D526, PV-D607, PV-D705, PV-D776,



---

PV-IQ202, PV-IQ203, PV-IQ204, PV-IQ205, PV-IQ214, PV-IQ215, PV-IQ244, PV-IQ294, PV-IQ295, PV-IQ303, PV-IQ304, PV-IQ314, PV-IQ315, PV-IQ325, PV-IQ344, PV-IQ375, PV-IQ384, PV-IQ393, PV-IQ394, PV-IQ403, PV-IQ404, PV-IQ405, PV-IQ425, PV-IQ434, PV-IQ475, PV-IQ485, PV-IQ493, PV-IQ494, PV-IQ495, PV-IQ503, PV-IQ504, PV-IQ505, PV-IQ511, PV-IQ525, PV-IQ575, PV-IQ594, PV-IQ604, PV-IQ635, PV-IQ705, PV-IQPBA306,

PV-L50, PV-L59, PV-L60, PV-L352, PV-L353, PV-L408, PV-L450, PV-L452, PV-L453, PV-L454, PV-L457, PV-L459, PV-L501, PV-L511, PV-L541, PV-L550, PV-L551, PV-L552, PV-L557, PV-L558, PV-L559, PV-L560, PV-L568, PV-L571, PV-L578, PV-L579, PV-L580, PV-L590, PV-L600, PV-L601, PV-L606, PV-L607, PV-L618, PV-L621, PV-L647, PV-L650, PV-L651, PV-L652, PV-L657, PV-L658, PV-L659, PV-L660, PV-L670, PV-L671, PV-L677, PV-L678, PV-L679, PV-L680, PV-L681, PV-L690, PV-L691, PV-L750, PV-L751, PV-L757, PV-L758, PV-L759, PV-L779, PV-L780, PV-L781, PV-L850, PV-L857, PV-L858, PV-L859, PV-L958, PV-LCD35,

PV10, PV11, PV14, PV17, PV18, PV19, PV20, PV21, PV22, PV31, PV32, PV40, PV41, PV42, PV43, PV52, PV53, PV54, PV215, PV303, PV308, PV332, PV333, PV362, PV372, PV403, PV543, PV553, PV563, PV5630, PV564, PV570, PV705S, PV808, PV910A, PV950, PV1503, PV5372, PV8372,

PVA-A376, PVA206, PVA207, PVA208, PVA226, PVA227, PVA286, PVA296, PVA306, PVA307, PVA308, PVA396, PVBP15,

PVD01, PVIQ225, PVIQ305, PVS43, PVS53, PVS62, PVS63, PVS64, PVS332, PVS333, PVS362, PVS372, PVS630, PVS770A,

VM-D100, VM-L450, VM-L451, VM539, VM6451

### Leica

- DNA03, DNA03/10, DNA10
- GS50, GS50 GPS, GPS500
- RSC 1100
- SR510, SR520, SR530 GPS
- TC402, TC403, TC405, TC406, TC407, TC802, TC803, TC805, TC1102
- TCR300, TCR303, TCR305, TCR307, TCR402, TCR405, TCR406, TCR407, TCR802, TCR803, TCR805, TCR1102, TCR1103, TCR1105
- TCRA1100, TCRA1101, TCRA1103
- TP100, TP300, TP400, TP700
- TPS300, TPS400, TPS700, TPS800, TPS1000, TPS1001, TPS1100, TPS1101

---

### Akumulator do kamery JVC, Panasonic

