



## Akumulator BP-96 9,6V NiMH 2100 mAh

Cena	<b>199,90 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-2 dni robocze</b>
Numer katalogowy	<b>bz102020</b>
Producent	<b>Powery</b>

### Opis produktu

#### Akumulator 9,6V typu JVC BN-V6U, Panasonic VW-VBC1E, Grundig BP-20, do kamer VHS

- zastępuje m.in. baterie Panasonic VW-VBC1E, VW-VBC3E, PV-BP10, BP-96, JVC BN-V6U, BN-V7U, Sharp BT-51, BT-72 i inne
- pojemność: 2100mAh (20,2Wh)
- napięcie: 9,6V
- typ ogniwi: NiMH
- wymiary: 111,9 x 66,85 x 29,4 mm
- waga: 340 g.

Akumulatory NiMH (niklowo-wodorkowe) mają większe pojemności w porównaniu z ogniwami NiCd o tej samej objętości, mają również zredukowany efekt pamięciowy (akumulator można doładowywać).

#### Zastępuje m.in. następujące akumulatory:

**Panasonic** VW-VBC1E, VW-VBC3E, VW-VBC4E, VW-VBC5E, PV-BP10, PV-BP11, PV-BP12, BP-96, PV-BP97 **JVC** BN-V5U, BN-V6U, BN-V7U, BN-V8GU, BN-V74U, BN-V75U, BN-V66RU, BN-V77RU, NB-P5, NB-P6, NB-P7, NB-P8, NB-P9, NB-9, NB-40 **Sharp** BT-51, BT-52, BT-71, BT-72, BT-75, BT-76 **Philips** 22AV5125, 22AV5126, 22AV5145, 22AV5166, SBC5212, SBC5214, V80076BK01, V80085BK01, V80085NC01 **Grundig** BP-20, BP-21, BP-60, BP-80 **Thomson** BP-14, BP-19, BP-30, BP-31, BP-32 **Unomat** OP-X4JM, **Empire** EPP-142-2, **Energizer** CV-3010, **GP Battery** VP154, **Varta** V261

#### Bateria pasuje m.in. do kamer:

##### Panasonic

- 3100, 3200, 4000, 4100, 4300, 4500, 4510
- NV-M10K, NV-M30/EG, NV-M33, NV-M55, NV-M70, NV-M90, NV-M350, NV-M400PX, NV-M550
- NV-MC5, NV-MC6, NV-MC10, NV-MC20, NV-MC30, NV-MC50, NV-MC70
- NV-MS50, NV-MS60, NV-MS80
- NV-S5, NV-S7, NV-S99
- PV50, PV100, PV110, PV120, PV122, PV140, PV905A, PV1200, PV3000, PV3200, PV4510, PV5150, PV5515
- PVS140, PVS150, PVS160

##### JVC

- GF-450, GF-500, GF-550, GF-700
- GF-S550, GF-S2000
- GR-11, GR-15, GR-25, GR-30, GR-35, GR-40, GR-45, GR-56, GR-60, GR-65, GR-70, GR-77, GR-99, GR-117, GR-215, GR-303, GR-305, GR-400, GR-450, GR-500, GR-505, GR-527, GR-550, GR-5505, GR-555, GR-577, GR-700, GR-707
- GR-A1, GR-A3, GR-A30, GR-A45, GR-A60
- GR-C1, GR-C2, GR-C3, GR-C7, GR-C9, GR-C11, GR-C14, GR-C25, GR-C30, GR-C40, GR-C45, GR-C55, GR-C60, GR-C70, GR-C75, GR-C99, GR-C250, GR-C707
- GR-GYX1
- GR-S55, GR-S70, GR-S75, GR-S77, GR-S90E, GR-S95E, GR-S99, GR-S303, GR-S500, GR-S505, GR-S550, GR-S707, GR-S709, GR-S771, GR-S773



---

## Sharp

- AC-2000
- VC-20, VC-50, VC-250
- VC-C50, VC-C500
- VC-S820
- VL-72U, VL-780
- VL-C50, VL-C72, VL-C690, VL-C700, VL-C720, VL-C780S, VL-C7200, VL-C7400, VL-C7450E, VL-C7500, VL-C8000

## Philips

- VKR-6830, VKR-6830, VKR-6835, VKR-6836, VKR-6837, VKR-6838, VKR-6840, VKR-6841, VKR-6842, VKR-6843, VKR-6863, VKR-6865, VKR-9000, VKR-9005, VKR-900F, VKR-9300

## Thomson

- CM870
- CRV01, CRV02P, CRV03P, CRV04, CRV04P, CRV05, CRV05P, CSV01P, CSV03P
- CVM01, CVM02, CVM04P, CVM05P, CVM06P, CVM15P, CVM16P, CVM25P
- CVS01P
- VM10, VM10T, VM20, VM20T, VM30, VM35, VM40, VM45, VM50, VM60, VM65, VM80

## Canon

- AV850
- CVC600
- CVK2400, CVK2500

## Grundig

- SVS-C80, SVS-C85
- VS-C20, VS-C30, VS-C40, VS-C45, VS-C50, VS-C60, VS-C60AE, VS-C70, VS-C80, VS-C85

## Blaupunkt

- 6000, 6100S HIFI
- AX5000, AX6000
- CR4600, CR4800, CR5000, CR5000 HIFI, CR5100, CR600 HIFI, CR6000, CR6000S, CR6100S, CR6100S HIFI

## AKAI

- PVC-1, PVC-4, PVC-8, PVC-100E
- PVS-85
- PVSC8S, PVSC85, PVSC100E, PVSC8500, PVSC8500E

---

**Akumulator do kamery Panasonic, JVC, Sharp, Philips, Thomson, Grundig, Blaupunkt, Akai**



