



Kaseta czyszcząca audio

Cena	79,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	nc102110

Opis produktu

Zestaw - kaseta czyszcząca z płynem do czyszczenia głowic i toru przesuwu taśmy w magnetofonach kasetowych

Kaseta przeznaczona do wszelkiego typu magnetofonów kasetowych, walkmanów, samochodowych odtwarzaczy kaset itp.

Niezbędna dla każdego posiadacza kolekcji kaset magnetofonowych.

Jeżeli jakość odtwarzanego dźwięku uległa pogorszeniu - ograniczenie pasma, większe szумы, ślizganie się taśmy powodujące spowolnienie odtwarzania itp. przyczyną najczęściej są zabrudzenia na głowicy lub rolkach służących do przesuwu taśmy.

Każdorazowe odtworzenie kaset, zwłaszcza tych starszych powoduje że wykrusza się z nich pewna drobna ilość materiału, z którego wykonana jest taśma ponadto naturalnie zbiera się kurz może do tego również dojść tłuszcz jeśli zdarzy nam się dotykać palcami nośnika lub nie jest on przechowywany w idealnych warunkach.

W takiej sytuacji zastosowanie kasety czyszczącej powinno przynieść słyszalną poprawę jakości odtwarzanego dźwięku.

Sama procedura czyszczenia jest bardzo prosta - wystarczy nanieść 3-5 kropli na taśmę czyszczącą i włączyć odtwarzanie. Kaseta może być używana wielokrotnie, jej procedura jest bezpieczna dla sprzętu i nie powoduje ścierania się głowicy ani żadnego dodatkowego zużycia.



