

Link do produktu: <https://sklepwideo.pl/kaseta-czyszczaca-minidv-sony-p-8503.html>



Kaseta czyszcząca MiniDV Sony

Cena	119,90 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	nc101021
Kod producenta	0027242837850
Producent	Sony

Opis produktu

Kaseta czyszcząca do kamer mini DV

Taśma czyszcząca do głowic w kamerach Mini DV. Zapewnia doskonałą jakość obrazów z kamery lub odtwarzacza DV we wszystkich warunkach (format mini DV). Pasuje do kamer mini DV wszystkich producentów - Sony, Panasonic, JVC, Canon, Samsung i innych.

Problem z odtwarzaniem kaset mini DV

Ze względu na miniaturowe rozmiary i delikatną konstrukcję głowicy oraz toru przesuwu taśmy w kamerach mini DV, dość często ulegają one zabrudzeniu. Może się do tego przyczyniać kurz, ale także drobinki nośnika wykruszające się ze starych taśm podczas odtwarzania i nagrywania.

Jeżeli doszło do zabrudzenia głowicy, efekty będziemy widzieć podczas odtwarzania taśmy. Najczęściej zaobserwujemy charakterystyczne poziome pasy, takie jak na poniższym zdjęciu:



Mogą również pojawiać się i migać charakterystyczne kwadraty (efekt pikselizacji), czasami obraz zanika całkowicie.

Zabrudzenie głowicy objawia się również przerwami w dźwięku lub jego całkowitym brakiem oraz "przeskokami" kodu czasowego.

Rozwiązaniem problemu jest w takim wypadku **użycie kasety czyszczącej**.

Wystarczy włożyć kasetę czyszczącą do kamery i włączyć odtwarzanie na ok. 10 sek. Taśma jest wielokrotnego użytku - wystarcza na kilkadziesiąt czyszczeń. Po dojściu taśmy do końca, można ją przewinąć i użyć jeszcze raz.

Czyszczenie głowic w kamerze miniDV jest czynnością, którą należy wykonywać w miarę regularnie.

Jeżeli będziemy nagrywać przy pomocy kamery z brudną głowicą, najczęściej nie zarejestrujemy nic lub obraz nie będzie się nadawał do oglądania.

Kaseta do kamery mini DV (MDV) ma wymiary ok. 6,5 x 4,8 x 1,2 cm (obudowa taśmy, bez pudełka).