



Kaseta czyszcząca VHS

Cena	119,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	nc102030

Opis produktu

Kaseta czyszcząca do magnetowidów VHS, czyszczenie głowic

Taśma usuwa brud i kurz z głowic urządzenia i przywraca optymalną jakość odtwarzania i nagrywania.

W komplecie jest specjalny płyn czyszczący. Sama operacja jest bardzo prosta - polega na wlaniu kilku kropel płynu do otworu w kasecie i włączeniu przycisku odtwarzania/nagrywania w kamerze.

Zaleca się stosowanie kasety czyszczącej każdorazowo po 30 godzinach eksploatacji magnetowidu, jak również po długim okresie nieużywania.

Kaseta umożliwia czyszczenie magnetowidów VHS jak również S-VHS.

Kaseta czyszcząca może okazać się niezbędna, gdy zgrywamy materiał ze starych kaset. W takim wypadku do zabrudzenia głowic dochodzi bardzo często - na starych taśmach zdążyło się najczęściej osadzić sporo brudu, podczas odtwarzania wykuszają się z nich również drobinki nośnika, które osiadają na głowicy i innych elementach toru przesuwu taśmy.

Specyfikacja techniczna

- kaseta do czyszczenia głowic w magnetowidach i kamerach VHS i S-VHS
- rozmiar standardowej kasety VHS
- wymiary: 10,2 x 18,7 x 2,5 cm
- waga: 139g
- metoda czyszczenia: na mokro, w zestawie pojemnik z płynem czyszczącym 20ml

Instrukcja czyszczenia głowic

- wlej 2-3 krople płynu do otworu na grzbiecie kasety
- włóż kasety do magnetowidu VHS i włącz odtwarzanie na ok. 20 sek.
- wyjmij kasety i odczekaj kilka minut przed dalszym korzystaniem z magnetowidu

Uwaga: po dojściu taśmy czyszczącej do końca można ją przewinąć i używać dalej.



