



Kaseta czyszcząca VHS

Cena	119,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	nc102030
Kod producenta	B07NDTZ1R2

Opis produktu

Kaseta czyszcząca do magnetowidów VHS, czyszczenie głowic

Taśma usuwa brud i kurz z głowic urządzenia i przywraca optymalną jakość odtwarzania i nagrywania.

W komplecie jest specjalny płyn czyszczący. Sama operacja jest bardzo prosta - polega na wlaniu kilku kropel płynu do otworu w kasecie i włączeniu przycisku odtwarzania/nagrywania w kamerze.

Zaleca się stosowanie kasety czyszczącej każdorazowo po 30 godzinach eksploatacji magnetowidu, jak również po długim okresie nieużywania.

Kaseta czyszcząca może okazać się niezbędna, gdy zgrywamy materiał ze starych kaset. W takim wypadku do zabrudzenia głowic dochodzi bardzo często - na starych taśmach zdążyło się najczęściej osadzić sporo brudu, podczas odtwarzania wykruszają się z nich również drobinki nośnika, które osiadają na głowicy i innych elementach toru przesuwu taśmy.

