



Kaseta czyszcząca VHS-C

Cena	69,99 zł
Dostępność	Trwale niedostępny
Numer katalogowy	nc102022

Opis produktu

Kaseta czyszcząca do kamer VHS-C

Jeżeli jakość obrazu z kamery pogorszyła się...

to najpewniej doszło do zabrudzenia głowicy.

Zabrudzenie głowicy w kamerze może nastąpić poprzez osiadanie kurzu z powietrza ale również podczas nagrywania i odtwarzania starych taśm. Na nich również zbiera się brud, ponadto mogą się z nich wykruszać drobinki nośnika. Efektem zabrudzenia głowicy jest coraz słabsza jakość odtwarzanego materiału - pojawiają się szумы, obraz zaczyna zanikać.

Brudne głowice uniemożliwiają również poprawny zapis wideo.

Rozwiązaniem może być zastosowanie kasety czyszczącej

Prezentowana taśma czyszcząca usuwa brud i kurz z głowic kamery i przywraca optymalną jakość odtwarzania i zapisu.

W komplecie jest specjalny płyn czyszczący. Sama operacja jest bardzo prosta - polega na wlaniu kilku kropel płynu do otworu w kasecie i włączeniu przycisku odtwarzania/nagrywania w kamerze.

Czynność czyszczenia warto wykonywać regularnie, zwłaszcza gdy dużo korzystamy ze starszych kaset (np. przy archiwizacji starych nagrań - zgrywaniu wideo na nośnik cyfrowy).

Uwaga - kaseta przeznaczona jest tylko do kamer VHS-C (Compact VHS). W ofercie mamy również inne kasety czyszczące - VHS, 8mm, mini DV

