



Ładowarka do CANON BP-911/915/930/945

Cena	34,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	zs135001
Kod producenta	LA020 BP-915
Producent	B&W

Opis produktu

Ładowarka do akumulatorów typu Canon BP-911 BP-914 BP-915 BP-924 BP-927 BP-930 BP-941 BP-945, BP-950G, BP-970G

Przybliżone czasy ładowania:

- akumulator BP-915: ok. 2,5 godz.
- akumulator BP-930: ok. 5 godz.

Ładowarka przeznaczona jest zarówno do akumulatorów oryginalnych jak i zamienników. Posiada uniwersalne wejście zasilania micro USB, wraz kablem USB oraz adapterem sieciowym. Dzięki temu możemy naładować akumulator w każdych warunkach, nawet w przypadku braku dostępu do sieci energetycznej - z powerbanku, laptopa, samochodu itp.

Cechy ładowarki

- małe gabaryty ładowarki (84x45x24 mm) i waga (70 g)
- kompaktowa konstrukcja
- zabezpieczenia przed przegrzaniem lub przeładowaniem akumulatora
- wejście zasilania micro USB umożliwia ładowanie z komputera, powerbanku itp.
- w zestawie adapter sieciowy USB umożliwiający ładowanie z sieci 110/230V
- proces ładowania sterowany przez procesor - zakończenie ładowania sygnalizowane diodą
- duży prąd ładowania (500mA), który zapewnia szybkie naładowanie baterii

Zawartość zestawu:

- ładowarka
- kabel zasilający USB - micro USB
- adapter sieciowy USB 110-230V - 5V/1A

Ładuje baterie stosowane m.in. w kamerach Canon:

- CX105
- DM-XL1, DM-XM1
- EOS C100, C100 Mark II
- EOS C300, C300 PL
- EOS C500, C500 PL
- ES50, ES55, ES60, ES65, ES75, ES300V, ES400, ES410V, ES420, ES520A, ES700, ES4000, ES5000, ES6000, ES6500, ES7000V, ES8000V, ES8100V, ES8200V, ES8400V, ES8600
- G10, G-10Hi, G-15Hi, G-20Hi, G-1000, G-1500, G-2000
- GL-1, GL-2
- MV1, MV10, MV100, MV200
- UC-V10Hi, UC-V20Hi, UC-V200, UC-V300, UCV100, UCV10Hi, UCV20Hi, UCV30Hi, UCV200, UCV300
- UCX1Hi, UCX2Hi, UCX3Hi, UCX4, UCX20Hi, UCX30Hi, UCX40Hi, UCX45Hi, UCX50Hi, UCX55Hi
- Ulitura

-
- V32, V40, V40Hi, V50Hi, V60Hi, V65Hi, V220, V400, V420, V500, V520, V72, VC15, VC16, VC1Hi, VC5Hi
 - Vistura
 - VME77
 - XF100
 - XF105
 - XF205
 - XF300
 - XF305
 - XH-A1
 - XH-G1
 - XH-G1S
 - XL-H1
 - XL1
 - XL-H1A
 - XL-H1S
 - XL-1S
 - XL-2
 - XLM2
 - XM1
 - XM2
 - XV1
 - XV2

a także w

- PHASEONE PHASE ONE P20 P21 P25 P30 P45 Digital Camera Bac