

Link do produktu: <https://sklepvideo.pl/ladowarka-dmw-bcf10-dmw-bcg10-p-6791.html>



Ładowarka do PANASONIC DMW-BCF10 / BCG10

Cena	34,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	zs213230
Kod producenta	LA002
Producent	B&W

Opis produktu

Ładowarka do akumulatorów typu:#2

Panasonic: DMW-BCF10 / DMW-BCG10 / DMW-BCK7

Czas pełnego ładowania akumulatora - ok. 2 godzin.

Ładuje akumulatory o symbolach:

- Panasonic DMW-BCF10, DMW-BCF10E, DMWBCF10, CGA-S009, CGA-S009E, CGA-S106B, CGA-S106, CGA-S/106C, DMW-BCF10GK
- Panasonic DMW-BCG10, DMW-BCG10E, DMW-BCG10PP, DMWBCG10
- Panasonic DMW-BCK7, DMW-BCK7E, DMW-BCK7PP, VW-BCK7, NCA-YN101F, NCA-YN101H, NCA-YN101G
- LEICA BP-DC7, BP-DC7E, BP-DC7U

Ładowarka przeznaczona jest zarówno do akumulatorów oryginalnych jak i zamienników. Posiada uniwersalne wejście zasilania micro USB, wraz kablem USB oraz adapterem sieciowym. Dzięki temu możemy naładować akumulator w każdych warunkach, nawet w przypadku braku dostępu do sieci energetycznej - z powerbanku, laptopa, samochodu itp.

Cechy ładowarki

- małe gabaryty ładowarki (84x45x24 mm) i waga (70 g)
- kompaktowa konstrukcja
- zabezpieczenia przed przegrzaniem lub przeładowaniem akumulatora
- wejście zasilania micro USB umożliwia ładowanie z komputera, powerbanku itp.
- w zestawie adapter sieciowy USB umożliwiający ładowanie z sieci 110/230V
- proces ładowania sterowany przez procesor - zakończenie ładowania sygnalizowane diodą
- duży prąd ładowania (500mA), który zapewnia szybkie naładowanie baterii

Zawartość zestawu:

- ładowarka
- kabel zasilający USB - micro USB
- adapter sieciowy USB 110-230V - 5V/1A

Ładowarka do DMW-BCF10 DMW-BCG10 pasuje m.in. do baterii stosowanych w aparatach cyfrowych Panasonic:

- Lumix DMC-3D1
- Lumix DMC-F2, DMC-F3, DMC-F4
- Lumix DMC-FH1, DMC-FH2, DMC-FH3, DMC-FH4, DMC-FH5, DMC-FH6, DMC-FH7, DMC-FH8, DMC-FH20, DMC-FH22, DMC-FH24, DMC-FH25, DMC-FH27

-
- Lumix DMC-FP5, DMC-FP7, DMC-FP8
 - Lumix DMC-FS4, DMC-FS6, DMC-FS7, DMC-FS8, DMC-FS10, DMC-FS11, DMC-FS12, DMC-FS14, DMC-FS15, DMC-FS16, DMC-FS18, DMC-FS22, DMC-FS25, DMC-FS28, DMC-FS30, DMC-FS33, DMC-FS35, DMC-FS37, DMC-FS42, DMC-FS62, DMC-FS40, DMC-FS41, DMC-FS45
 - Lumix DMC-FT1, DMC-FT2, DMC-FT20, DMC-FT25, DMC-FT30
 - Lumix DMC-FX40, DMC-FX48, DMC-FX60, DMC-FX65, DMC-FX66, DMC-FX68, DMC-FX77, DMC-FX78, DMC-FX80, DMC-FX90, DMC-FX500, DMC-FX550, DMC-FX580
 - Lumix DMC-S1, DMC-S2, DMC-S3, DMC-S5
 - Lumix DMC-SZ1, DMC-SZ02, DMC-SZ5, DMC-SZ7
 - Lumix DMC-TS1, DMC-TS2, DMC-TS20, DMC-TS25
 - Lumix DMC-TZ6, DMC-TZ7, DMC-TZ8, DMC-TZ9, DMC-TZ10, DMC-TZ18, DMC-TZ19, DMC-TZ20, DMC-TZ22, DMC-TZ25, DMC-TZ27, DMC-TZ30, DMC-TZ31, DMC-TZ36, DMC-TZ65
 - Lumix DMC-ZR1, DMC-ZR3
 - Lumix DMC-ZS1, DMC-ZS3, DMC-ZS5, DMC-ZS6, DMC-ZS7, DMC-ZS8, DMC-ZS10, DMC-ZS15, DMC-ZS19, DMC-ZS20
 - Lumix DMC-ZX1, DMC-ZX3

a także w aparatach LEICA V-Lux 20, V-Lux 30, V-Lux 40