



Ładowarka do NIKON EN-EL19 / SANYO DB-L80

Cena	34,90 zł
Cena poprzednia	49,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	zs212190
Kod producenta	LA047
Producent	B&W

Opis produktu

Do akumulatorów typu Nikon EN-EL19, Sanyo DB-L80, Pentax D-LI88, Toshiba PX1686, Panasonic VW-VBX070

Czas pełnego ładowania akumulatora - ok. 2 godz.

Ładowarka przeznaczona jest zarówno do akumulatorów oryginalnych jak i zamienników. Posiada uniwersalne wejście zasilania micro USB, wraz kablem USB oraz adapterem sieciowym. Dzięki temu możemy naładować akumulator w każdych warunkach, nawet w przypadku braku dostępu do sieci energetycznej - z powerbanku, laptopa, samochodu itp.

Cechy ładowarki

- małe gabaryty ładowarki (84x45x24 mm) i waga (70 g)
- kompaktowa konstrukcja
- zabezpieczenia przed przegrzaniem lub przeładowaniem akumulatora
- wejście zasilania micro USB umożliwia ładowanie z komputera, powerbanku itp.
- proces ładowania sterowany przez procesor - zakończenie ładowania sygnalizowane diodą
- duży prąd ładowania (500mA), który zapewnia szybkie naładowanie baterii

Zawartość zestawu:

- ładowarka
- kabel zasilający USB - micro USB

Ładuje akumulatory EN-EL19 stosowane m.in. w aparatach cyfrowych Nikon:

- Coolpix S32
- Coolpix S33
- Coolpix S100
- Coolpix S2500
- Coolpix S2550
- Coolpix S2600
- Coolpix S2700
- Coolpix S2750
- Coolpix S2800
- Coolpix S2900
- Coolpix S3100
- Coolpix S3200
- Coolpix S3300
- Coolpix S3400

-
- Coolpix S3500
 - Coolpix S3600
 - Coolpix S3700
 - Coolpix S4100
 - Coolpix S4150
 - Coolpix S4200
 - Coolpix S4300
 - Coolpix S5200
 - Coolpix S5300
 - Coolpix S6400
 - Coolpix S6500
 - Coolpix S6700
 - Coolpix S6800
 - Coolpix S6900
 - Coolpix S7000

kamerach **Sanyo**:

- DMX-CG10
- DMX-CG11, DMX-CG11D, DMX-CG11G, DMX-CG11W
- DMX-X1200
- VPC-CA100
- Xacti VPC-CG10
- VPC-CG10BK, VPC-CG10EX, VPC-CG10GX, VPC-CG10P
- VPC-CG20
- VPC-CG21
- VPC-CG100
- VPC-CG102
- VPC-CS1
- VPC-GH1
- VPC-GH2
- VPC-GH3
- VPC-PD1
- VPC-PD2
- VPC-X1200, VPC-X1200EX, VPC-X1200GX, VPC-X1200R

kamerach **Panasonic**:

- HX-DC1
- HX-DC2
- HX-DC3
- HX-DC10
- HX-DC15
- HM-TA2
- HM-TA20
- HX-WA10

oraz kamerach **Toshiba Camileo**: BW10, SX500, SX900

a także aparatach **Pentax Optio** P70, P80, WS80