



Ładowarka do CASIO NP-20 / NP-60

Cena	33,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	zs219020
Producent	B&W

Opis produktu

Ładowarka do akumulatorów typu Casio NP-20, NP-60, BenQ DLI-203

Ładuje następujące rodzaje akumulatorów:

- Casio: NP-20, NP20, NP-20DBA
- Casio NP-60, NP60, NP-50DBA, CANP60, CNP60
- BenQ: DLI-203, DLI203

oraz zamienniki.

Czas pełnego ładowania akumulatora - ok. 1,5 godziny.

Ładowarka przeznaczona jest zarówno do akumulatorów oryginalnych jak i zamienników. Posiada uniwersalne wejście zasilania micro USB, wraz kablem USB oraz adapterem sieciowym. Dzięki temu możemy naładować akumulator w każdych warunkach, nawet w przypadku braku dostępu do sieci energetycznej - z powerbanku, laptopa, samochodu itp.

Cechy ładowarki

- małe gabaryty ładowarki (84x45x24 mm) i waga (70 g)
- kompaktowa konstrukcja
- zabezpieczenia przed przegrzaniem lub przeładowaniem akumulatora
- wejście zasilania micro USB umożliwia ładowanie z komputera, powerbanku itp.
- proces ładowania sterowany przez procesor - zakończenie ładowania sygnalizowane diodą
- duży prąd ładowania (500mA), który zapewnia szybkie naładowanie baterii

Zawartość zestawu:

- ładowarka
- kabel zasilający USB - micro USB
- adapter sieciowy USB 110-230V - 5V/1A

Ładuje akumulatory NP-20 NP20 NP-60, DLI-203 DLI203 stosowane m.in. w aparatach cyfrowych Casio:

Exilim

- EX-FS10, EX-FS10BE, EX-FS10GY, EX-FS10RD
- EX-M1, EX-M2
- EX-M20, EX-M20U
- EX-S1, EX-S1PM, EX-S2, EX-S3
- EX-S20, EX-S20U
- EX-S100, EX-S100WE
- EX-S500, EX-S500EO, EX-S500GY, EX-S500WE
- EX-S600, EX-S600BE, EX-S600D, EX-S600EO, EX-S600GD, EX-S600SR
- EX-S770, EX-S770BE, EX-S770BU, EX-S770D, EX-S770RD, EX-S770SR



Exilim Card

- EX-S880, EX-S880BK, EX-S880RD
- EX-S10, EX-S10BE, EX-S10BK, EX-S10RD, EX-S10SR
- EX-S12

Exilim Zoom

- EX-Z3, EX-Z4, EX-Z4U, EX-Z5, EX-Z6, EX-Z7, EX-Z8
- EX-Z11, EX-Z60, EX-Z60BK, EX-Z60SR, EX-Z65
- EX-Z70, EX-Z70BK, EX-Z70SR, EX-Z75, EX-Z75BE, EX-Z75BK, EX-Z75PK, EX-Z75SR, EX-Z77, EX-Z77BE, EX-Z77BK, EX-Z77PK, EX-Z77SR
- EX-Z9, EX-Z9BK, EX-Z9E0, EX-Z9PK, EX-Z9SR, EX-Z19, EX-Z19BK, EX-Z19GN, EX-Z19LP, EX-Z19PK, EX-Z19SR, EX-Z20, EX-Z21, EX-Z22, EX-Z29, EX-Z29BE, EX-Z29BK, EX-Z29PE, EX-Z29PK, EX-Z29SR, EX-Z80, EX-Z80BE, EX-Z80BK, EX-Z80GN, EX-Z80PK, EX-Z80SR, EX-Z80VP, EX-Z85, EX-Z85BE, EX-Z85BK, EX-Z85BN, EX-Z85EO, EX-Z85GN, EX-Z85PK, EX-Z85SR, EX-Z85VP, EX-Z90, EX-Z90BK, EX-Z90PK

a także w aparatach cyfrowych BenQ:

- T700, T800, X720, X725, X735, X800

