



Ładowarka do FUJI NP-40

Cena	34,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	zs216040
Kod producenta	LA053 Fuji NP-40
Producent	B&W

Opis produktu

Ładowarka do akumulatorów typu Fuji NP-40, Samsung SLB-0737, Panasonic CGA-S004E

Ładuje następujące rodzaje akumulatorów:

- Fuji: NP-40, NP-40N, NP40
- Panasonic CGA-S004E, DMW-BCB7
- Samsung: SLB-0737, SLB-0837, SLB0737
- Kodak: KLIC-7005
- Benq: DLI-102, DLI-215
- Konica Minolta: NP-1
- Pentax: D-LI8

oraz zamienniki.

Czas pełnego ładowania akumulatora - ok. 1,5 godziny.

Ładowarka przeznaczona jest zarówno do akumulatorów oryginalnych jak i zamienników. Posiada uniwersalne wejście zasilania micro USB, wraz kablem USB oraz adapterem sieciowym. Dzięki temu możemy naładować akumulator w każdych warunkach, nawet w przypadku braku dostępu do sieci energetycznej - z powerbanku, laptopa, samochodu itp.

Cechy ładowarki

- małe gabaryty ładowarki (84x45x24 mm) i waga (70 g)
- kompaktowa konstrukcja
- zabezpieczenia przed przegrzaniem lub przeładowaniem akumulatora
- wejście zasilania micro USB umożliwia ładowanie z komputera, powerbanku itp.
- w zestawie adapter sieciowy USB umożliwiający ładowanie z sieci 110/230V
- proces ładowania sterowany przez procesor - zakończenie ładowania sygnalizowane diodą
- duży prąd ładowania (500mA), który zapewnia szybkie naładowanie baterii

Zawartość zestawu:

- ładowarka
- kabel zasilający USB - micro USB
- adapter sieciowy USB 110-230V - 5V/1A

Ładowarka NP-40 pasuje m.in. baterii stosowanych w aparatach cyfrowych:

Fuji:

- FinePix F402, F410, F420, F455 / F455 Zoom, F460 / F460, F470 / F470 Zoom, F480
- FinePix F601, F610 / F610 Zoom, F650 / F650 Zoom
- FinePix F700 / F700 Zoom, F710

-
- FinePix F810 / F810 Zoom, F811, F818
 - FinePix J50
 - FinePix V10 / V10 Zoom
 - FinePix Z1 / Z1 Zoom, Z2, Z3 Zoom, Z5fd

oraz kamerach i aparatach

- **Advent** ADV1070
- **Agfaphoto** DC-735
- **Benq** DC X600, DC X710, DC E510, DC E520, DC E530, DC E600, DC E605, DC E800, DC E1020, DC E1240
- **Braun** D-12, D-75i, D-808, D-830
- **Kodak** EasyShare C763
- **Konica Minolta** Dimage X1
- **Medion** MD85416, MD85766, MD85863, MD85866, MD85919, MD85905, MD86064, MD86072
- **Medion Life** P42012, S47000
- **Panasonic Lumix** DMC-FX2, DMC-FX7
- **Pentax Optio** A10, A20, A30, A36, A40, L20, S, S4, S4i, S5i, S5z, S5n, S6, S7, SV, Svi, T10, T20, W10, W20, WP, Wpi, X
- **Praktica** Luxmedia 6105, 6403, 6503, 7105, 7203, 7303, 7403, 8303, 8403, 8503
- **Ricoh** Caplio 10G
- **Samsung**: Digimax #1, i5, i6, i50 MP3, L50, L50DC, L60, L80, NV3, NV7, NV10
- **Sanyo Xacti** VPC-E760, VPC-E860, VPC-E1090, VPE-E870, VPE-E1075
- **Silvercrest**: SCA 5.00 A1, DV-5200HD, DS-1020T, DS-1220T