



Ładowarka do FUJI NP-60/NP-120

Cena	34,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	zs216060
Kod producenta	LA053 Fuji NP-60
Producent	B&W

Opis produktu

Ładowarka do akumulatorów typu Fuji NP-60 / NP-95 / NP-120, Samsung SLB-1137, Kodak KLIC-5000

Ładuje następujące rodzaje akumulatorów:

- Fuji: NP-60, NP60, ,NP-95, NP95, NP-120, NP120
- Samsung: SLB-1037, SLB-1137
- Panasonic: CGA-S301, CGA-S302A, VW-VBA10, VW-VBA20, VW-VBA21
- Hewlett Packard: A1812A, L1812A, L1812B, Photosmart R07
- Casio: NP-30
- Crative: NP-60
- Kodak: KLIC-5000, KLIC-5001
- Medion: 024-910001-10, 02491-0001-10, 024-910006-10, 02491-0017-00, EE-Pack-330
- Olympus: LI-20B
- Pentax: D-LI2
- Premier: 024-910006-10
- Ricoh: DB-40
- Toshiba: PDR-BT3

oraz zamienniki.

Czas pełnego ładowania akumulatora NP-60 - ok. 2 godzin.

Ładowarka przeznaczona jest zarówno do akumulatorów oryginalnych jak i zamienników. Posiada uniwersalne wejście zasilania micro USB, wraz kablem USB oraz adapterem sieciowym. Dzięki temu możemy naładować akumulator w każdych warunkach, nawet w przypadku braku dostępu do sieci energetycznej - z powerbanku, laptopa, samochodu itp.

Cechy ładowarki

- małe gabaryty ładowarki (84x45x24 mm) i waga (70 g)
- kompaktowa konstrukcja
- zabezpieczenia przed przegrzaniem lub przeładowaniem akumulatora
- wejście zasilania micro USB umożliwia ładowanie z komputera, powerbanku itp.
- proces ładowania sterowany przez procesor - zakończenie ładowania sygnalizowane diodą
- duży prąd ładowania (500mA), który zapewnia szybkie naładowanie baterii

Zawartość zestawu:

- ładowarka
- kabel zasilający USB - micro USB
- adapter sieciowy USB 110-230V - 5V/1A

Ładowarka baterii litowo-jonowych NP-60, NP-95, NP-120 i innych stosowanych w

aparatach i kamerach:

- **Fuji:** Fujifilm X30, X100 / X100S / X100T, X-S1, FinePix F10, FinePix F11, FinePix F30, FinePix F31fd, FinePix 50i, FinePix 601, FinePix F401, FinePix F401 Zoom, FinePix F601, FinePix F601Z, FinePixF601Zoom, FinePix 603, FinePix F700, FinePix M50i, FinePix M603, FinePix Real 3D W1
- **Samsung:** Digimax U-CA3, Digimax U-CA4, Digimax U-CA501, Digimax U-CA505, Digimax UCA-505, Digimax U-CA 3, Digimax U-CA401, Digimax U-CA505, Digimax U-CA4, Digimax V700, Digimax V800
- **Panasonic:** SV-AV10-A, SV-AV10-R, SV-AV10-S, SV-AV100EG-S, SV-AV20, SV-AV25, SV-AV25EG-S, SV-AV30, SV-AV35, SV-AS30, SV-AS3A, SV-PT1
- **Hewlett Packard:** Photosmart R07, R507, R607, R607 BMW, R607, Gwen, R607xi, R707, R707v, R707xi, R717, R725, R727, R817, R817v, R817xi, R818, R837, R847, R927, R937, R967
- **Casio:** EXILIM EX-Z3, QV-R3, QV-R4
- **Kodak:** EasyShare LS420, EasyShare LS433, EasyShare LS443, EasyShare LS633, EasyShare LS663, EasyShare LS743, EasyShare LS753, EasyShare One, EasyShare Z730, EasyShare Z7590, EasyShare Z760, DX6490, DX7440, DX7590, DX7630, P717, P850, P880
- **Olympus:** AZ-1, AZ-2
- **Ricoh:** Caplio 300G, 400Gwide, 500Gwide, 500GSE, G3, G3 M, G3 S, G3S, G4, G4 wide, GX, GX8, Caplio Pro G3, R330, RR10, RR30, RR300, RX, GXR Lens A12, GXR Lens S10
- **Pentax:** Digimax U-CA3, Optio 330, Optio 330RS, Optio 430, Optio 430RS, Optio 450, Optio 550, Optio 555, Optio 750, Optio 750Z, Optio MX, Optio MX4
- **Pentagram:** Photon 634
- **Premier:** DS-5080, DS-5330, DS-5332
- **Rollei:** MovieLine DV5, RCP-8325X, RCP-10325X, DP-5300, DP-6000, DP-6300, DP-8330, P3, P5, SD-5, SD-10, SD-40, SD-55
- **Praktica:** DC 52, DVC 5.1 HD, DVC 5.1 HDMI, DVC 5.2 FHD, DVC 5.4 FHD, DVC 5.4 HDMI, DVC 5.5 HDMI, DVC 5.7 HDMI, DVC 6.1, DVC 7.1Z, DVC 10.2 HDMI, DVC 10.4 HDMI, HD11.0i, i8, M8, XD-3
- **Toshiba:** PDR-T20, PDR-T30, PDR-5300, Allegretto 5300, Camileo, Camileo Pro (PA3620E, PA3622E-1CAM), Camileo Pro HD (PA4065K), Camileo HD (PA4084K), Camileo H10 (PX1456K), Camileo H20 (PX1479K), Camileo H30 HD, Camileo H31 HD, Camileo P10 (PX1488K), Camileo P30 (PX1497K), Camileo S10 (PX1506K), Camileo X100 HD
- **Sanyo:** VPC-HD100
- **Medion:** DC5300, DC5390, Life P44029, Life P47002, Life P47005, Life S47006, MD 41856, MD 81238, MD 85146, MD 85733, MD 85806, MD 85858 (E47001), MD 85908, MD 85961, MD 86064, MD 86093, MD 86198, MD 86279, MD 86461 (X47015), MD86929, MD 88188
- **Traveller:** DV 5 HD, DV-10 HD, DV-550, DV-5000, DV-5000HD, DV-5070, DC-5300, DC-5390, DC-6300
- **Silvercrest:** DV-5000HD
- **Maginon:** DC-5300, DC-5350, DC-5390, DC-6300
- **Agfa:** DV-5000G, DV-5000Z, DV-5580Z
- **Aiptek:** Action HD, Action-HD GVS, A-HD, A-HD+, A-HD 720p, AHD 100, AHD 200, AHD 300, AHD C100, AHD-H5 Extreme 1080P (V5Z25S), AHD-H12 Extreme 1080P (VAZ2S), AHD-H23 1080P (V5Z6), AHD H350, AHD T8, AHD T8 Pro, AHD Z7, AHD Z500 Plus, AHD Z600, AHD Z700 Extreme, DAM-Z5X, DAM-Z5X2, DZO-V37, DZO-V58N, DZO-Z33, DZO-Z53, GO-HD, GO-HD+, HDDV 8300, IS-DV, M-DV CB, MPVR+ CB, MZ-DV, Mona Lisa Digital Photo Frame, PDVR+ CB, Pocket Cinema T10, Pocket Cinema V10 Plus, PocketDV 5700, PocketDV 8700, PocketDV 8800 LE, PocketDV AHD 100, PocketDV AHD 200, PocketDV AHD 300, PocketDV AHD 300 Plus, PocketDV AHD A100, PocketDV AHD C100, PocketDV AHD H135, PocketDV AHD Z500, PocketDV AHD Z500 PLUS, PocketDV AHD Z600, PocketDV AHD Z700, PocketDV DDV-V1, PocketDV H100, PocketDV T200, PocketDV T8 classic, PocketDV V100 LE, PocketDV Z100 LE, PocketDV Z100 Pro, PocketDV Z200 LE, PocketDV Z200 Pro, PocketDV Z300HD, PocketDV Z500 PLUS, PocketDV Z700, SeeMe HD, V5V, V5VP, V5Z25S, VAZ2S, Z5X5P, Digital Mini Set-Top Box STB-1, STB1
- **Creative:** DiVi CAM 428
- **Benq:** DC 5330, DC C50, DC C60, M23
- **Media-Tech:** TRINIUM HD MT4039, D-MENTION MT4038