



Ładowarka do SONY NP-BN1 / Casio NP-120

Cena	33,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	zs114060
Producent	B&W

Opis produktu

Ładowarka dedykowana do akumulatorów typu:

Sony NP-BN1

Casio NP-120

Czas pełnego ładowania akumulatora NP-BN1 - ok. 1,5 godziny.

Dedykowana szybka ładowarka do akumulatorów typu **SONY NP-BN1** oraz CASIO NP-120. Proces ładowania kontrolowany jest przez mikroprocesor - ładowarka po pełnym naładowaniu wyłącza się, co zapobiega przeładowaniu akumulatora.

Ładowarka przeznaczona jest zarówno do akumulatorów oryginalnych jak i zamienników. Posiada uniwersalne wejście zasilania micro USB, wraz kablem USB oraz adapterem sieciowym. Dzięki temu możemy naładować akumulator w każdych warunkach, nawet w przypadku braku dostępu do sieci energetycznej - z powerbanku, laptopa, samochodu itp.

Cechy ładowarki

- małe gabaryty ładowarki (84x45x24 mm) i waga (70 g)
- kompaktowa konstrukcja
- zabezpieczenia przed przegrzaniem lub przeładowaniem akumulatora
- wejście zasilania micro USB umożliwia ładowanie z komputera, powerbanku itp.
- proces ładowania sterowany przez procesor - zakończenie ładowania sygnalizowane diodą
- duży prąd ładowania (500mA), który zapewnia szybkie naładowanie baterii

Zawartość zestawu:

- ładowarka
- kabel zasilający USB - micro USB
- adapter sieciowy USB 110-230V - 5V/1A

Ładuje baterie NP-BN1 stosowane w aparatach cyfrowych Sony Cyber-Shot:

- DSC-T99
- DSC-TX5
- DSC-TX7, DSC-TX7/L, DSC-TX7/R
- DSC-TX9
- DSC-TX10
- DSC-TX20
- DSC-TX30
- DSC-TX100V
- DSC-W310, DSC-W310/B, DSC-W310/P
- DSC-W320
- DSC-W330, DSC-W330/B, DSC-W330/L, DSC-W330/R
- DSC-W350/B, DSC-W350/L
- DSC-W360



-
- DSC-W370, DSC-W370/G, DSC-W370/R
 - DSC-W380
 - DSC-W390
 - DSC-W510
 - DSC-W520
 - DSC-W530
 - DSC-W550
 - DSC-W570
 - DSC-W610
 - DSC-W620
 - DSC-W630
 - DSC-W670
 - DSC-W690
 - DSC-W710
 - DSC-W730
 - DSC-W800
 - DSC-W810
 - DSC-W830
 - DSC-WX5
 - DSC-WX7
 - DSC-WX9
 - DSC-WX50
 - DSC-WX60
 - DSC-WX100
 - DSC-WX200
 - DSC-WX220

Aparatach w obiektywie Smart-Shot:

- DSC-QX10
- DSC-QX30
- DSC-QX100

a także w **DEV-50V** (lornetka cyfrowa z funkcją nagrywania) Pasuje również do akumulatorów typu Casio NP-120 stosowanych w aparatach Casio Exilim:

- EX-S200 / EX-S200BE / EX-S200BK / EX-S200EO / EX-S200PK / EX-S200SR
- EX-S300
- EX-Z31
- EX-Z680
- EX-Z690
- EX-ZS10 / EX-ZS10BE / EX-ZS10BK / EX-ZS10PK / EX-ZS10RD / EX-ZS10SR
- EX-ZS12 / EX-ZS12BE / EX-ZS12BK / EX-ZS12RD / EX-ZS12SR
- EX-ZS15 / EX-ZS15BK / EX-ZS15RD / EX-ZS15SR
- EX-ZS20 / EX-ZS20BE / EX-ZS20BK / EX-ZS20PK / EX-ZS20RD / EX-ZS20SR / EX-ZS20WE
- EX-ZS30

