



## Ładowarka do SONY NP-BN1 / Casio NP-120

Cena	<b>33,90 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-2 dni robocze</b>
Numer katalogowy	<b>zs114060</b>
Producent	<b>B&amp;W</b>

### Opis produktu

**Ładowarka dedykowana do akumulatorów typu:**

Sony NP-BN1

Casio NP-120

Czas pełnego ładowania akumulatora NP-BN1 - ok. 1,5 godziny.

Dedykowana szybka ładowarka do akumulatorów typu **SONY NP-BN1** oraz CASIO NP-120. Proces ładowania kontrolowany jest przez mikroprocesor - ładowarka po pełnym naładowaniu wyłącza się, co zapobiega przeładowaniu akumulatora.

Ładowarka przeznaczona jest zarówno do akumulatorów oryginalnych jak i zamienników. Posiada uniwersalne wejście zasilania micro USB, wraz kablem USB oraz adapterem sieciowym. Dzięki temu możemy naładować akumulator w każdych warunkach, nawet w przypadku braku dostępu do sieci energetycznej - z powerbanku, laptopa, samochodu itp.

### Cechy ładowarki

- małe gabaryty ładowarki (84x45x24 mm) i waga (70 g)
- kompaktowa konstrukcja
- zabezpieczenia przed przegrzaniem lub przeładowaniem akumulatora
- wejście zasilania micro USB umożliwia ładowanie z komputera, powerbanku itp.
- proces ładowania sterowany przez procesor - zakończenie ładowania sygnalizowane diodą
- duży prąd ładowania (500mA), który zapewnia szybkie naładowanie baterii

### Zawartość zestawu:

- ładowarka
- kabel zasilający USB - micro USB
- adapter sieciowy USB 110-230V - 5V/1A

### Ładuje baterie NP-BN1 stosowane w aparatach cyfrowych Sony Cyber-Shot:

- DSC-T99
- DSC-TX5
- DSC-TX7, DSC-TX7/L, DSC-TX7/R
- DSC-TX9
- DSC-TX10
- DSC-TX20
- DSC-TX30
- DSC-TX100V
- DSC-W310, DSC-W310/B, DSC-W310/P
- DSC-W320
- DSC-W330, DSC-W330/B, DSC-W330/L, DSC-W330/R
- DSC-W350/B, DSC-W350/L
- DSC-W360



- 
- DSC-W370, DSC-W370/G, DSC-W370/R
  - DSC-W380
  - DSC-W390
  - DSC-W510
  - DSC-W520
  - DSC-W530
  - DSC-W550
  - DSC-W570
  - DSC-W610
  - DSC-W620
  - DSC-W630
  - DSC-W670
  - DSC-W690
  - DSC-W710
  - DSC-W730
  - DSC-W800
  - DSC-W810
  - DSC-W830
  - DSC-WX5
  - DSC-WX7
  - DSC-WX9
  - DSC-WX50
  - DSC-WX60
  - DSC-WX100
  - DSC-WX200
  - DSC-WX220

Aparatach w obiektywie Smart-Shot:

- DSC-QX10
- DSC-QX30
- DSC-QX100

a także w **DEV-50V** (lornetka cyfrowa z funkcją nagrywania) Pasuje również do akumulatorów typu Casio NP-120 stosowanych w aparatach Casio Exilim:

- EX-S200 / EX-S200BE / EX-S200BK / EX-S200EO / EX-S200PK / EX-S200SR
- EX-S300
- EX-Z31
- EX-Z680
- EX-Z690
- EX-ZS10 / EX-ZS10BE / EX-ZS10BK / EX-ZS10PK / EX-ZS10RD / EX-ZS10SR
- EX-ZS12 / EX-ZS12BE / EX-ZS12BK / EX-ZS12RD / EX-ZS12SR
- EX-ZS15 / EX-ZS15BK / EX-ZS15RD / EX-ZS15SR
- EX-ZS20 / EX-ZS20BE / EX-ZS20BK / EX-ZS20PK / EX-ZS20RD / EX-ZS20SR / EX-ZS20WE
- EX-ZS30

