



Ładowarka do SONY NP-FM50/NP-F550

Cena	33,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	zs111003
Producent	B&W

Opis produktu

Ładowarka do akumulatorów typu Sony NP-FM50 / NP-FM55 / NP-F550

Ładuje akumulatory Sony i zamienniki o symbolach:

NP-FM30, NP-FM50, NP-FM70, NP-FM71, NP-FM90, NP-FM91 NP-QM50, NP-QM51, NP-QM70, NP-QM71, NP-QM90, NP-QM91 NP-F330, NP-F530, NP-F550, NP-F570, NP-F730, NP-F750, NP-F770, NP-F950, NP-F960, NP-F970 NP-FM55H NP-FM500H Ładuje także akumulatory foto/wido typu:

- Panasonic CGR-B202, CGR-B403, CGR-B814, VW-B202, VW-VBD1, VW-VBD2, AG-BP15, AG-BP25
- JVC BN-V812U, BN-V814U
- Hitachi VM-BPL13, VM-BPL27, VM-BPL30, VM-BPL60

Przybliżone czasy ładowania:

- akumulator NP-FM50 / NP-FM55H / NP-FM500H: ok. 3 godz.
- akumulator NP-F550: ok. 4 godz.

Dedykowana szybka ładowarka do akumulatorów typu NP-FM50 / NP-FM55H, NP-F550 i podobnych. Proces ładowania kontrolowany jest przez mikroprocesor - ładowarka po pełnym naładowaniu wyłącza się, co zapobiega przeładowaniu akumulatora.

Ładowarka przeznaczona jest zarówno do akumulatorów oryginalnych jak i zamienników. Posiada uniwersalne wejście zasilania micro USB, wraz kablem USB oraz adapterem sieciowym. Dzięki temu możemy naładować akumulator w każdych warunkach, nawet w przypadku braku dostępu do sieci energetycznej - z powerbanku, laptopa, samochodu itp.

Cechy ładowarki

- małe gabaryty ładowarki (84x45x24 mm) i waga (70 g)
- kompaktowa konstrukcja
- zabezpieczenia przed przegrzaniem lub przeładowaniem akumulatora
- wejście zasilania micro USB umożliwia ładowanie z komputera, powerbanku itp.
- proces ładowania sterowany przez procesor - zakończenie ładowania sygnalizowane diodą
- duży prąd ładowania (500mA), który zapewnia szybkie naładowanie baterii

Zawartość zestawu:

- ładowarka
- kabel zasilający USB - micro USB

Ładuje m.in. akumulatory stosowane w poniższych kamerach Sony

- DCR-TR7000, DCR-TR7000, DCR-TR8000, DCR-TR8100
- DCR-TRV6, DCR-TRV8, DCR-TRV10, DCR-TRV11, DCR-TRV12, DCR-TRV14, DCR-TRV15, DCR-TRV16, DCR-TRV17, DCR-TRV18, DCR-TRV19, DCR-TRV20, DCR-TRV22, DCR-TRV24, DCR-TRV25, DCR-TRV27, DCR-TRV30, DCR-TRV33, DCR-TRV38, DCR-TRV39, DCR-TRV40, DCR-TRV50, DCR-TRV60, DCR-TRV70, DCR-TRV75, DCR-TRV80, DCR-TRV116, DCR-TRV118, DCR-TRV140, DCR-TRV145, DCR-TRV150, DCR-TRV230, DCR-TRV235, DCR-TRV238, DCR-TRV2



- TRV240, DCR-TRV241, DCR-TRV245, DCR-TRV250, DCR-TRV255, DCR-TRV260, DCR-TRV265, DCR-TRV270, DCR-TRV280, DCR-TRV285, DCR-TRV300, DCR-TRV335, DCR-TRV330, DCR-TRV340, DCR-TRV341, DCR-TRV345, DCR-TRV350, DCR-TRV351, DCR-TRV352, DCR-TRV355, DCR-TRV360, DCR-TRV361, DCR-TRV430, DCR-TRV460, DCR-TRV480, DCR-TRV530, DCR-TRV725, DCR-TRV730, DCR-TRV738, DCR-TRV740, DCR-TRV828, DCR-TRV830, DCR-TRV840, DCR-TRV940, DCR-TRV950
- DCR-TRV4, DCR-TRV7, DCR-TRV9, DCR-TRV51, DCR-TRV61, DCR-TRV62, DCR-TRV68, DCR-TRV72, DCR-TRV78, DCR-TRV81, DCR-TRV82, DCR-TRV103, DCR-TRV110, DCR-TRV120, DCR-TRV125, DCR-TRV130, DCR-TRV200, DCR-TRV203, DCR-TRV210, DCR-TRV310, DCR-TRV315, DCR-TRV320, DCR-TRV410, DCR-TRV420, DCR-TRV510, DCR-TRV520, DCR-TRV525, DCR-TRV620, DCR-TRV720, DCR-TRV820, DCR-TRV871, DCR-TRV890, DCR-TRV900, DCR-TRV7000, DCR-TRV8000
 - DCR-PC6, DCR-PC8, DCR-PC9, DCR-PC100, DCR-PC101, DCR-PC103, DCR-PC104, DCR-PC105, DCR-PC110, DCR-PC106, DCR-PC107, DCR-PC108, DCR-PC109, DCR-PC115, DCR-PC120, DCR-PC300, DCR-PC330
 - DCR-DVD91, DCR-DVD100, DCR-DVD101, DCR-DVD200, DCR-DVD201, DCR-DVD300, DCR-DVD301
 - CCD-TR1, CCD-TR25, CCD-TR57, CCD-TR67, CCD-TR87, CCD-TR200, CCD-TR215, CCD-TR300, CCD-TR411, CCD-TR412, CCD-TR415, CCD-TR416, CCD-TR417, CCD-TR425, CCD-TR427, CCD-TR511, CCD-TR515, CCD-TR516, CCD-TR517, CCD-TR555, CCD-TR610, CCD-TR617, CCD-TR640, CCD-TR710, CCD-TR713, CCD-TR716, CCD-TR717, CCD-TR718, CCD-TR728, CCD-TR760, CCD-TR810, CCD-TR818, CCD-TR820, CCD-TR825, CCD-TR840, CCD-TR910, CCD-TR917, CCD-TR918, CCD-TR920, CCD-TR930, CCD-TR940, CCD-TR1100, CCD-TR2200, CCD-TR2300, CCD-TR3100, CCD-TR3200, CCD-TR3300, CCD-TR3400, CCD-TR7000, CCD-TR8000
 - CCD-TR108, CCD-TR208, CCD-TR408, CCD-TR748, CCD-TR748E
 - CCD-TRV96K, CCD-TRV106K, CCD-TRV108, CCD-TRV116, CCD-TRV118, CCD-TRV126, CCD-TRV128, CCD-TRV138, CCD-TRV208, CCD-TRV218, CCD-TRV228, CCD-TRV238, CCD-TRV308, CCD-TRV318, CCD-TRV328, CCD-TRV338, CCD-TRV408, CCD-TRV418, CCD-TRV428, CCD-TRV438, CCD-TRV608, CCD-TRV730, CCD-TRV740
 - CCD-TRV4, CCD-TRV9, CCD-TRV13, CCD-TRV15, CCD-TRV16, CCD-TRV25, CCD-TRV26, CCD-TRV27, CCD-TRV31, CCD-TRV32, CCD-TRV35, CCD-TRV36, CCD-TRV37, CCD-TRV43, CCD-TRV46, CCD-TRV46, CCD-TRV48, CCD-TRV49, CCD-TRV51, CCD-TRV54, CCD-TRV56, CCD-TRV57, CCD-TRV58, CCD-TRV59, CCD-TRV61, CCD-TRV62, CCD-TRV63, CCD-TRV64, CCD-TRV65, CCD-TRV66, CCD-TRV67, CCD-TRV68, CCD-TRV71, CCD-TRV72, CCD-TRV75, CCD-TRV78, CCD-TRV81, CCD-TRV82, CCD-TRV85, CCD-TRV87, CCD-TRV88, CCD-TRV90, CCD-TRV91, CCD-TRV93, CCD-TRV94, CCD-TRV95, CCD-TRV98, CCD-TRV99, CCD-TRV215, CCD-TRV310, CCD-TRV320, CCD-TRV416, CCD-TRV420, CCD-TRV510, CCD-TRV511, CCD-TRV515, CCD-TRV520, CCD-TRV525, CCD-TRV615, CCD-TRV620, CCD-TRV715, CCD-TRV716, CCD-TRV720, CCD-TRV728, CCD-TRV815, CCD-TRV917, CCD-TRV930, CCD-TRV940, CCD-TRV3000
 - GV-A100, GV-A500, GV-A500E, GV-A700, GV-D200, GV-D300, GV-D400, GV-D800, GV-D900
 - DCR-HC1, DCR-HC14, DCR-HC15, DCR-HC88
 - DCR-VX2000, DCR-VX2100, DCR-VX2200E, DCR-VX9000
 - DSR-PD100, DSR-PD150, DSR-PD170, DSR-PD175, DSR-PD190, DSR-PD198, DSR-200, DSR-200A
 - FDR-AX1
 - HDR-AX2000
 - HDR-FX1, HDR-FX1E, HDR-FX7
 - HDR-FX1000
 - HDR-HC1
 - HDR-NX3, HDR-NX5
 - HDR-SR1
 - HDR-UX1
 - HVR-A1
 - HVR-DR60
 - HVR-HD1000
 - HVR-S270
 - HVR-V1
 - HVR-Z1, HVR-Z5, HVR-Z7
 - HXR-MC1500, HXR-MC2500
 - HXR-NX3, HXR-NX5
 - HXR-NX100, HXR-NX200
 - NEX-EA50CH, NEX-EA50CK
 - NEX-FS100C, NEX-FS100CK, NEX-FS700C, NEX-FS700CK, NEX-FS700R, NEX-FS700RH
 - PXW-Z100, PXW-Z150

oraz w aparatach cyfrowych i lustrzankach DSLR Sony:

- DSC-F707, DSC-F717, DSC-F828
- DSC-S30, DSC-S50, DSC-S70, DSC-S75, DSC-S85
- MVC-CD200, MVC-CD250, MVC-CD300, MVC-CD350, MVC-CD400, MVC-CD500
- a68, a77, a77 II, a99, a100, a200, a300, a350, a450, a500, a550, a560, a580, a700, a850, a900
- alfa 68, alfa 77, alfa 77 II, alfa 99, alfa 100, alfa 200, alfa 300, alfa 350, alfa 450, alfa 500, alfa 550, alfa 560, alfa 580, alfa 700, alfa 850, alfa 900
- DSLR-A100, DSLR-A100H, DSLR-A100K, DSLR-A100W,
- DSLR-A200, DSLR-A200H, DSLR-A200K, DSLR-A200W
- DSLR-A300, DSLR-A300K, DSLR-A300K/N, DSLR-A300X
- DSLR-A350, DSLR-A350H, DSLR-A350K, DSLR-A350X
- DSLR-A450



- DSLR-A500, DSLR-A500L, DSLR-A500Y
- DSLR-A550, DSLR-A550L, DSLR-A550Y
- DSLR-A560, DSLR-A560L, DSLR-A560Y
- DSLR-A580, DSLR-A580L, DSLR-A580Y
- DSLR-A700, DSLR-A700K, DSLR-A700P, DSLR-A700Z
- DSLR-A850, DSLR-A850Q
- DSLR-A900, DSLR-A900K
- ILCA-68
- ILCA-77M2, ILCA-77M2Q
- ILCA-99M2
- SLT-A57K, SLT-A57M, SLT-A57Y
- SLT-A58K, SLT-A58M, SLT-A58Y
- SLT-A65V, SLT-A65VK, SLT-A65VM
- SLT-A77V, SLT-A77VK, SLT-A77VQ
- SLT-A99V, SLT-A99V
- MVC-CD1000
- MVC-FC97
- MVC-FD5, MVC-FD7, MVC-FD51, MVC-FD71, MVC-FD73, MVC-FD73K, MVC-FD75, MVC-FD81, MVC-FD83, MVC-FD83K, MVC-FD85, MVC-FD87, MVC-FD88, MVC-FD88K, MVC-FD90, MVC-FD91, MVC-FD92, MVC-FD95, MVC-FD97, MVC-FD100, MVC-FD200
- MVC-FDR1, MVC-FDR1E, MVC-FDR3, MVC-FDR3E

a także w urządzeniach:

- CCD-V2006I, DCM-M1, DCR-SC100, DSC-D700, DSC-D770, DSR-200, EVO-250, PLM-A35, PLM-A55E, PLM-S700E, PBD-V30, PBD-D50, CVX-V3P, CVX-V18NS, CVX-V18NSP, GV-A500, GV-DV200, GV-DV800, GV-HD700, GV-HD700E, HVR-DR60, HVR-MRC1

Pasuje do akumulatorów stosowanych w kamerach innych producentów:

Blaupunkt CC-R900H, ERC884, F9 **FUJI** DS-220 **GRUNDIG** LC-280, LC-380HE, LC-835E, LC-855HE, LC-875HE, LC-935E, LC-975HE, LC-D200HE, LC-D300HE, LIVANCE LC1000VC, SCENOS LCD6000HE, XEPHIA LC3000HE, XEPHIA LC5000HE **HITACHI** 553, 845, VM-D675LA, VM-D865LE, VM-D875, VM-975LE, VM-D875LA, VM-D975, VM-D975LA, VM-E330, VM-E330E, VM-E340, VM-E360, VM-E360E, VM-E530A, VM-E535LA, VM-E535LE, VM-E540, VM-E540E, VM-E555, VM-E565, VM-E565LE, VM-E635LA, VM-E635LE, VM-E645, VM-E835, VM-H70, VM-H71, VM-H80, VM-H80E, VM-H81, VM-H81E, VM-H90, VM-H91E, VM-H630E, VM-H650, VM-H660, VM-H660E, VM-H755, VM-H765, VM-H765LE, VM-H835, VM-H835E, VM-H835LE, VM-H845, VM-H945, VM-H1000LA **NIKON** VM720, VM7200 **OLYMPUS** ELECTRONIC GLASSES, EYE-TREK **PANASONIC** DS-1, DS-5, DS-100, DX-1, NL-DL1, NV-DE1, NV-DE3, NV-DL1, NV-DP1, NV-DR1, NV-DS1EG, NV-DS5EG, NV-DS100, NV-DX1, NV-DX1E, NV-DX100EG, NV-DX110, NV-DX110EG, VME-430E, VW-VBD1E, VW-VBD2E

