



Lampa LED PT-12B

Cena	319,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	aa100595
Producent	Zoom

Opis produktu

LAMPA FOTO/WIDEO LED PT-12B

Cechą wyróżniającą lampy PT-12B jest wyjątkowa smukłość (grubość panelu to tylko 27mm), oraz panel dotykowy z wyświetlaczem LED, do zmiany parametrów jasności i temperatury barwowej. Lampa zapewnia jasne, równomierne oświetlenie planu, nawet przy najszerszym kącie widzenia obiektywu i proporcjach 16:9. Lampa zasilana jest z popularnych akumulatorów typu SONY typu NP-F550 (brak w zestawie).

Lampa pasuje do wszystkich aparatów i kamer wyposażonych w standardowe gniazdo akcesoriów. W przypadku braku takiego gniazda można zamocować lampę przy pomocy dodatkowego uchwytu. Istnieje również możliwość montażu na statywie oświetleniowym.

Dzięki **płynnej regulacji temperatury barwowej** w zakresie 3200K-5600K, możemy w łatwy sposób dopasować się do istniejącego oświetlenia, zarówno światła dziennego jak i sztucznego. Lampa LED PT-12B świetnie sprawdza się przy reportażu i filmowaniu uroczystości typu wesela, studniówki, komunie.



Specyfikacja techniczna

- moc lampy: max. 12W
- temperatura barwowa regulowana od 3200 K do 5600 K
- strumień świetlny: do 1200 lm
- żywotność diod LED: 50000 godzin
- napięcie zasilania: 6,5-17V
- wejście na opcjonalny zasilacz zewnętrzny (okrągłe wejście, "+" w środku)
- kąt świecenia: ok.140st.
- płynna regulacja mocy
- filtr zmiękczający
- standardowa stopka akcesoriów z gwintem 1/4 cala i uchwytem z dwustopniową regulacją kąta
- stopka wyposażona w gwint 1/4 cala, umożliwiający zamocowanie na statywie oświetleniowym
- wymiary bez uchwyty i akumulatora: 183mm x 125mm x 27mm
- waga: 290g

Zasilanie lampy:

- akumulatory typu Sony: NP-F330, NP-F550, NP-F570, NP-F750, NP-F770, NP-F960, NP-F970

(akumulatory nie stanowią wyposażenia lampy)

Przykładowe czasy świecenia z maksymalną mocą:

- ok. 1,5 godz.- akumulator typu Sony NP-F550 / NP-FH70 / NP-FV70
- ok. 2,5 godz.- akumulator typu Sony NP-F750
- ok. 4,5 godz. - akumulator typu Sony NP-F970



The sign shown as the picture reminds you to change battery.

