



Akumulator NP-55 2100mAh

Cena	139,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	bz119010
Kod producenta	C520-1.9
Producent	Powery

Opis produktu

Akumulator typu SONY NP-33 NP-55 SAMSUNG NC-120, LEICA GEB111

Bateria do analogowych kamer Sony / Samsung na kasety Video 8mm / Hi-8

- Ni-MH, 2100 mAh, 6V
- wymiary: 89x46x22 mm
- waga 210 g

Odpowiednik akumulatorów **Sony**:

EB-55, NP-33, NP-55, NP-60, NP-66, NP-68, NP-77, NP-78, NP-80, NP-90, NP-98, NP-99, NP-4500

Odpowiednik akumulatorów **Samsung**:

FB1260, NB-70A, NB-E60A, NC-120N, NC-120P, NC-240, NH-170, NH-180, NH-340, NP-55, NP-77, SCA-12

Inne odpowiedniki akumulatorów tego typu są opisane na naszej stronie jako "uniwersalne 6V".

Akumulator NP-33 / NP-55 pasuje do kamer Sony:

10D, 2006 I, 20K, CCD-45E/WH, CCD-302, CCD-335, CCD-340E, CCD-350E, CCD-375, CCD-380, CCD-390, CCD-401, CCD-450E, CCD-485, CCD-550E, CCD-850, CCD-900E, CCD-1000, CCD-20061, CCD-EB55, CCD-F30, CCD-F31, CCD-F32, CCD-F33, CCD-F34, CCD-F35, CCD-F36, CCD-F38, CCD-F40, CCD-F45, CCD-F46, CCD-F50, CCD-F55, CCD-F56, CCD-F57, CCD-F70, CCD-F72, CCD-F75, CCD-F77, CCD-F150, CCD-F201, CCD-F250, CCD-F280, CCD-F300, CCD-F301, CCD-F302, CCD-F330, CCD-F334, CCD-F335, CCD-F340, CCD-F350, CCD-F355, CCD-F370, CCD-F375, CCD-F380, CCD-F390, CCD-F401, CCD-F402, CCD-F450, CCD-F455, CCD-F475, CCD-F500, CCD-F501, CCD-F550, CCD-F555, CCD-F701, CCD-F900, CCD-FTR75

CCD-FX3, CCD-FX28, CCD-FX41, CCD-FX51, CCD-FX200, CCD-FX210, CCD-FX230, CCD-FX240, CCD-FX270, CCD-FX280, CCD-FX300, CCD-FX310, CCD-FX311, CCD-FX320, CCD-FX330, CCD-FX340, CCD-FX370, CCD-FX400, CCD-FX410, CCD-FX411, CCD-FX420, CCD-FX425, CCD-FX430, CCD-FX435, CCD-FX500, CCD-FX510, CCD-FX511, CCD-FX520, CCD-FX530, CCD-FX620, CCD-FX630, CCD-FX700, CCD-FX710, CCD-FX720, CCD-FX730, CCD-FX810, CCD-FX830V

CCD-G100ST, CCD-GV200, CCD-GV300, CCD-GV500, CCD-GV8, CCD-GV9, CCD-M7, CCD-MV7V, CCD-SP5, CCD-SP54, CCD-SP7, CCD-SP9, CCD-SPKTRV8, CCD-T250E

CCD-TR100, CCD-TR1000, CCD-TR101/E, CCD-TR105, CCD-TR145WH, CCD-TR14E, CCD-TR150, CCD-TR18, CCD-TR200, CCD-TR202E, CCD-TR205, CCD-TR2000E, CCD-TR4, CCD-TR5, CCD-TR6, CCD-TR7, CCD-TR8, CCD-TR9, CCD-TR21, CCD-TR23, CCD-TR28, CCD-TR30, CCD-TR31, CCD-TR33, CCD-TR36, CCD-TR40, CCD-TR44, CCD-TR45, CCD-TR50, CCD-TR51, CCD-TR54, CCD-TR55, CCD-TR60, CCD-TR61, CCD-TR64, CCD-TR65, CCD-TR66, CCD-TR67, CCD-TR70, CCD-TR71, CCD-TR73, CCD-TR74, CCD-TR75, CCD-TR76, CCD-TR77, CCD-TR80, CCD-TR81, CCD-TR82, CCD-TR83, CCD-TR84, CCD-TR86, CCD-TR90, CCD-

TR91, CCD-TR93, CCD-TR94, CCD-TR96, CCD-TR99, CCD-TR300, CCD-TR303, CCD-TR305, CCD-TR323, CCD-TR330, CCD-TR333, CCD-TR340, CCD-TR350, CCD-TR353, CCD-TR355, CCD-TR360, CCD-TR370, CCD-TR380, CCD-TR385, CCD-TR400, CCD-TR410, CCD-TR420, CCD-TR440, CCD-TR450, CCD-TR470, CCD-TR501, CCD-TR505, CCD-TR510, CCD-TR520, CCD-TR530, CCD-TR550, CCD-TR565, CCD-TR570, CCD-TR580, CCD-TR600, CCD-TR606, CCD-TR620, CCD-TR650, CCD-TR680, CCD-TR700, CCD-TR705, CCD-TR714, CCD-TR730, CCD-TR750, CCD-TR780, CCD-TR805, CCD-TR808, CCD-TR900

CCD-TRV10, CCD-TRV11, CCD-TRV12, CCD-TRV14, CCD-TRV19, CCD-TRV21, CCD-TRV22, CCD-TRV24, CCD-TRV29, CCD-TRV30, CCD-TRV33, CCD-TRV40, CCD-TRV41, CCD-TRV52, CCD-TRV53, CCD-TRV60, CCD-TRV70, CCD-TRV73, CCD-TRV101, CCD-TRV110, CCD-TRV212, CCD-TRV312, CCD-TRV512, CCD-TRV824

CCD-V4, CCD-V9, CCD-V9E, CCD-V11, CCD-V22, CCD-V35, CCD-V88, CCD-V89, CCD-V90, CCD-V95, CCD-V99, CCD-V101, CCD-V301, CCD-V330, CCD-V340, CCD-V350E, CCD-V401, CCD-V500, CCD-V550, CCD-V600, CCD-V601, CCD-V700, CCD-V701, CCD-V708, CCD-V770, CCD-V800, CCD-V801, CCD-V900, CCD-V4330, CCD-V5000, CCD-V6000

CCD-VX1, CCD-VX3, CCD-X10, CCD-X51, CCD-X420, CCD-X430, CCD-X435, CCD-X470, CCD-X500, CCD-X510, CCD-X511, CCD-X520, CCD-X525, CCD-X530, CCD-X600, CCD-X620, CCD-X630, CCD-X730

EVC-9100, EVC-X7, EVC3E, EVCX10, EVO-9100, FX-410, GV-100, GV-200, GV-300, GV-500, GV-8, GV-9, GV-900, GV-S50E, GV-U5, GV-U8, HVL10D, HVL20K, HVL35K, M7U, MVC-2000, MVC-5000, VO-4800, XV-M30, XV-MH36, XVM-H30

Akumulator pasuje do kamer Samsung:

SC-A11, SC-A12, SC-A14, SC-A15, SC-A18, SC-A20, SC-A23, SC-A25, SC-A30, SC-A33, SC-A35, SC-A80, SC-A85, SC-A300,

SC-E27N, SC-H985, SC-H996,

SC-K60, SC-K70, SC-K75, SC-K80, SC-K85,

SC-L100, SC-L150, SC-L300, SC-L320, SC-L330, SC-L350, SC-L800, SC-L850, SC-L90,

SC-X800, SC-X803, SC-X804, SC-X854, SC-X904, SC-X915, SC-X953, SC-X954,

SV-H30, SV-H33, SV-H803, SV-H815,

VC-E27N, VC-E805P, VC-E806N, VC-H815,

VP-A30, VP-A31, VP-A33, VP-A34, VP-A800, VP-A850,

VP-L300, VP-L330, VP-L350, VP-L980,

VP-U8, VP-U10, VP-U12, VP-U15, VP-U17, VP-U18, VP-U22.