



Akumulator NP-60

Cena	39,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	bz216060
Kod producenta	BDC012
Producent	B&W

Opis produktu

Akumulator typu Fuji NP-60, Samsung SLB-1137, Toshiba PX1656, Kodak KLIC-5000

Bateria stosowana w aparatach cyfrowych i kamerach wielu producentów.

Spotykane oznaczenia akumulatorów tego typu:

- Fuji: NP-60, NP60, FNP60
- Samsung: SLB-1037, SLB-1037A, SLB-1137, SLB-1137B
- Panasonic: CGA-S301, CGA-S302A, CGA-S302E/1B, VW-VBA10, VW-VBA21
- Hewlett Packard: A1812A, L1812A, L1812B, Photosmart R07, Q2232-80001
- Casio: NP-30, NP-30DBA
- Kodak: KLIC-5000
- Olympus: Li-20B
- Ricoch: DB-40
- Pentax: D-Li2
- Toshiba: PDR-BT3, PX1656, PX1656E-1BRS, PX1425E-1BRS, 084-07042L-066, 084-07042L-004A
- Medion / Traveler / Maginon: 024-910001-10, 02491-0001-10, 024-910006-10, 02491-0017-00, EE-Pack-330
- Silvercrest: PAC NP60
- Premier: 024-910006-10
- Rollei NP 60
- Benq: 2H.02A19.001
- Aiptek: NP-60

To popularny typ akumulatora stosowany w wielu aparatach cyfrowych i kamerach.

Parametry baterii:

- Li-Ion, 1035 mAh, 3,7V, 3,8Wh
- wymiary: 53,2 x 35,3 x 7,1 mm
- waga: 26 g
- zastępuje akumulatory o napięciach 3,6V i 3,7V

Rzeczywista pojemność i najwyższa jakość - wysokiej klasy zamiennik NP-60.

Wszystkie akumulatory z naszej oferty mają podaną pojemność rzeczywistą, określoną na podstawie testów. Nie istnieją akumulatory tego typu o znacząco wyższych pojemnościach - czas pracy z zamiennikiem jest zbliżony do czasu pracy z oryginalnym akumulatorem.

Produkt jest objęty 12 miesięczną gwarancją.

Bateria NP60 / FNP60 pasuje m.in. do aparatów cyfrowych:

- **Fuji:** FinePix 50i, FinePix 601, FinePix F401, FinePix F401 Zoom, FinePix F601, FinePix F601Z, FinePixF601Zoom, FinePix F700, FinePix M50i, FinePix M603

-
- **Samsung:** Digimax U-CA3, Digimax U-CA4, Digimax U-CA501, Digimax U-CA505, Digimax UCA-505, Digimax U-CA 3, Digimax U-CA401, Digimax U-CA505, Digimax U-CA4, Digimax V700, Digimax V800
 - **Panasonic:** SV-AV10-A, SV-AV10-R, SV-AV10-S, SV-AV100EG-S, SV-AV20, SV-AV25, SV-AV25EG-S, SV-AV30, SV-AV35, SV-AS30, SV-AS3A, SV-PT1
 - **Hewlett Packard:** Photosmart R07, R507, R607, R607 BMW, R607, Gwen, R607xi, R707, R707v, R707xi, R717, R725, R727, R817, R817v, R817xi, R818, R837, R847, R927, R937, R967
 - **Casio:** EXILIM EX-Z3, QV-R3, QV-R4
 - **Kodak:** EasyShare LS420, EasyShare LS433, EasyShare LS443, EasyShare LS633, EasyShare LS663, EasyShare LS743, EasyShare LS753, EasyShare One, EasyShare Z730, EasyShare Z7590, EasyShare Z760, DX6490, DX7440, DX7590, DX7630, P717, P850, P880
 - **Olympus:** AZ-1, AZ-2
 - **Ricoh:** Caplio RR10, RR30, RR300
 - **Pentax:** Digimax U-CA3, Optio 330, Optio 330RS, Optio 430, Optio 430RS, Optio 450, Optio 550
 - **Pentagram:** Photon 634
 - **Premier:** DS-5080, DS-5330, DS-5332
 - **Rollei:** MovieLine DV5, RCP-8325X, RCP-10325X, DP-5300, DP-6000, DP-6300, DP-8330, P3, P5, SD-5, SD-10, SD-40, SD-55
 - **Praktica:** DC 52, DVC 5.1 HDMI, DVC 5.2 FHD, DVC 5.7 HDMI, DVC 6.1, DVC 7.1Z, DVC 10.2 HDMI, HD11.0i, i8, M8, XD-3
 - **Toshiba:** PDR-T20, PDR-T30, PDR-5300, Allegretto 5300, Camileo, Camileo Pro (PA3620E, PA3622E-1CAM), Camileo Pro HD (PA4065K), Camileo HD (PA4084K), Camileo H10 (PX1456K), Camileo H20 (PX1479K), Camileo P10 (PX1488K), Camileo P30 (PX1497K), Camileo S10 (PX1506K)
 - **Sanyo:** VPC-HD100
 - **Medion:** DC5300, DC5390, Life P47002, Life P47005, Life S47006, MD 41856, MD 81238, MD 85146, MD 85733, MD 85806, MD 85858 (E47001), MD 85908, MD 85961, MD 86064, MD 86093, MD 86198, MD 86279, MD 86461 (X47015), MD 88188
 - **Traveller:** DV-550, DV-5000, DV-5000HD, DV-5070, DC-5300, DC-5390, DC-6300
 - **Silvercrest:** DV-5000HD
 - **Maginon:** DC-5300, DC-5350, DC-5390, DC-6300
 - **Agfa:** DV-5000G, DV-5000Z, DV-5580Z
 - **Aiptek:** Action HD, Action-HD GVS, A-HD, A-HD+, A-HD 720p, AHD 100, AHD 200, AHD 300, AHD C100, AHD H350, AHD T8, AHD T8 Pro, AHD Z7, AHD Z500 Plus, AHD Z600, AHD Z700 Extreme, DAM-Z5X, DAM-Z5X2, DZO-V37, DZO-V58N, DZO-Z33, DZO-Z53, GO-HD, GO-HD+, IS-DV, M-DV CB, MPVR+ CB, MZ-DV, PDVR+ CB, PocketDV 5700, PocketDV 8700, PocketDV 8800 LE, PocketDV AHD 100, PocketDV AHD 200, PocketDV AHD 300, PocketDV AHD 300 Plus, PocketDV AHD A100, PocketDV AHD C100, PocketDV AHD H135, PocketDV AHD Z500, PocketDV AHD Z500 PLUS, PocketDV AHD Z600, PocketDV AHD Z700, PocketDV DDV-V1, PocketDV H100, PocketDV T200, PocketDV T8 classic, PocketDV V100 LE, PocketDV Z100 LE, PocketDV Z100 Pro, PocketDV Z200 LE, PocketDV Z200 Pro, PocketDV Z300HD, PocketDV Z500 PLUS, PocketDV Z700, SeeMe HD, V5V, V5VP, Z5X5P
 - **Creative:** DiVi CAM 428
 - **Benq:** DC 5330, DC C50, DC C60, M23
 - **Media-Tech:** TRINIUM HD MT4039

Akumulator NP-60 do aparatu cyfrowego / kamery Fuji, Panasonic, Samsung, Hewlett Packard, Kodak, Olympus, Casio, Ricoh, Pentax, Pentagram, Premier, Medion, Toshiba, Aiptek, Praktica