



Akumulator NP-F550

Cena	65,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	bz112020
Kod producenta	NP-F550
Producent	Platinum

Opis produktu

Bateria NP-F550 do kamer Sony

- odpowiednik NP-F330 / NP-F550 / NP-F570
- Li-Ion, 2200mAh / 15,8Wh, 7,2V
- zastępuje również inne akumulatory Sony: NP-F750, NP-F960, NP-F970

Spotykane oznaczenia akumulatora:

NP-F550, NPF550, NP-F570, NPF570, NP-550, NP-500, NP-520

Wymiary: 70,5 x 38 x 20,5 mm. Waga: 100 g.

Akumulator NP-F550 jest wyposażony w chip, kompatybilny z InfoLithium, działa z wszystkim modelami kamer wykorzystującymi ten typ akumulatora.

Akumulatory z naszej oferty mają podaną pojemność rzeczywistą, pochodzą od sprawdzonych dostawców i mają 12 miesięczną gwarancję.

Akumulatory tego samego typu o innych pojemnościach:

NP-F330, NPF330, NP-F750, NP-F960, NP-F970

Zastępuje również akumulatory:

- Futaba LT2F2200, LT2F2200-T14 MZ
- Robbe 4553
- Hitachi VM-BPL13, VM-BPL27
- GP VSL001
- Nikon NP-500

Bateria NP-F550 pasuje m.in. do kamer:

Profesjonalne kamery Sony

- DSR-PD100, DSR-PD150, DSR-PD170, DSR-PD175, DSR-PD190, DSR-PD198, DSR-200, DSR-200A
- DCR-VX2000, DCR-VX2100, DCR-VX2200E, DCR-VX9000
- FDR-AX1
- HDR-FX1, HDR-FX1E, HDR-FX7
- HDR-FX1000
- HDR-NX3, HDR-NX5
- HDR-AX2000
- HVR-DR60
- HVR-HD1000
- HVR-S270

-
- HVR-V1
 - HVR-Z1, HVR-Z5, HVR-Z7
 - HXR-MC1500, HXR-MC2500
 - HXR-NX3, HXR-NX5
 - HXR-NX100, HXR-NX200
 - NEX-EA50CH, NEX-EA50CK
 - NEX-FS100C, NEX-FS100CK
 - NEX-FS700C, NEX-FS700CK
 - NEX-FS700R, NEX-FS700RH
 - PXW-Z100
 - PXW-Z150

Sony seria kamer CCD-TR

- CCD-TR1, CCD-TR25, CCD-TR57, CCD-TR67, CCD-TR87
- CCD-TR200, CCD-TR215, CCD-TR300
- CCD-TR411, CCD-TR412, CCD-TR415, CCD-TR416, CCD-TR417, CCD-TR425, CCD-TR427
- CCD-TR511, CCD-TR515, CCD-TR516, CCD-TR517, CCD-TR555
- CCD-TR610, CCD-TR617, CCD-TR640
- CCD-TR710, CCD-TR713, CCD-TR716, CCD-TR717, CCD-TR718, CCD-TR728, CCD-TR760
- CCD-TR810, CCD-TR818, CCD-TR820, CCD-TR825, CCD-TR840
- CCD-TR910, CCD-TR917, CCD-TR918, CCD-TR920, CCD-TR930, CCD-TR940
- CCD-TR1100, CCD-TR2200, CCD-TR2300, CCD-TR3100, CCD-TR3200, CCD-TR3300, CCD-TR3400, CCD-TR7000, CCD-TR8000

Sony seria kamer CCD-TRV

- CCD-TRV4, CCD-TRV9, CCD-TRV13, CCD-TRV15, CCD-TRV16, CCD-TRV25, CCD-TRV26, CCD-TRV27, CCD-TRV31, CCD-TRV32, CCD-TRV35, CCD-TRV36, CCD-TRV37, CCD-TRV43, CCD-TRV46, CCD-TRV46, CCD-TRV48, CCD-TRV49
- CCD-TRV51, CCD-TRV54, CCD-TRV56, CCD-TRV57, CCD-TRV58, CCD-TRV59, CCD-TRV61, CCD-TRV62, CCD-TRV63, CCD-TRV64, CCD-TRV65, CCD-TRV66, CCD-TRV67, CCD-TRV68, CCD-TRV71, CCD-TRV72, CCD-TRV75, CCD-TRV78, CCD-TRV81, CCD-TRV82, CCD-TRV85, CCD-TRV87, CCD-TRV88, CCD-TRV90, CCD-TRV91, CCD-TRV93, CCD-TRV94, CCD-TRV95, CCD-TRV98, CCD-TRV99
- CCD-TRV215, CCD-TRV310, CCD-TRV320, CCD-TRV416, CCD-TRV420, CCD-TRV510, CCD-TRV511, CCD-TRV515, CCD-TRV520, CCD-TRV525, CCD-TRV615, CCD-TRV620, CCD-TRV715, CCD-TRV716, CCD-TRV720, CCD-TRV728, CCD-TRV815, CCD-TRV917, CCD-TRV930, CCD-TRV940, CCD-TRV3000

Sony seria kamer DCR-TR

- DCR-TR7000, DCR-TR7000, DCR-TR8000, DCR-TR8100

Sony seria kamer DCR-TRV

- DCR-TRV4, DCR-TRV7, DCR-TRV9
- DCR-TRV51, DCR-TRV61, DCR-TRV62, DCR-TRV68, DCR-TRV72, DCR-TRV78, DCR-TRV81, DCR-TRV82
- DCR-TRV103, DCR-TRV110, DCR-TRV120, DCR-TRV125, DCR-TRV130
- DCR-TRV200, DCR-TRV203, DCR-TRV210, DCR-TRV310, DCR-TRV315, DCR-TRV320, DCR-TRV410, DCR-TRV420, DCR-TRV510, DCR-TRV520, DCR-TRV525, DCR-TRV620, DCR-TRV720, DCR-TRV820, DCR-TRV871, DCR-TRV890, DCR-TRV900
- DCR-TRV7000, DCR-TRV8000

Sony seria GV-D (Video Walkman):

- GV-A100, GV-A500, GV-A500E, GV-A700
- GV-D200, GV-D300, GV-D400, GV-D800, GV-D900

aparatów Sony Mavica / Digital Mavica:

- MVC-CD1000
- MVC-FC97
- MVC-FD5, MVC-FD7
- MVC-FD51
- MVC-FD71, MVC-FD73, MVC-FD73K, MVC-FD75
- MVC-FD81, MVC-FD83, MVC-FD83K, MVC-FD85, MVC-FD87, MVC-FD88, MVC-FD88K
- MVC-FD90, MVC-FD91, MVC-FD92, MVC-FD95, MVC-FD97
- MVC-FD100, MVC-FD200
- MVC-FDR1, MVC-FDR1E, MVC-FDR3, MVC-FDR3E

a także:

- CCD-V2006I, DCM-M1, DCR-SC100, DSC-D700, DSC-D770, DSR-200, EVO-250
- PLM-A35, PLM-A55E, PLM-S700E
- PBD-V30, PBD-D50
- CVX-V3P, CVX-V18NS, CVX-V18NSP
- GV-A500, GV-DV200, GV-DV800
- GV-HD700, GV-HD700E
- HVR-DR60, HVR-MRC1

Może także pełnić rolę zamiennika akumulatorów Panasonic VW-VBD1, VW-VBD2.

Pasuje do sprzętu innych producentów:

Blaupunkt CC-R900H, ERC884, F9 **FUJI** DS-220 **GRUNDIG** LC-280, LC-380HE, LC-835E, LC-855HE, LC-875HE, LC-935E, LC-975HE, LC-D200HE, LC-D300HE, LIVANCE LC1000VC, SCENOS LCD6000HE, XEPHIA LC3000HE, XEPHIA LC5000HE **HITACHI** 553, 845, VM-D675LA, VM-D865LE, VM-D875, VM-975LE, VM-D875LA, VM-D975, VM-D975LA, VM-E330, VM-E330E, VM-E340, VM-E360, VM-E360E, VM-E530A, VM-E535LA, VM-E535LE, VM-E540, VM-E540E, VM-E555, VM-E565, VM-E565LE, VM-E635LA, VM-E635LE, VM-E645, VM-E835, VM-H70, VM-H71, VM-H80, VM-H80E, VM-H81, VM-H81E, VM-H90, VM-H91E, VM-H630E, VM-H650, VM-H660, VM-H660E, VM-H755, VM-H765, VM-H765LE, VM-H835, VM-H835E, VM-H835LE, VM-H845, VM-H945, VM-H1000LA **NIKON** VM720, VM7200 **OLYMPUS** ELECTRONIC GLASSES, EYE-TREK **PANASONIC** DS-1, DS-5, DS-100, DX-1, NL-DL1, NV-DE1, NV-DE3, NV-DL1, NV-DP1, NV-DR1, NV-DS1EG, NV-DS5EG, NV-DS100, NV-DX1, NV-DX1E, NV-DX100EG, NV-DX110, NV-DX110EG, VME-430E, VW-VBD1E, VW-VBD2E

Akumulator stosowany jest również w wielu modelach **lamp video**, m.in. Sony HVL-20DW, HVL-20DW2, HVL-ML20, HVL-S30, LX-15, Dual DVL-20, LED 5004, mini 2 LED, X3 LED, CN-126, CN-160CA, CN-240CH, VK-126, VK-160, Triopo TTV-160, Genesis LED126 / LED170, V33 PRO LED, Proline X6 LED, LV550, PT-12B.

Akumulator do kamery Sony

