



Akumulator NP-F970 10400mAh

Cena	249,90 zł
Dostępność	Dostępny do 3 dni
Czas wysyłki	3-4 dni robocze
Numer katalogowy	bznf980m
Producent	B&W

Opis produktu

Akumulator NP-F960 / NP-F970 do kamer Sony, największa pojemność rzeczywista: 10400mAh / 77Wh

Akumulator zapewnia najdłuższy czas pracy, idealny do kamer profesjonalnych i półprofesjonalnych.

- odpowiednik NP-F950 / NP-F960 / NP-F970 / NP-F980
- Li-Ion, 10400mAh / 77Wh, 7,4V
- zastępuje również akumulatory Sony o mniejszej pojemności: NP-F330, NP-F550, NP-F570, NP-F750, NP-F770

Spotykane oznaczenia akumulatora:

NP-F960, NPF960, NP-960, NP-F970, NPF970, NP-970, NP-F970/B, NP-F980, CS-NF980MU

Wymiary: 70,5 x 38 x 76,5 mm. Waga: 360 g.

Uwaga - ze względu na bardzo dużą pojemność akumulatora ma on zwiększony gabaryt w porównaniu ze standardową baterią NP-F960 - jest o ok. 1,7 cm wyższy. W przypadku gdy akumulator mocuje się z tyłu kamery nie ma to dużego znaczenia, jednak przed zastosowaniem w mniejszych kamerach i innych sprzętach jak np. lampy wideo, prosimy o zweryfikowanie czy zwiększony wymiar akumulatora nie będzie przeszkadzał w eksploatacji.

Akumulator NP-F970 jest wyposażony w chip, kompatybilny z InfoLithium, działa z wszystkim modelami kamer wykorzystującymi ten typ akumulatora.

Najwyższa dostępna na rynku rzeczywista pojemność i najwyższa jakość - wysokiej klasy zamiennik **Dobre firmy nie zawiązają pojemności akumulatorów**. Rzeczywista pojemność jest określana na podstawie rygorystycznych testów. Nie istnieją akumulatory typu o wyższych pojemnościach.

Produkt jest objęty 12 miesięczną gwarancją.

Bateria NP-F960 / NP-F970 pasuje m.in. do kamer:

Profesjonalne kamery Sony

- DSR-PD100, DSR-PD150, DSR-PD170, DSR-PD175, DSR-PD190, DSR-PD198, DSR-200, DSR-200A
- DCR-VX2000, DCR-VX2100, DCR-VX2200E, DCR-VX9000
- FDR-AX1
- HDR-FX1, HDR-FX1E, HDR-FX7
- HDR-FX1000
- HDR-NX3, HDR-NX5
- HDR-AX2000
- HVR-DR60
- HVR-HD1000
- HVR-S270
- HVR-V1



- HVR-Z1, HVR-Z5, HVR-Z7
- HXR-MC1500, HXR-MC2500
- HXR-NX3, HXR-NX5
- HXR-NX100, HXR-NX200
- NEX-EA50CH, NEX-EA50CK
- NEX-FS100C, NEX-FS100CK
- NEX-FS700C, NEX-FS700CK
- NEX-FS700R, NEX-FS700RH
- PXW-Z100
- PXW-Z150

Sony seria kamer CCD-TR

- CCD-TR1, CCD-TR25, CCD-TR57, CCD-TR67, CCD-TR87
- CCD-TR200, CCD-TR215, CCD-TR300
- CCD-TR411, CCD-TR412, CCD-TR415, CCD-TR416, CCD-TR417, CCD-TR425, CCD-TR427
- CCD-TR511, CCD-TR515, CCD-TR516, CCD-TR517, CCD-TR555
- CCD-TR610, CCD-TR617, CCD-TR640
- CCD-TR710, CCD-TR713, CCD-TR716, CCD-TR717, CCD-TR718, CCD-TR728, CCD-TR760
- CCD-TR810, CCD-TR818, CCD-TR820, CCD-TR825, CCD-TR840
- CCD-TR910, CCD-TR917, CCD-TR918, CCD-TR920, CCD-TR930, CCD-TR940
- CCD-TR1100, CCD-TR2200, CCD-TR2300, CCD-TR3100, CCD-TR3200, CCD-TR3300, CCD-TR3400, CCD-TR7000, CCD-TR8000

Sony seria kamer CCD-TRV

- CCD-TRV4, CCD-TRV9, CCD-TRV13, CCD-TRV15, CCD-TRV16, CCD-TRV25, CCD-TRV26, CCD-TRV27, CCD-TRV31, CCD-TRV32, CCD-TRV35, CCD-TRV36, CCD-TRV37, CCD-TRV43, CCD-TRV46, CCD-TRV46, CCD-TRV48, CCD-TRV49
- CCD-TRV51, CCD-TRV54, CCD-TRV56, CCD-TRV57, CCD-TRV58, CCD-TRV59, CCD-TRV61, CCD-TRV62, CCD-TRV63, CCD-TRV64, CCD-TRV65, CCD-TRV66, CCD-TRV67, CCD-TRV68, CCD-TRV71, CCD-TRV72, CCD-TRV75, CCD-TRV78, CCD-TRV81, CCD-TRV82, CCD-TRV85, CCD-TRV87, CCD-TRV88, CCD-TRV90, CCD-TRV91, CCD-TRV93, CCD-TRV94, CCD-TRV95, CCD-TRV98, CCD-TRV99
- CCD-TRV215, CCD-TRV310, CCD-TRV320, CCD-TRV416, CCD-TRV420, CCD-TRV510, CCD-TRV511, CCD-TRV515, CCD-TRV520, CCD-TRV525, CCD-TRV615, CCD-TRV620, CCD-TRV715, CCD-TRV716, CCD-TRV720, CCD-TRV728, CCD-TRV815, CCD-TRV917, CCD-TRV930, CCD-TRV940, CCD-TRV3000

Sony seria kamer DCR-TR

- DCR-TR7000, DCR-TR7000, DCR-TR8000, DCR-TR8100

Sony seria kamer DCR-TRV

- DCR-TRV4, DCR-TRV7, DCR-TRV9
- DCR-TRV51, DCR-TRV61, DCR-TRV62, DCR-TRV68, DCR-TRV72, DCR-TRV78, DCR-TRV81, DCR-TRV82
- DCR-TRV103, DCR-TRV110, DCR-TRV120, DCR-TRV125, DCR-TRV130
- DCR-TRV200, DCR-TRV203, DCR-TRV210, DCR-TRV310, DCR-TRV315, DCR-TRV320, DCR-TRV410, DCR-TRV420, DCR-TRV510, DCR-TRV520, DCR-TRV525, DCR-TRV620, DCR-TRV720, DCR-TRV820, DCR-TRV871, DCR-TRV890, DCR-TRV900
- DCR-TRV7000, DCR-TRV8000

Sony seria kamer GV-D

GV-D200, GV-D300, GV-D400, GV-D800

a także:

- CCD-V2006I, DCM-M1, DCR-SC100, DSC-D700, DSC-D770, DSR-200, EVO-250
- PLM-A35, PLM-A55E, PLM-S700E
- PBD-V30, PBD-D50
- CVX-V3P, CVX-V18NS, CVX-V18NSP
- GV-A500, GV-DV200, GV-DV800
- GV-HD700, GV-HD700E
- HVR-DR60, HVR-MRC1

Akumulator stosowany jest również do zasilania innych urządzeń takich jak lampy Video, bezprzewodowe transmitery HDMI.

Akumulator do kamery Sony



