

Akumulator NP-QM71



Cena	95,90 zł
Cena poprzednia	119,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	bz111020
Producent	COM

Opis produktu

Bateria NP-QM71 / NP-FM70 do kamer Sony

Zamiennik akumulatorów Sony o symbolach:

NP-QM71, NP-QM71D, NPQM71, NP-FM70, NP-FM71, NP-FM71, NP-FM71

- Li-Ion, 2800mAh, 7,2V (20,2Wh)
- zastępuje również akumulatory Sony o innych pojemnościach: NP-FM30, NP-FM 50, NP-FM90, NP-QM91
- wymiary: 5,6 x 3,8 x 3,9 cm.
- waga: 140 g.
- zastępuje akumulatory o napięciu 7,2 i 7,4V.

Akumulator NP-QM71 jest wyposażony w chip, kompatybilny z InfoLithium, działa z wszystkimi modelami kamer wykorzystującymi ten typ akumulatora.

Wszystkie akumulatory z naszej oferty mają podaną pojemność rzeczywistą, pochodzą od sprawdzonych dostawców i mają 12 miesięczną gwarancję.

Akumulatory tego samego typu o innych pojemnościach:

NP-FM30, NP-FM50, NP-FM90, NP-FM91, NP-QM91

Bateria NP-FM70 / NPQM71 pasuje m.in. do kamer:

Sony seria kamer DCR-TRV

- DCR-TRV6, DCR-TRV8, DCR-TRV10, DCR-TRV11, DCR-TRV12, DCR-TRV14, DCR-TRV15, DCR-TRV16, DCR-TRV17, DCR-TRV18, DCR-TRV19, DCR-TRV20, DCR-TRV22, DCR-TRV24, DCR-TRV25, DCR-TRV27, DCR-TRV30, DCR-TRV33, DCR-TRV38, DCR-TRV39, DCR-TRV40, DCR-TRV50, DCR-TRV60, DCR-TRV70, DCR-TRV75, DCR-TRV80
- DCR-TRV116, DCR-TRV118, DCR-TRV140, DCR-TRV145, DCR-TRV150
- DCR-TRV230, DCR-TRV235, DCR-TRV238, DCR-TRV239, DCR-TRV240, DCR-TRV241, DCR-TRV245, DCR-TRV250, DCR-TRV255, DCR-TRV260, DCR-TRV265, DCR-TRV270, DCR-TRV280, DCR-TRV285
- DCR-TRV300, DCR-TRV335, DCR-TRV330, DCR-TRV340, DCR-TRV341, DCR-TRV345, DCR-TRV350, DCR-TRV351, DCR-TRV352, DCR-TRV355, DCR-TRV360, DCR-TRV361
- DCR-TRV430, DCR-TRV460, DCR-TRV480
- DCR-TRV530
- DCR-TRV725, DCR-TRV730, DCR-TRV738, DCR-TRV740
- DCR-TRV828, DCR-TRV830, DCR-TRV840
- DCR-TRV940, DCR-TRV950

Sony seria kamer DCR-PC

- DCR-PC6, DCR-PC8, DCR-PC9
- DCR-PC100, DCR-PC101, DCR-PC103, DCR-PC104, DCR-PC105, DCR-PC110, DCR-PC106, DCR-PC107, DCR-PC108, DCR-PC109, DCR-PC110



-
- PC109, DCR-PC115, DCR-PC120
 - DCR-PC300, DCR-PC330

Sony seria kamer DCR-DVD

- DCR-DVD101
- DCR-DVD201
- DCR-DVD300

Sony seria kamer CCD-TR

- CCD-TR108
- CCD-TR208
- CCD-TR408
- CCD-TR748, CCD-TR748E

Sony seria kamer CCD-TRV

- CCD-TRV96K
- CCD-TRV106K, CCD-TRV108, CCD-TRV116, CCD-TRV118, CCD-TRV126, CCD-TRV128, CCD-TRV138
- CCD-TRV208, CCD-TRV218, CCD-TRV228, CCD-TRV238
- CCD-TRV308, CCD-TRV318, CCD-TRV328, CCD-TRV338
- CCD-TRV408, CCD-TRV418, CCD-TRV428, CCD-TRV438
- CCD-TRV608
- CCD-TRV730, CCD-TRV740

Sony seria kamer DCR-HC

- DCR-HC1
- DCR-HC14, DCR-HC15
- DCR-HC88

Sony seria kamer DCR-DVD

- DCR-DVD91
- DCR-DVD100, DCR-DVD101
- DCR-DVD200, DCR-DVD201
- DCR-DVD300, DCR-DVD301

a także do kamer HD:

- HDR-HC1
- HDR-SR1
- HDR-UX1
- HVR-A1

i innych urządzeń:

- GV-D1000 (Video Walkman)
- HVL-IRM (Infrared Light)
- HVL-ML20M (Underwater Video Light)
- HVL-20DM

oraz aparatów cyfrowych:

Sony seria aparatów cyfrowych DSC-F (Cybershot Pro)

- DSC-F707, DSC-F717, DSC-F828

Sony seria aparatów cyfrowych DSC-S (Cybershot Pro)

- DSC-S30, DSC-S50, DSC-S70, DSC-S75, DSC-S85

Sony seria aparatów cyfrowych MVC-CD (Mavica)

- MVC-CD200, MVC-CD250, MVC-CD300, MVC-CD350, MVC-CD400, MVC-CD500

Akumulator do kamery Sony



