



Płyta czyszcząca CD/DVD

| | |
|------------------|------------------------|
| Cena | 19,90 zł |
| Cena poprzednia | 29,90 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 1-2 dni robocze |
| Numer katalogowy | nc103010 |
| Kod producenta | ABTRASC0006 |

Opis produktu

Płyta czyszcząca do nagrywarek i odtwarzaczy CD i DVD.

Podczas użytkowania i przechowywania, na powierzchni płyt CD może gromadzić się kurz i brud, który podczas odtwarzania płyt przenosi się na soczewki lasera. Do wnętrza odtwarzacza lub nagrywarki dostaje się również kurz znajdujący się w powietrzu. Może to powodować problemy z odczytem danych, przeskoki podczas odtwarzania audio, jak i wprowadzać zniekształcenia video. Regularne używanie płyty czyszczącej pozwoli zniwelować te problemy.

Płyta dzięki szczoteczkom czyszczącym szybko i skutecznie usuwa zabrudzenia z powierzchni soczewki lasera. Regularne używanie płyty czyszczącej zapewni prawidłowe funkcjonowanie odtwarzacza lub nagrywarki płyt CD / DVD. Czyszczenie jest w pełni bezpieczne dla soczewki lasera.

Zaleca się stosowanie płyty czyszczącej każdorazowo po 30 godzinach eksploatacji odtwarzacza / nagrywarki, jak również po długim okresie nieużywania.