

Link do produktu: <https://sklepvideo.pl/plyta-czyszczaca-cd-dvd-p-6237.html>



Płyta czyszcząca CD/DVD

Cena	19,90 zł
Cena poprzednia	29,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	nc103010
Kod producenta	ABTRASC0006

Opis produktu

Płyta czyszcząca do nagrywarek i odtwarzaczy CD i DVD.

Podczas użytkowania i przechowywania, na powierzchni płyt CD może gromadzić się kurz i brud, który podczas odtwarzania płyt przenosi się na soczewki lasera. Do wnętrza odtwarzacza lub nagrywarki dostaje się również kurz znajdujący się w powietrzu. Może to powodować problemy z odczytem danych, przeskoki podczas odtwarzania audio, jak i wprowadzać zniekształcenia video. Regularne używanie płyty czyszczącej pozwoli zniwelować te problemy.

Płyta dzięki szczoteczkom czyszczącym szybko i skutecznie usuwa zabrudzenia z powierzchni soczewki lasera. Regularne używanie płyty czyszczącej zapewni prawidłowe funkcjonowanie odtwarzacza lub nagrywarki płyt CD / DVD. Czyszczenie jest w pełni bezpieczne dla soczewki lasera.

Zaleca się stosowanie płyty czyszczącej każdorazowo po 30 godzinach eksploatacji odtwarzacza / nagrywarki, jak również po długim okresie nieużywania.