



## Akumulator Duracell DR9700A - Sony NP-FH50

Cena	<b>139,90 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-2 dni robocze</b>
Numer katalogowy	<b>drcpfh50</b>
Producent	<b>Duracell</b>

### Opis produktu

#### Akumulator Duracell DR9700A - odpowiednik Sony NP-FH50

Doskonałej jakości zamiennik Sony NP-FH30 / NP-FH50

#### **GWARANCJA 3 LATA!**

- Ogniwa Li-Ion
- Napięcie: 7,4 V
- Pojemność: 650 mAh
- Moc Wyjściowa: 4,68 Wh
- Waga: 42 g
- Wymiary: 45mm x 31mm x 19mm

DURACELL to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek baterii i akumulatorów na świecie. Produkty DURACELL są dostępne na rynku od ponad pół wieku, cechują się najwyższą jakością.

Akumulatory tego samego typu o innych pojemnościach: NP-FH30, NP-FH40, NP-FH70, NP-FH100

Zastępuje także akumulatory serii P: NP-FP30, NP-FP50, NP-FP70, NP-FP90.



**Akumulator współpracuje z lustrzankami cyfrowymi Sony**

#### **Alpha:**

- alfa 230, alfa 290, alfa 330, alfa 380, alfa 390
- alpha 230, alpha 290, alpha 330, alpha 380, alpha 390
- DSLR-A230, DSLR-A230L, DSLR-A230Y



- 
- DSLR-A290, DSLR-A290L, DSLR-A290Y
  - DSLR-A330, DSLR-A330L, DSLR-A330Y
  - DSLR-A380, DSLR-A380L, DSLR-A380Y
  - DSLR-A390, DSLR-A390L
  - DSC-HX1
  - DSC-HX100V
  - DSC-HX200V

---

#### **Akumulator współpracuje z kamerami:**

#### **Kamery HD na kasety (HDV)**

- HDR-HC3, HDR-HC5, HDR-HC7, HDR-HC9
- HDR-HC3E, HDR-HC5E, HDR-HC7E, HDR-HC9E

---

#### **Kamery HD na płyty (AVCHD)**

- HDR-UX3, HDR-UX5, HDR-UX7, HDR-UX9, HDR-UX10, HDR-UX19, HDR-UX20
- HDR-UX3E, HDR-UX5E, HDR-UX7E, HDR-UX9E, HDR-UX10E, HDR-UX19E, HDR-UX20E

---

#### **Kamery HD z twardym dyskiem (AVCHD)**

- HDR-SR5, HDR-SR7, HDR-SR8, HDR-SR10, HDR-SR11, HDR-SR12
- HDR-SR5E, HDR-SR7E, HDR-SR8E, HDR-SR10E, HDR-SR11E, HDR-SR12E
- HDR-XR105, HDR-HR106
- HDR-XR105E, HDR-HR106E
- HDR-XR200, HDR-XR500, HDR-XR520
- HDR-XR200VE, HDR-XR500VE, HDR-XR520VE

---

#### **Kamery HD na kartę pamięci (AVCHD)**

- HDR-CX6, HDR-CX7, HDR-CX11, HDR-CX12
- HDR-CX6EK, HDR-CX7E, HDR-CX11E, HDR-CX12E
- HDR-CX105, HDR-CX106
- HDR-CX105E, HDR-CX106E
- HDR-CX505, HDR-CX520
- HDR-CX505VE, HDR-CX520VE
- HDR-TG1, HDR-TG1E
- HDR-TG3, HDR-TG3E

---

#### **Kamery na kartę pamięci**

- DCR-SX30, DCR-SX31, DCR-SX50
- DCR-SX30E, DCR-SX31E, DCR-SX50E

---

#### **Kamery z twardym dyskiem**

- DCR-SR32, DCR-SR35, DCR-SR36, DCR-SR37, DCR-SR38, DCR-SR42, DCR-SR52, DCR-SR55, DCR-SR57, DCR-SR62, DCR-SR72, DCR-SR75, DCR-SR77, DCR-SR82, DCR-SR85, DCR-SR100, DCR-SR190, DCR-SR200, DCR-SR210, DCR-SR290, DCR-SR300
- DCR-SR32E, DCR-SR35E, DCR-SR36E, DCR-SR37E, DCR-SR38E, DCR-SR42E, DCR-SR52E, DCR-SR55E, DCR-SR57E, DCR-SR62E, DCR-SR72E, DCR-SR75E, DCR-SR77E, DCR-SR82E, DCR-SR85E, DCR-SR100E, DCR-SR190E, DCR-SR200E, DCR-SR210E, DCR-SR290E, DCR-SR300E

---

#### **Kamery DVD**

- DCR-DVD106, DCR-DVD108, DCR-DVD109, DCR-DVD110, DCR-DVD115, DCR-DVD150, DCR-DVD150E
- DCR-DVD306, DCR-DVD308, DCR-DVD310, DCR-DVD406, DCR-DVD407, DCR-DVD408, DCR-DVD410
- DCR-DVD506, DCR-DVD508, DCR-DVD510, DCR-DVD605, DCR-DVD653, DCR-DVD705, DCR-DVD708, DCR-DVD755, DCR-DVD805, DCR-DVD808, DCR-DVD905, DCR-DVD908
- DCR-DVD106E, DCR-DVD108E, DCR-DVD109E, DCR-DVD110E, DCR-DVD115E
- DCR-DVD306E, DCR-DVD308E, DCR-DVD310E, DCR-DVD406E, DCR-DVD407E, DCR-DVD408E, DCR-DVD410E, DCR-DVD450, DCR-DVD450E
- DCR-DVD506E, DCR-DVD508E, DCR-DVD510E, DCR-DVD605E, DCR-DVD653E, DCR-DVD705E, DCR-DVD708E, DCR-DVD755E, DCR-DVD805E, DCR-DVD808E, DCR-DVD905E, DCR-DVD908E

---

#### **Kamery MiniDV**



- DCR-HC27, DCR-HC37, DCR-HC38, DCR-HC45, DCR-HC47, DCR-HC48, DCR-HC51, DCR-HC52, DCR-HC53, DCR-HC62

DCR-HC27E, DCR-HC37E, DCR-HC38E, DCR-HC45E, DCR-HC47E, DCR-HC48E, DCR-HC51E, DCR-HC52E, DCR-HC53E, DCR-HC62E

oraz z wcześniejszymi modelami kamer Sony wykorzystującymi akumulatory serii P: NP-FP30, NP-FP50, NP-F70, NP-FP71, NP-FP90

- DCR-HC16E, DCR-HC17E, DCR-HC18E, DCR-HC19E, DCR-HC20E, DCR-HC22E, DCR-HC23E, DCR-HC24E, DCR-HC30E, DCR-HC32E, DCR-HC35E, DCR-HC39E, DCR-HC40E, DCR-HC42E, DCR-HC44E, DCR-HC46E, DCR-HC65E, DCR-HC85E, DCR-HC94E, DCR-HC96E
- DCR-DVD92E, DCR-DVD105E, DCR-DVD202E, DCR-DVD203E, DCR-DVD205E, DCR-DVD304E, DCR-DVD305E, DCR-DVD403E, DCR-DVD405E
- DCR-SR30E, DCR-SR50E, DCR-SR70E, DCR-SR90E

Inne akumulatory tego typu: NPFH30, NPFH40, NPFH50, NPFH70, NPFH100.

