



Akumulator Duracell DR9700B - Sony NP-FH70

| | |
|------------------|---------------------------|
| Cena | 99,90 zł |
| Dostępność | Trwale niedostępny |
| Numer katalogowy | drcpfh70 |
| Producent | Duracell |

Opis produktu

Duracell DR9700B

Odpowiednik Sony NP-FH70

GWARANCJA 3 LATA!

- Ogniwa Li-Ion
- Napięcie: 7,4 V
- Pojemność: 1640 mAh
- Moc Wyjściowa: 12,14 Wh
- Waga: 76 g
- Wymiary: 45mm x 31mm x 34mm

DURACELL to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek baterii i akumulatorów na świecie. Produkty DURACELL są dostępne na rynku od ponad pół wieku, cechują się najwyższą jakością.

Akumulatory tego samego typu o innych pojemnościach: NP-FH30, NP-FH40, NP-FH50, NP-FH100

Zastępuje także akumulatory serii P: NP-FP30, NP-FP50, NP-FP70, NP-FP90.

Czas pracy z tym akumulatorem jest ponad 60% dłuższy w porównaniu z oryginalnym **Sony NP-FH50**.



Akumulator pasuje m.in. do kamer Sony:

Akumulator współpracuje z kamerami:

Kamery HD na kasety (HDV)

HDR-HC3, HDR-HC5, HDR-HC7, HDR-HC9

HDR-HC3E, HDR-HC5E, HDR-HC7E, HDR-HC9E

Kamery HD na płyty (AVCHD)

HDR-UX3, HDR-UX5, HDR-UX7, HDR-UX9, HDR-UX10, HDR-UX19, HDR-UX20

HDR-UX3E, HDR-UX5E, HDR-UX7E, HDR-UX9E, HDR-UX10E, HDR-UX19E, HDR-UX20E

Kamery HD z twardym dyskiem (AVCHD)

HDR-SR5, HDR-SR7, HDR-SR8, HDR-SR10, HDR-SR11, HDR-SR12

HDR-SR5E, HDR-SR7E, HDR-SR8E, HDR-SR10E, HDR-SR11E, HDR-SR12E

HDR-XR105, HDR-HR106

HDR-XR105E, HDR-HR106E

HDR-XR200, HDR-XR500, HDR-XR520

HDR-XR200VE, HDR-XR500VE, HDR-XR520VE

Kamery HD na kartę pamięci (AVCHD)

HDR-CX6, HDR-CX7, HDR-CX11, HDR-CX12

HDR-CX6EK, HDR-CX7E, HDR-CX11E, HDR-CX12E

HDR-CX105, HDR-CX106

HDR-CX105E, HDR-CX106E

HDR-CX505, HDR-CX520

HDR-CX505VE, HDR-CX520VE

HDR-TG1, HDR-TG1E

HDR-TG3, HDR-TG3E

Kamery na kartę pamięci

DCR-SX30, DCR-SX31, DCR-SX50

DCR-SX30E, DCR-SX31E, DCR-SX50E

Kamery z twardym dyskiem

DCR-SR32, DCR-SR35, DCR-SR36, DCR-SR37, DCR-SR38, DCR-SR42, DCR-SR52, DCR-SR55, DCR-SR57, DCR-SR62, DCR-SR72, DCR-SR75, DCR-SR77, DCR-SR82, DCR-SR85, DCR-SR100, DCR-SR190, DCR-SR200, DCR-SR210, DCR-SR290, DCR-SR300

DCR-SR32E, DCR-SR35E, DCR-SR36E, DCR-SR37E, DCR-SR38E, DCR-SR42E, DCR-SR52E, DCR-SR55E, DCR-SR57E, DCR-SR62E, DCR-SR72E, DCR-SR75E, DCR-SR77E, DCR-SR82E, DCR-SR85E, DCR-SR100E, DCR-SR190E, DCR-SR200E, DCR-SR210E, DCR-SR290E, DCR-SR300E

Kamery DVD

DCR-DVD106, DCR-DVD108, DCR-DVD109, DCR-DVD110, DCR-DVD115, DCR-DVD150, DCR-DVD150E



DCR-DVD306, DCR-DVD308, DCR-DVD310, DCR-DVD406, DCR-DVD407, DCR-DVD408, DCR-DVD410

DCR-DVD506, DCR-DVD508, DCR-DVD510, DCR-DVD605, DCR-DVD653, DCR-DVD705, DCR-DVD708, DCR-DVD755, DCR-DVD805, DCR-DVD808, DCR-DVD905, DCR-DVD908

DCR-DVD106E, DCR-DVD108E, DCR-DVD109E, DCR-DVD110E, DCR-DVD115E

DCR-DVD306E, DCR-DVD308E, DCR-DVD310E, DCR-DVD406E, DCR-DVD407E, DCR-DVD408E, DCR-DVD410E, DCR-DVD450, DCR-DVD450E

DCR-DVD506E, DCR-DVD508E, DCR-DVD510E, DCR-DVD605E, DCR-DVD653E, DCR-DVD705E, DCR-DVD708E, DCR-DVD755E, DCR-DVD805E, DCR-DVD808E, DCR-DVD905E, DCR-DVD908E

Kamery MiniDV

DCR-HC27, DCR-HC37, DCR-HC38, DCR-HC45, DCR-HC47, DCR-HC48, DCR-HC51, DCR-HC52, DCR-HC53, DCR-HC62

DCR-HC27E, DCR-HC37E, DCR-HC38E, DCR-HC45E, DCR-HC47E, DCR-HC48E, DCR-HC51E, DCR-HC52E, DCR-HC53E, DCR-HC62E

oraz z wcześniejszymi modelami kamer Sony wykorzystującymi akumulatory serii P: NP-FP30, NP-FP50, NP-F70, NP-FP71, NP-FP90

- DCR-HC16E, DCR-HC17E, DCR-HC18E, DCR-HC19E, DCR-HC20E, DCR-HC22E, DCR-HC23E, DCR-HC24E, DCR-HC30E, DCR-HC32E, DCR-HC35E, DCR-HC39E, DCR-HC40E, DCR-HC42E, DCR-HC44E, DCR-HC46E, DCR-HC65E, DCR-HC85E, DCR-HC94E, DCR-HC96E
- DCR-DVD92E, DCR-DVD105E, DCR-DVD202E, DCR-DVD203E, DCR-DVD205E, DCR-DVD304E, DCR-DVD305E, DCR-DVD403E, DCR-DVD405E
- DCR-SR30E, DCR-SR50E, DCR-SR70E, DCR-SR90E

Inne akumulatory tego typu: NPFH30, NPFH40, NPFH50, NPFH70, NPFH100.

