



Uchwyt do lampy i parasolki

Cena	27,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	aa100272
Producent	Massa

Opis produktu

Uchwyt do lampy błyskowej / lampy światła ciągłego i parasolki fotograficznej

Specyfikacja

- sanki do montażu lamp ze standardową stopką akcesorią
- ruchoma głowica (0-180 stopni)
- śruby motylkowe - wygodne zablokowanie ustawienia lampy
- pasuje do wszystkich lamp wyposażonych w standardową stopkę akcesoriów
- mocowanie do statywów oświetleniowych o średnicy trzpienia 16mm lub mniejszej
- możliwość jednoczesnego zamocowania lampy i parasolki
- dzięki śrubom dociskowym lampa i parasolka mogą być zamocowane bardzo solidnie
- możliwość mocowania w poziomie i w pionie
- solidna konstrukcja - produkt wykonany z twardego i wytrzymałego tworzywa sztucznego z metalowymi elementami

