

Dane aktualne na dzień: 22-05-2025 06:45

Link do produktu: <https://sklepvideo.pl/zasilacz-ac-l100-p-6763.html>



Zasilacz AC-L100 do Sony

Cena	99,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	zs211010
Kod producenta	B07XMBQ3RW
Producent	B&W

Opis produktu

Zasilacz / ładowarka AC-L100 do kamer Sony

- 8,4V / 1A



Odpowiednik zasilaczy Sony:

- AC-L100
- AC-L10
- AC-L10A
- AC-L10B
- AC-L15
- AC-L15A
- AC-L15B

Zasila kamery i aparaty cyfrowe, w których wykorzystywane są następujące akumulatory:

- NP-500, NP-510, NP-520, NP-530, NP-710, NP-720, NP-730, NP-F330, NP-F530, NP-F550, NP-F730, NP-F750, NP-F930, NP-F950, NP-F960, NP-F970, NP-FM50, NP-FM70, NP-FM90, NP-QM71, NP-QM91.

Umożliwia zarówno zasilanie kamery jak i ładowanie akumulatorów w kamerze.

W zestawie kabel zasilający z wtyczką europejską.

Pasuje m.in. do kamer Sony:

- CCD: 717E, 718, 728
- CCD-RV: 100, 200
- CCD-SC: 5, 55, 55E, 5E, 6, 65, 7, 7E, 8E, 9
- CCD-TR: 1, 1E, 11, 1100, 1100E, 12, 17, 18, 18E, 2, 200, 205, 215, 2200E, 2300, 2300E, 280PK, 290PK, 3, 3E, 300, 3000, 3000E, 3100, 3100E, 311, 311E, 315, 315E, 317, 3200, 3200E, 3300, 3300E, 365, 385, 411, 411E, 412, 412E, 413, 414, 415, 415E, 416, 417, 417E, 425, 425E, 427, 427E, 500, 511, 511E, 512E, 515, 515E, 516, 516E, 517, 55, 55E, 57, 610, 610E, 617, 617E, 618, 618E, 640, 640E, 67, 7000, 710, 710E, 713, 716, 717, 717E, 718, 718E, 728, 728E, 730E, 76, 760E, 8E, 8000E, 8100E, 810E, 818, 820, 825, 825E, 840, 840E, 845, 845E, 87, 910, 910E, 913, 913E, 917, 918, 918E, 930, 940, 950, 950E, 97, T97
- CCD-TRV: 100E, 101, 101E, 103, 108, 110, 118, 119, 128, 13, 138, 15, 16, 16E, 201, 208E, 210E, 215, 218E, 25, 26, 27, 27E, 3, 3E, 300, 308, 3000, 31, 31E, 310, 315, 318, 32, 328, 330, 338, 35, 36, 37, 37E, 4, 408E, 41, 41E, 416, 418E, 427, 43, 45, 45K, 46, 46E, 47, 47E, 48, 48E, 49, 51, 51E, 510, 516E, 517, 54E, 56, 56E, 57, 570, 57E, 58, 59, 59E, 5X(E), 608, 615, 62, 620, 63, 64, 65, 66, 66E, 66K, 6X(E), 67, 67E, 68, 69, 7000, 71, 7100, 715, 716, 717, 72, 720, 728, 740, 75, 77, 78, 78E, 80PK, 1, 81E, 815, 82, 85, 85K, 86PK, 87, 87E, 88, 8X(E), 9, 90, 900, 91, 91E, 92, 93, 930, 94, 940, 94E, 95, 95E, 95K, 98, 98E, 99, 9X(E)
- CCD-VX: 1000, 1E, 700, 9000
- CVX-V18: NS (Nightshot Camers), NSP (Nightshot Camers)
- DCR-DVD: 100, 100E, 101, 200, 200E, 300, 301
- DCR-PC: 100, 100E, 101, 101E, 103E, 105, 105E, 110, 110E, 115, 115E, 120BT, 120E, 330, 330E
- DCR-PD: 100, 100P
- DCR-TR: 7000, 7000D, 7000E, 7100, 7100E, 7 SERIES, 728, 8000, 8000E, 8100, 8100E
- DCR-TRV: 10, 10E, 103E, 11, 11E, 103, 110, 110E, 110K, 12E, 120, 120E, 125, 125E, 13, 13E, 130, 130E, 14E, 140, 140E, 145E, 15E, 16E, 17, 17E, 18, 18E, 19, 19E, 20, 20E, 203, 210, 210E, 210K, 22, 22E, 230, 230E, 24E, 240, 240E, 25E, 250, 250E, 260, 27E, 280, 30, 30E, 308E, 310, 310E, 310K, 315, 320, 320E, 33, 33E, 330E, 340E, 345E, 355E, 38, 39, 4, 40E, 410, 420, 420E, 49E, 5, 50, 50E, 51, 510, 510E, 520, 520E, 525, 530E, 6, 6E, 60E, 62, 620, 620E, 620K, 7, 72, 720, 720E, 725E, 730E, 735K, 740E, 748E, 75E, 8, 8E, 80, 80E, 82, 820, 820E, 820K, 828E, 830E, 845E, 890, 9, 900, 900E, 935K, 940E, 950E, 1000, SERIES
- DCR-TV: 900, 900E
- DCR-TVX: 700, 1000, 2000, 9000
- DCR-VX: 1000, 1000/E, 1000E, 2000, 2000E, 2001, 2100, 2100E, 700, 700/E, 9 SERIES, 9000, 9000/E
- DSC-CD: 250, DSC-CD400
- DSC-D: 700, DSC-D770
- DSC-F: 707, 717, 828
- DSC-S: 30, 50, 70, 75, 85
- DSR: 200, 300
- DSR-PD: 100, 100A, 100AP, 150, 190P
- DSR-V: 10 (Video Walkman), 10P (Video Walkman)
- GV-A: 100, 100 (Video Walkman), 500, 500E, 700, 700 (Video Walkman)
- GV-D: 200, 200 (Video Walkman), 300 (Video Walkman), 800, 800 (Video Walkman), 900 (Video Walkman)
- GVD: 300, 900
- HDR-FX: 1, 7, 7E
- HVL-20: DW (Video Light), DW2 (Video Light),
- HVR-M10: C (videocassette), E (videocassette), N (videocassette), P (videocassette), U (videocassette)
- HVR-Z: 1, 1C, 1E, 1J, 1N, 1P, 1U
- MVC-CD: 1000, 200, 300, 400
- MVC-FD: 100, 200, 5, 51, 7, 71, 73, 75, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 95, 97
- MVC-FDR: 1, 1 (Digital Mavica), 1E (Digital Mavica), 3 (Digital Mavica), 3E (Digital Mavica)
- PLM: 100, 100 (Glasstron), 50 (Glasstron), A35 (Glasstron), A55, S700
- DCM-M1, DCR-SC100, DCR-UX1000E, DCR-VS9000E, DCR-TRU47E, DKC-FP3, DKC-ID1, DKC-ID1 pro, DSR-DU1 (Video Disk), EVO-250 (Video Recorder), HDR-HC1, HUL-20DW2, HVL-ML20 (Marine Light), HVL-S30, HVR-HD1000U, HVR-V1J, HVR-V1U, IFH, IRC, MPK-DVF4, MVC-FC97, PBD-D50 (DVD Player), PBD-V30, PBD-V30 (DVD Player), Q002-HDR1, UPX-2000 (Printer)