



Zasilacz AC-L20/25 do Sony

Cena	69,90 zł
Cena poprzednia	79,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	zs213010
Kod producenta	F471934
Producent	COM

Opis produktu

Zasilacz / ładowarka AC-L20 AC-L25 do kamer Sony

- 8,4V / 1,5A



Odpowiednik zasilaczy Sony:

- AC-L20, AC-L20A
- AC-L25 AC-L25A, AC-L25B, AC-L25C
- AC-L200, L200B, AC-L200C, L200D

Umożliwia zarówno zasilanie kamery jak i ładowanie akumulatorów w kamerze.

W zestawie kabel zasilający 230V z wtyczką europejską.

Kompatybilny m.in. z kamerami SONY (uwaga: symbol kamery może również występować bez literki ""E" na końcu):

- DVD Handycam DCR-DVD7E, DCR-DVD92E, DCR-DVD103E, DCR-DVD105E, DCR-DVD106E, DCR-DVD108E, DCR-DVD110E, DCR-DVD115E, DCR-DVD150E, DCR-DVD202E, DCR-DVD203E, DCR-DVD205E, DCR-DVD304E, DCR-DVD305E, DCR-DVD306E, DCR-DVD308E, DCR-DVD310E, DCR-DVD403E, DCR-DVD404E, DCR-DVD405E, DCR-DVD406E, DCR-DVD408E, DCR-DVD410E, DCR-DVD450E, DCR-DVD505E, DCR-DVD506E, DCR-DVD508E, DCR-DVD510E, DCR-DVD602E, DCR-DVD605E, DCR-DVD608E, DCR-DVD610E, DCR-DVD650E, DCR-DVD653E, DCR-DVD703E, DCR-DVD705E, DCR-DVD708E, DCR-DVD710E, DCR-DVD755E, DCR-DVD803E, DCR-DVD805E, DCR-DVD808E, DCR-DVD810E, DCR-DVD850E, DCR-DVD905E, DCR-DVD908E, DCR-DVD910E
- mini DV Handycam DCR-HC16E, DCR-HC17E, DCR-HC18E, DCR-HC19E, DCR-HC20E, DCR-HC21E, DCR-HC22E, DCR-HC23E, DCR-HC24E, DCR-HC26E, DCR-HC27E, DCR-HC28E, DCR-HC30E, DCR-HC32E, DCR-HC33E, DCR-HC35E, DCR-HC36E, DCR-HC37E, DCR-HC38E, DCR-HC39E, DCR-HC40E, DCR-HC42E, DCR-HC43E, DCR-HC44E, DCR-HC45E, DCR-HC46E, DCR-HC47E, DCR-HC48E, DCR-HC51E, DCR-HC52E, DCR-HC53E, DCR-HC54E, DCR-HC62E, DCR-HC65E, DCR-HC85E, DCR-HC90E, DCR-HC94E, DCR-HC96E, DCR-HC1000E
- micro MV Handycam DCR-IP1E, DCR-IP5E, DCR-IP7E, DCR-IP45E, DCR-IP55E, DCR-IP210E, DCR-IP220E
- miniDV Handycam DCR-PC53E, DCR-PC55E, DCR-PC106E, DCR-PC107E, DCR-PC108E, DCR-PC109E, DCR-PC350E, DCR-PC1000E
- seria kamer z projektorem DCR-PJ5E, DCR-PJ6E, HDR-PJ10E, HDR-PJ20E, HDR-PJ30VE, HDR-PJ40VE, HDR-PJ50VE, HDR-

-
- PJ200E, HDR-PJ210E, HDR-PJ220E, HDR-PJ230E, HDR-PJ260VE, HDR-PJ320E, HDR-PJ330E, HDR-PJ340E, HDR-PJ350E, HDR-PJ380E, HDR-PJ390E, HDR-PJ420VE, HDR-PJ430VE, HDR-PJ510E, HDR-PJ530E, HDR-PJ540E, HDR-PJ580VE, HDR-PJ590VE, HDR-PJ600VE, HDR-PJ610E, HDR-PJ620E, HDR-PJ630VE, HDR-PJ650VE, HDR-PJ660E, HDR-PJ660VE, HDR-PJ670E, HHDR-PJ675E, HDR-PJ680E, HDR-PJ710VE, HDR-PJ720E, HDR-PJ740VE, HDR-PJ760VE, HDR-PJ780VE, HDR-PJ790VE, HDR-PJ800E, HDR-PJ810E, HDR-PJ820E
- kamery z twardym dyskiem DCR-SR15E, DCR-SR20E, DCR-SR21E, DCR-SR30E, DCR-SR32E, DCR-SR33E, DCR-SR35E, DCR-SR36E, DCR-SR37E, DCR-SR38E, DCR-SR40E, DCR-SR42E, DCR-SR45E, DCR-SR46E, DCR-SR47E, DCR-SR48E, DCR-SR50E, DCR-SR52E, DCR-SR55E, DCR-SR57E, DCR-SR58E, DCR-SR60E, DCR-SR62E, DCR-SR65E, DCR-SR67E, DCR-SR68E, DCR-SR70E, DCR-SR72E, DCR-SR75E, DCR-SR77E, DCR-SR78E, DCR-SR80E, DCR-SR82E, DCR-SR85E, DCR-SR87E, DCR-SR88E, DCR-SR90E, DCR-SR100E, DCR-SR190E, DCR-SR200E, DCR-SR210E, DCR-SR220E, DCR-SR220DE, DCR-SR290E, DCR-SR300E, DCR-SR300C
 - kamery z zapisem na kartach pamięci DCR-SX15E, DCR-SX20E, DCR-SX21E, DCR-SX22E, DCR-SX30E, DCR-SX31E, DCR-SX33E, DCR-SX34E, DCR-SX40E, DCR-SX41E, DCR-SX43E, DCR-SX44E, DCR-SX45E, DCR-SX50E, DCR-SX53E, DCR-SX60E, DCR-SX63E, DCR-SX65E, DCR-SX73E, DCR-SX83E, DCR-SX85E
 - aparaty cyfrowe DSC-HX100V, DSC-HX200V
 - kamery AVCHD HDR-CX6E, HDR-CX7E, HDR-CX11E, HDR-CX12E, HDR-CX100E, HDR-CX105E, HDR-CX106E, HDR-CX110E, HDR-CX115E, HDR-CX116E, HDR-CX130E, HDR-CX150E, HDR-CX155E, HDR-CX160E, HDR-CX170E, HDR-CX180E, HDR-CX190E, HDR-CX200E, HDR-CX210E, HDR-CX220E, HDR-CX230E, HDR-CX250E, HDR-CX260VE, HDR-CX270VE, HDR-CX280E, HDR-CX290E, HDR-CX300E, HDR-CX305E, HDR-CX320E, HDR-CX330E, HDR-CX350VE, HDR-CX360VE, HDR-CX370VE, HDR-CX380E, HDR-CX390E, HDR-CX400E, HDR-CX410VE, HDR-CX420E, HDR-CX430VE, HDR-CX450E, HDR-CX455E, HDR-CX480E, HDR-CX485E, HDR-CX500VE, HDR-CX505VE, HDR-CX510E, HDR-CX520VE, HDR-CX530E, HDR-CX535E, HDR-CX550VE, HDR-CX560VE, HDR-CX570E, HDR-CX580VE, HDR-CX590VE, HDR-CX610E, HDR-CX620E, HDR-CX625E, HDR-CX630VE, HDR-CX670E, HDR-CX675E, HDR-CX680E, HDR-CX690E, HDR-CX700VE, HDR-CX720VE, HDR-CX730E, HDR-CX740E, HDR-CX760VE, HDR-CX900E
 - kamery HDV HDR-HC3E, HDR-HC5E, HDR-HC7E, HDR-HC9E
 - kamery HD z zapisem HDD HDR-SR5E, HDR-SR7E, HDR-SR8E, HDR-SR10E, HDR-SR11E, HDR-SR12E
 - kamery 3D HDR-TD10E, HDR-TD20VE, HDR-TD30VE
 - kamery HD HDR-TG1E, HDR-TG3E, HDR-TG5E, HDR-TG5VE, HDR-TG7VE
 - kamery DVD AVCHD HDR-UX5E, HDR-UX7E, HDR-UX9E, HDR-UX10E, HDR-UX19E, HDR-UX20E
 - kamery HDD AVCHD HDR-XR100E, HDR-XR105E, HDR-XR106E, HDR-XR150E, HDR-XR155E, HDR-XR160E, HDR-XR200VE, HDR-XR260VE, HDR-XR350VE, HDR-XR500VE, HDR-XR520VE, HDR-XR550VE
 - kamery 4K FDR-AX30, FDR-AX33, FDR-AX40, FDR-AX45, FDR-AX53, FDR-AX55, FDR-AX60, FDR-AX100, FDR-AX100E, FDR-AX700, FDR-AX700E
 - kamery 4K FDR-AXP33, FDR-AXP35, FDR-AXP55
 - kamery NEX-VG20, NEX-VG20E, NEX-VG20H, NEX-VG20EH, NEX-VG20HB, NEX-VG30, NEX-VG30E, NEX-VG30H, NEX-VG30EH, NEX-VG30HB, NEX-VG900, NEX-VG900E
 - kamery HXR-NX30, HXR-NX30U, HXR-NX30E, HXR-NX70, HXR-NX70E, HXR-NX70U, HXR-NX70P, HXR-NX80
 - kamery HXR-MC50, HXR-MC50U, HXR-MC50E
 - kamery PXW-X70, PXW-Z90, PXW-Z90V
 - lornetki z zapisem wideo DEV-3, DEV-5, DEV-30, DEV-50, DEV-50V